

RA3100 軟體版本 2.0.0(2024/2)

[附加功能]

1. 測量模式

有適於研究開發者的「R&D 模式」和適於製造業的「MFG 模式」

- 什麼是 R&D 模式
可以使用記憶體記錄和 FFT 等的適於研究人員的功能（相當於 Ver.1.x.x 的功能）
- 什麼是 MFG 模式
縮短記錄開始停止的響應時間，以及提供了新功能的資料傳輸
但是記錄模式、波形顯示、重播功能和部分功能有使用限制

2. FTP 伺服器

可透過 LAN 取得儲存於主機中的記錄資料、圖片資料和設定資料

3. 資料傳輸（只限 MFG 模式）

主機是透過 LAN 傳輸取樣的測量資料

4. 建立設定檔

將主機和模組中所有的設定合併到一個檔案中

5. 通信命令

- S48：測量模式切換
- S49：TRIG 鍵分配設定
- S50：資料傳輸設定
- E29：手動控制資料傳輸
- I09：取得物理值計算係數
- I10：取得記錄筆數
- I11：取得資料傳輸狀態

[改良功能]

1. 改善記錄開始/停止的響應速度。(只限 MFG 模式)
2. 改善筆式記錄開始/停止的響應速度
3. 為了提高包括部分既有功能和附加功能的便利性，設定選單畫面全部重新設計
4. 現在可以利用操作面板上的 TRIG 鍵進行送紙（記錄紙空送）。

5. 增加記錄、圖片、設定資料清單的筆數顯示

6. 通信命令

- S 命令 · M 命令
可以取得主機的設定值
- S22：啟動觸發設定（邏輯輸入訊號）
通道編號設定也可以指定為 **CHA/CHB**
- S25：記憶體觸發設定（邏輯輸入訊號）
通道編號設定也可以指定為 **CHA/CHB**
- I05：讀取主機狀態
在狀態中增加「5：列印停止中」
- I07：讀取記錄設定發生錯誤訊息
在狀態中增加「bit18：記錄模式的設定錯誤」

[規格變更]

1. 取消從記錄後的記錄畫面自動轉換到重播畫面的功能
2. 更改記錄資料的格式
Ver.1.x.x 的記錄資料需要更新檔案

[錯誤修復]

1. 如果記錄時間極短（小於 500 毫秒），記錄資料可能會損壞
2. 記錄後儲存中的對話框有時可能不會關閉
3. 如果 YT 波形的通道數在 18 通道以上，有時列印可能會不順暢
4. 如果在測試列印後執行送紙（記錄紙空送），有時可能無法正常執行
5. 如果 SSD 記錄的資料類型為 P-P，則將記錄資訊 XML 檔案中的一次取樣的資料大小設為 Normal 值
6. 如果在記錄完成中執行列印或送紙，印表機可能會發生故障
7. 修復其他小錯誤

[附加功能]

1. 於版本管理顯示印表機的版本

[錯誤修復]

1. 列印結束時，可能發生印表機錯誤的系統異常

RA3100 軟體版本 1.4.4 (2023/8)

[錯誤修復]

1. 即使在重播畫面開始記錄，也不會變成記錄畫面
2. 在重播畫面沒有選擇記錄資料的狀態下，按 PRINT 鍵，PRINT 鍵就會持續維持亮燈狀態
3. 取樣速度 2kS/s 以上，且以窗框記錄進行記錄的情況下，可能不會顯示記錄畫面的 Y- T 波形
4. 記錄在游標之間列印時停止，PRINT 鍵就會持續維持亮燈狀態
5. 在遠程操作畫面（網頁瀏覽器），進行游標間列印的情況下，控制列沒有變成「CURSOR」，就無法列印
6. 其他輕微的錯誤修正

RA3100 軟體版本 1.4.3 (2023/6)

[錯誤修復]

1. 以 SSD 記錄或記憶體記錄所記錄的記錄資料可能損壞，無法播放

RA3100 軟體版本 1.4.2 (2023/5)

[改良功能]

1. 歷史操作中增加筆式記錄開始/停止與送紙開始/停止

[錯誤修復]

1. 在回放模式中有些記錄資料無法使用游標功能

2. 在 YT 波形下，控制欄的宣告列印鍵及本文列印鍵無法列印標頭與註記以及置底
3. 當列印機列印或閒置後超過 1 小時 20 分鐘以上，短暫送紙時列印錯誤將會發生
4. 當取樣速度設為外部，而同步時間訊號並未輸入，在超過 1 小時 20 分鐘或更長以上時，即使同步時間訊號已經輸入仍無法列印
5. 在瀏覽器上，使用 RA3100 控制欄位停止鍵，游標間列印動作無法停止

RA3100 軟體版本 1.4.1 (2023/3)

[改良功能]

1. 顯示最大/最小的設定範圍變更為測定範圍的 10 倍

[錯誤修復]

1. 當使用通訊指定將波形反轉時，波形的顯示最大/顯示最小的正負符號也反轉
2. 當沒有波形反轉參數在顯示設定指令時，產生錯誤提示
3. 當記錄設定的間隔時間由 1 日變成 0 日時，UI 程序會不正常終止
4. 在記錄模式中，將記錄設定由間隔記錄變更成正常記錄時，可能產生不正確的記錄時間
5. 修正在維護畫面中印表狀況顯示錯誤
6. 記錄時間在 1 秒以內，記錄可能無法正常終止
7. 其他小錯誤修正

RA3100 軟體版本 1.4.0 (2022/12)

[附加功能]

1. 支援新模組

- RA30-104 2ch 交流應變模組
- RA30-107 2ch 高壓模組
- RA30-108 2ch 頻率模組
- RA30-109 2ch 加速度模組

2. 波形反轉功能

通過反轉測量值的正/負來顯示波形和數值

3. 網絡服務器功能

主機的螢幕顯示和操作可以透過個人電腦上的網絡瀏覽器來進行遠端遙控等等。

4. 模組更新功能

僅適用於安裝在主機上的模組進行更新。

5. 通信命令

- E17: TRIG 輸出命令
- E18: MARK 輸出命令
- E19: PRINT 控制命令

[改良功能]

1. 數字輸入增加前綴選擇
可以輸入帶有 k、m 等前綴的數值。
2. 列印開始/停止回應時間

[規格變更]

1. 通信命令變更
 - ACK 回應
更改回應時間
 - S30：通道顯示
新增了參數 P12 和波形反轉功能
 - S32: 物理數量轉換
將參數 P4 的數據範圍更改為 P9
 - I05：擷取 RA3100 狀態
更改了 ACK 回應的回應內容

[錯誤修復]

1. 刪除自動背光關閉功能
2. 如果以 20S/s（圖表速度為 2mm/s）或更低的取樣速度進行長時間列印，列印可能會偶爾停止。
3. 當使用 RA30-112 遠端控制模組的 PRINT IN（列印輸入）訊號開始筆式記錄列印時，“0”可能不會列印在時間軸上。
4. 使用物理值轉換時，刻度值列印的零點位置未列印在正確位置
5. 當物理值轉換中增益為負時，YT 波形、觸發閾值線和搜索閾值線未正確顯示，無法選擇顯示最大值和顯示最小值。
6. 當記錄數據為 1GByte 或更大且縮圖放大率為“1/全部”時，無法顯示縮圖。
7. 錄製結束後，播放螢幕上可能無法正確顯示游標數值。
8. 當游標 A 和 B 之間的取樣數目很大時，AB 之間的最大值、最小值和平均值不會顯示。
9. 日光節約時間開啟時，錄像開始時間設置不正確。
10. 修復其他小錯誤