

Dansk (oversættelse)

TM-2441

Optageenhed til ambulatorisk
blodtryksmonitor

BETJENINGSVEJLEDNING

Ambulatorisk blodtryksmonitor

© 2017 A&D Company, Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

- Ingen del af denne publikation må gengives, sendes, transskriberes eller oversættes til noget sprog i nogen form på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra A&D Company, Limited.
- Indholdet i denne manual og specifikationerne for instrumentet, der er dækket af denne manual, kan ændres i forbedringsøjemed uden varsel.
- *Bluetooth*[®]-ordmærke og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af *Bluetooth SIG, Inc.*, og enhver brug af sådanne mærker fra A&D's side er under licens.
- Andre varemærker og handelsbetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Overensstemmelse

Overensstemmelse med europæisk direktiv

Udstyret overholder direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EØF.

Det vises med CE-mærket for konformitet ledsaget af referencenummeret fra en udpeget myndighed.

Udstyret overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Udstyret overholder direktivet for radioudstyr 2014/53/EU.

A&D Company, Limited erklærer hermed, at udstyret er i overensstemmelse med direktivet for radioudstyr 2014/53/EU.

EU-erklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Overensstemmelse med FCC-reglerne

Dette udstyr er i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne.

Drift er afhængig af følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. (FCC = Federal Communications Commission i USA)

FCC-FORSIGTIGHEDSANVISNING

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret. Denne sender må ikke placeres eller betjenes sammen med nogen anden antenne eller sender. Dette udstyr overholder FCC's strålingseksponeringsgrænser, der er angivet for et ukontrolleret miljø og overholder FCC-retningslinjer om eksponering for radiofrekvenser (RF). Dette udstyr udsender meget lave niveauer af RF-energi, som anses for at være i overensstemmelse uden testning af specifik absorptionskoefficient (SAR).

Overholdelse af IC-regler

Denne enhed overholder Industry Canada licensfri RSS-standard(er). Drift er afhængig af følgende to betingelser: (1) dette apparat må ikke forårsage interferens, og (2) dette apparat skal tolerere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af apparatet.

Dette udstyr overholder de IC-strålingseksponeringsgrænser, der er angivet for et ukontrolleret miljø og overholder RSS-102 i IC radiofrekvens (RF) eksponeringsreglerne. Dette udstyr udsender meget lave niveauer af RF-energi, som anses for at være i overensstemmelse uden testning af specifik absorptionskoefficient (SAR).

Overholdelse af den australske EMD-rammebestemmelse

Apparatet opfylder følgende krav:

EMD-emissionsstandard for industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr AS / NZS 2064: 1997, generisk EMD-immunitetsstandard AS / NZS 4252. 1:1994. Ovenstående vises med C-Tick-mærket.

Bluetooth[®]-transmission




Dette apparat er udstyret med en trådløs *Bluetooth*-funktion og kan oprette forbindelse til *Bluetooth*-enheder der er medicinsk udstyr med *Bluetooth* trådløs teknologi.

Programmer og enheder der er kompatible med *Bluetooth* 4.1. Hvert apparat skal have en applikation der kan modtage data.







Advarselsdefinitioner

For at forebygge ulykker, der skyldes uhensigtsmæssig håndtering, indeholder dette produkt og dets vejledning følgende advarselstegn og -mærker. Betydningen af disse advarselstegn og -mærker er som følger.

Advarselsdefinitioner

 Fare	En overhængende farlig situation, som vil resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 Advarsel	En potentielt farlig situation, som kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 Forsigtig	En potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. Den kan også bruges til at advare om risikabel praksis.

Symboleksempler

	Symbolet  indikerer "Forsigtighed". Den påkrævede forsigtigheds natur er beskrevet inde i eller i nærheden af symbolet vha. tekst eller et billede. Eksemplet indikerer forsigtighed over for elektrisk stød.
	Symbolet  indikerer "Undlad at". Den forbudte handling er beskrevet inde i eller i nærheden af symbolet vha. tekst eller et billede. Eksemplet indikerer "Må ikke skilles ad".
	Symbolet  indikerer en obligatorisk handling. Den obligatoriske handling er beskrevet inde i eller i nærheden af symbolet vha. tekst eller et billede. Eksemplet indikerer generel obligatorisk handling.

Andet



Bemærk	Fremsætter oplysninger, som vil hjælpe brugeren med at betjene apparatet.
---------------	---



Sikkerhedshensyn for hver betjening er beskrevet på siderne i denne vejledning. Læs brugermanualen, inden udstyret tages i brug.

Sikkerhedshensyn ifm. brug


For at bruge TM-2441 (optageren til transportabel blodtryksovervåger) på en sikker og korrekt måde skal følgende sikkerhedsforskrifter læses nøje igennem, inden måleren tages i brug. Følgende indhold opsummerer generelle spørgsmål, som har betydning for patienters og operatørers sikkerhed, foruden sikker håndtering af måleren. Sikkerhedshensyn for hver betjening er beskrevet på siderne i denne vejledning. Læs brugermanualen, inden udstyret tages i brug.

1. Sikkerhedshensyn ifm. brug og opbevaring af optageenheden.

 Fare	
	<p>Hold optageenheden væk fra områder med brændbare anæstetika eller brændbare gasser, oxygenkamre under højt tryk og oxygentelte. Brug af optageenheden i disse områder kan forårsage en eksplosion.</p> <p>Undlad at bruge optageren sammen med magnetisk resonans-billedannelsessystem (MRI).</p>



 Forsigtig	
	<p>For at bevare apparatets egenskaber skal følgende miljøforhold overvejes under brug og opbevaring af optageren. For høj temperatur, luftfugtighed og højde kan påvirke optagerens ydeevne.</p> <ul style="list-style-type: none">□ Undgå steder, hvor optageenheden kan blive sprøjtet med vand.□ Undgå steder med høje temperaturer, høj luftfugtighed, direkte sollys, støv, salt og svovl i luften.□ Undgå steder, hvor optageenheden kan blive vippet, vibreret eller påvirket (inklusive under transport).□ Undgå steder, hvor kemikalier opbevares, eller gas forekommer.

Forsigtig

	<p>□ Driftsforhold: Temperatur: +10 °C til +40 °C, Luftfugtighed: 30% relativ luftfugtighed til 85% relativ luftfugtighed (ingen kondensering).</p>
	<p>□ Transport- og opbevaringsforhold: Temperatur: -20 °C til +60 °C Luftfugtighed: 10% relativ luftfugtighed til 95% relativ luftfugtighed (ingen kondensering).</p>

2. Sikkerhedshensyn, inden optageenheden tages i brug.

Forsigtig

	<p>□ Bekræft, at optageren fungerer sikkert og korrekt.</p>
	<p>□ Når optageenheden bruges sammen med andet udstyr, kan den forårsage en forkert diagnose eller sikkerhedsproblemer. Bekræft, at apparaterne kan tilsluttes på en sikker måde.</p>
	<p>□ Kontrollér for gensidig interferens med andet medicinsk udstyr. Bekræft, at optageenheden kan bruges på den korrekte måde.</p>
	<p>□ Brug tilbehør, ekstraudstyr og forbrugsvarer, der er specificeret af A&D.</p>
	<p>□ Læs instruktionsvejledningerne, der følger med de valgfrie dele, nøje igennem. Ikke alle forsigtighedsregler og advarsler er beskrevet i denne manual.</p>
	<p>□ Foretag eftersyn inden brug af hensyn til sikker og korrekt brug af optageren.</p>
	<p>□ Lad optageren være i normal driftstilstand en time eller mere inden brug, og tænd for den.</p>
	<p>□ Tilslut kun en dertil indrettet perifer enhed til USB-stikket. Tilslut ikke andet udstyr.</p>
	<p>□ Undlad at forbinde manchetter ud over dem, der er godkendt af A&D, til luffatningen.</p>

Klargøring af optageenheden

- Slet de sidste data, der er opbevaret i optageren, inden den bruges af den næste patient.
- Udskift batterierne, inden optageren bruges af den næste patient.

Udstyr

- Brug udelukkende optageenheden til diagnose og modforanstaltninger.
- Bekræft, at luftslangen og manchetten bæres korrekt. (Eksempel: knæk på og stramning af luftslangen, manchettens placering og retning)

Instruktioner til patienten, som bærer apparatet



- Informer patienten om, hvordan man indstiller **AUTO**-kontakten til "OFF" for at stoppe optageren, hvis der opstår problemer, mens vedkommende er alene.
- Informer patienten om hurtigt at fjerne optageren, hvis patienten har smerter, eller hvis der opstår problemer.
- Vær forsigtig, når den bruges i nærheden af babyer og spædbørn, da luftslangen udgør en kvælningfare.

3. Sikkerhedshensyn ifm. batterier, der bruges til måling af blodtryk.

Forsigtig


- Isæt batterierne i henhold til polaritetstegnene "+" og "-", som er vist på batteridækslets inderside. (Sørg for, at de vender korrekt)
- Udskift udtjente batterier med nye samtidig.
- Tag batterierne ud, hvis optageren ikke skal bruges i lang tid. Batteriet kan lække og forårsage en funktionsfejl.
- ! □ Brug to alkaliske batterier (størrelse AA) eller specificerede genopladelige batterier (størrelse AA, Ni-MH).
- Tryk og hold "-"-fjederterminalen inde med batteriet. Skub og isæt batteriets "+"-terminal ved "+"-terminalen i batterirummet. Hvis batteriet er isat fra "+"-terminalen, kan batteridækslet blive beskadiget.

Forsigtig



-  □ Undgå at røre ved batteriet og patienten på samme tid. Det kan eventuelt forårsage et elektrisk stød.
-  □ Undlad at blande gamle batterier med nye. Undlad at bruge forskellige typer batterier og batterier fra forskellige producenter. Hvis de bruges, kan det forårsage lækage, varme og eksplosion. Der kan forekomme funktionsfejl i optageren.

4. Sikkerhedshensyn under brug.



Fare

-  □ Undlad at bruge optageenheden, når der køres bil eller andre køretøjer.
Eksempel: Optageren kan hæmme krops- eller armbevægelse under kørsel m.m.

Advarsel

-  □ Dette medicinske udstyr kan kun betjenes af en læge eller juridisk bemyndiget person. Forklar den korrekte brug for patienten, og sørg for, at de kan standse måling, når der opstår problemer.
-  □ Brug ikke en mobiltelefon i nærheden af optageenheden (nærmere end 30 cm).
Det kan forårsage en funktionsfejl.

Forsigtig

-  □ Stop brugen af optageren, og skub **AUTO**-kontakten til **"OFF"**, hvis patienten mærker smerter i sin arm, eller målingen er forkert.
-  □ Undlad at bruge optageenheden i et kraftigt magnetisk eller elektrisk område.
- Undlad at bruge optageren til en patient, der bruger en hjerte-lunge-maskine.

Bemærk

Instruktioner til patienten

Hvis temperaturen er lav, bliver batteriniveauet lavere, og målingstallet reduceres.

5. Sikkerhedshensyn efter brug af optageenheden.

Forsigtig

Behandling af målingsdata

- Sørg for at behandle målingsdata med det samme ved hjælp af en dertil indrettet perifer enhed.

Optageenheden



- Når tilbehøret er blevet rengjort, skal det arrangeres og opbevares.
- Rengør optageren, så den er klar til den næste måling.
- Skub **AUTO**-kontakten til "OFF". Hvis du efterlader **AUTO**-kontakten på "ON", startes tryksætning for den automatiske måling ved starttidspunktet for den næste måling, og manchetten eller andre dele kan blive ødelagt under oppumpning.
- Tag batterierne ud af optageren, hvis den ikke skal bruges i lang tid. Batterierne kan lække og beskadige optageren.
- Børn må ikke selv bruge optageren. Undlad at anbringe optageenheden et sted, som er tilgængeligt for spædbørn. Ellers kan det forårsage ulykker eller beskadigelse.



Hold fat i konektorhuset, når kablet tilsluttes eller fjernes. Undlad at trække i kablet.

Bemærk



Sikkerhedshensyn efter brug af optageenheden (TM-2441)

- Sørg for at behandle målingsdata med det samme ved hjælp af en **dertil indrettet perifer enhed**, når måling er afsluttet.

Genopladeligt lithium-batteri til backup

- Optageren er forsynet med et litiumbatteri til backup. Dette batteri leverer strøm til det indbyggede ur, når AA-batterierne, som bruges til blodtryksmåling, udskiftes. Litiumbatteriet oplades via AA-batterierne.

Sådan kan backup-batteriets levetid forlænges

- Ved brug for første gang efter køb eller efter en måneds opbevaring eller længere, skal batterierne udskiftes og backup-batteriet oplades. Det er nok, hvis backup-batteriet oplades i mindst 48 timer. (Backup-batteriet oplades altid af AA-batterierne.)
- Udskift med to nye AA-batterier, når batteriindikatoren viser .
- Når  vises på batteriindikatoren, kan blodtryksmåling og datakommunikation ikke foretages. Udskift med to nye AA-batterier.
- Tag batterierne ud for at forhindre, at optageren udsættes for lækage af batterivæske, hvis optageren ikke bruges i mindst en måned.

6. Afhjælpninger, når apparatet har en fejl

Advarsel



- Stop brugen, og tag AA-batterierne ud. Hvis batteripolerne er blevet kortsluttet, kan batteriet være varmt.
- I tilfælde af driftsfejl kan optageren blive meget varm under måling, hvorfor den skal håndteres med omhu.
- Sæt oplysningsmærkaten med "**Funktionsfejl**" eller "**Må ikke bruges**" på optageren. Kontakt din forhandler.
- Stop omgående optageren, når måletiden er mere end 180 sekunder, og lufttrykket stiger til mere end 299 mmHg.

7. Sikkerhedsforskrifter ifm. vedligeholdelse

Advarsel



- Bekræft optagerens korrekte ydeevne og sikkerhed, når den ikke har været i brug i lang tid.
- For at opretholde korrekt måling og sikkerhed skal der foretages eftersyn og vedligeholdelse inden brug. Brugeren (hospital, klinik osv.) er ansvarlig for administrationen af det medicinske udstyr. En ulykke kan forekomme, hvis der ikke foretages korrekt eftersyn og vedligeholdelse.

Forsigtig



- Brug en tør og frugfri klud til at rengøre optageren. Undlad at bruge flygtige midler såsom fortyndervæske eller benzen.
Undlad at bruge en våd klud.



- Undlad at skille optageenheden ad eller modificere den (medicinsk elektronisk udstyr). Det kan forårsage beskadigelse.

8. Sikkerhedsforskrifter og afhjælpning ifm. funktionsfejl, der skyldes et kraftigt elektromagnetisk felt

Forsigtig



- Optageenheden overholder EMD-standarden IEC60601-1-2: 2014. For at forhindre elektromagnetisk interferens med andet udstyr skal brug af mobiltelefoner i nærheden af optageenheden imidlertid undlades.
- Hvis optageren er placeret i nærheden af elektromagnetiske felter, kan støj påvirke bølgeformerne, og der kan forekomme funktionsfejl. Hvis der forekommer uventet funktionsfejl under brug, skal der kontrolleres for elektromagnetisk interferens, og der skal træffes passende foranstaltninger.
- Undlad at bruge en *Bluetooth*-forbindelse inden for et trådløst LANs eller andet trådløst udstyrs rækkevidde, i nærheden af udstyr, der udsender radiobølger såsom mikrobølger, på steder med mange hindringer eller på andre steder, hvor signalstyrken er svag. Ellers kan det resultere i hyppigt tab af forbindelse, meget langsomme kommunikationshastigheder og fejl.


Forsigtig



Følgende eksempler er generelle årsager til funktionsfejl og afhjælpning.


- Brug af mobiltelefoner
 - Radiobølger kan forårsage uventede funktionsfejl.
 - Trådløse kommunikationsenheder, netværksenheder såsom trådløse telefoner og lignende typer af kommunikationsenheder kan påvirke optageren. De skal derfor være i en afstand på mindst 30 cm eller mere fra optageren.

Forsigtig

- Hvis der er statisk elektricitet i anvendelsesområdet (afladninger fra apparater eller det omkringliggende område)
 - Inden optageren tages i brug, skal det sikres, at operatøren og patienten har afladet eventuel statisk elektricitet.
 - Befugt rummet.
-  □ Brug tæt på IEEE802.11g/b/n trådløs LAN-udstyr kan få gensidig interferens til at forekomme, hvilket kan medføre reducerede kommunikationshastigheder eller forhindre forbindelse. I dette tilfælde skal der slukkes for strømforsyningen til udstyret, som ikke er i brug, eller monitoren skal bruges på et andet sted.

9. Miljøbeskyttelse

Forsigtig



-  Lithium-batteriet skal tages ud af optageenheden, inden den bortskaffes.

Forholdsregler for sikker måling


I dette afsnit beskrives forholdsregler vedrørende måling og sensoren. Sørg for at underrette patienten om følgende indhold og forklare det til patienten. Vejled patienten i korrekt brug af apparatet.

Blodtryksmåling



Advarsel

	Sørg for, at slangen ikke bøjes for meget, og at luften strømmer korrekt. Hvis der bruges en bøjet luftslange, kan lufttrykket blive fanget i manchetten, hvilket kan medføre, at blodgennemstrømningen til armen blokeres.
	Mål ikke blodtrykket på en arm, hvis patienten har følgende tilstande. Dette kan forårsage en ulykke eller forværring af skaden. <ol style="list-style-type: none">1) En arm har en skade eller sygdom.2) En arm, der modtager intravenøst drop eller blodtransfusion.3) Anastomose til kunstig dialyse.4) Patienten har været sengeliggende i lang tid (Hvor der er risiko for trombe).

Forsigtig

	<ul style="list-style-type: none">□ Bekræft patientens tilstand, hvis der er problemer med målingen. Apparatet gætter, at patientens tilstand forværres over målegrænsen, eller hvis luftstrømmen stopper, fordi luftslangen er bøjet.□ Overdrevent hyppig måling af blodtrykket kan forårsage skader på kroppen, fordi der gribes ind i blodgennemstrømningen. Bekræft, at brugen af apparatet ikke forringer blodcirkulationen i længere tid, hvis apparatet bruges gentagne gange.□ Blodtryksmåling er måske ikke nøjagtig, hvis patienten har kontinuerlig arythmi, eller bevæger sig for meget.
---	--

Forsigtig

	<ul style="list-style-type: none">□ Bær manchetten på samme niveau som hjertet. (Hvis niveauet er forskelligt, forekommer der en fejl i målingsværdien.)□ Optageren reagerer på artefakt og ekstern påvirkning. Hvis der er nogen tvivl om måleværdien, skal blodtrykket måles ved auskultation eller palpation.□ Der kan forekomme målingsfejl, hvis manchetten ikke egner sig til patientens armomkreds.
	<ul style="list-style-type: none">□ Undlad at pumpe manchetten op, inden den er svøbt om patientens arm. Det kan medføre skader, og at manchetten sprænger.

Bemærk

- Måling af blodtryk kan forårsage subkutan blødning. Denne subkutane blødning er midlertidig og forsvinder med tiden.
- Hvis patienten bruger en hjerte-lunge-maskine, kan blodtrykket ikke måles, da hjerterytmen udebliver.
- Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis der bæres tyk beklædning.
- Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis beklædningen er smøget op og klemmer armen.
- Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis den perifere cirkulation er utilstrækkelig, blodtrykket er alt for lavt, eller hvis patienten lider af hypotermi (blodgennemstrømningen er utilstrækkelig).
- Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis patienten har hyppig arytmi.
- Blodtrykket kan ikke måles korrekt med en forkert manchetstørrelse.
- Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis manchetten ikke bæres på samme niveau som hjertet.
- Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis patienten bevæger sig eller taler under målingen.

Bemærk

- Der er ikke foretaget kliniske forsøg på nyfødte spædbørn og gravide kvinder.
- Søg råd fra en læge inden brug, hvis du har gennemgået en mastektomi.

Manchet

Advarsel



- Bortskaf manchetter, der er blevet kontamineret af blod, for at forhindre infektiøse sygdomme i at sprede sig.
- Undgå opbevaring af manchetten foldet eller med et tæt sammenrullet luftslange i længere perioder. Sådant behandling kan forkorte komponenternes levetid.

Måling af pulsfrekvensen

Advarsel



Undlad at bruge den viste pulsfrekvens til at diagnosticere en uregelmæssig hjerterytme.

Bemærk

Optageenheden måler pulsfrekvensen, når blodtrykket måles.

Pakliste

Forsigtig



Optageren er et præcisionsinstrument. Den skal bruges forsigtigt. For store rystelser kan medføre svigt og funktionsfejl.

Bemærk


Optageren sendes i en særlig emballage, der er designet til at beskytte den mod beskadigelse under transport. Når du åbner denne æske, skal du sørge for, at du har alt det, der er anført på paklisten. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste A&D-forhandler. Vi anbefaler, at du gemmer den særlige emballage.

Der henvises til "**10. Valgfrie varer (skal bestilles)**" for valgmuligheder.

Optageenhed til blodtryk	1	
Tilbehør		
Manchet til voksne 20 til 31 cm (7,8" til 12,2") til venstre arm TM-CF302B	1	
Stor manchet 28 til 38 cm (11,0" til 15,0") til venstre arm TM-CF402B	1	
Betræk til manchet til voksne	2	
Betræk til stor manchet	2	
Bæreholder	AX-133025995	1
Bælte	AX-00U44189	1
Klemme		1
Aktivitetsoptagelsesark (10 ark)	AX-PP181-S	1
USB-kabel	AX-KOUSB4C	1
ABPM Data Manager CD		1
Denne brugermanual		1




Optageenhed til blodtryk




Manchet til voksne til venstre arm

Stor manchet til venstre arm

Bæreholder





Klemme



Manchetbetræk til voksne

Betræk til stor manchet




Aktivitetsoptagelsesark (10 ark)


ABPM Data Manager CD



USB-kabel



Denne brugermanual



Indhold

Overensstemmelse	i
Overensstemmelse med europæisk direktiv	i
Overensstemmelse med FCC-reglerne	i
Overholdelse af IC-regler	ii
Overholdelse af den australske EMD-rammebestemmelse	ii
Bluetooth®-transmission	ii
Advarselsdefinitioner	iii
Sikkerhedshensyn ifm. brug	iv
Forholdsregler for sikker måling	xiii
Blodtryksmåling	xiii
Manchet	xv
Måling af pulsfrekvensen	xv
Pakliste	xvi
1. Introduktion	5
2. Funktioner	5
3. Forkortelser og symboler	8
4. Specifikationer	13
4.1. Optageenhed	13
4.2. Dimensioner	16
5. Komponentnavne	17
5.1. Optageenhed	17
5.2. Skærm	18
5.2.1. LCD-panel (flydende krystaldisplay)	18
5.2.2. OLED-display (Organisk lysemitterende diode)	19

5.3.	De vigtigste skiftehandlinger	20
5.3.1.	A-BPM-handlinger.....	20
5.3.2.	S-BPM-handlinger.....	23
5.3.3.	Andre handlinger.....	25
6.	Funktioner til blodtryksmåling.....	27
6.1.	Automatisk måling af blodtryk (A-BPM)	27
6.1.1.	A-BPM-ventetilstand	29
6.1.2.	Slumrefunktion og intervalperiode.....	29
6.1.3.	Standsning af måling	30
6.1.4.	Lagring af omgivelsesdata.....	30
6.2.	Selvmåling af blodtryk (S-BPM)	31
6.2.1.	S-BPM-programmer.....	32
6.2.2.	S-BPM-ventetilstand	36
6.2.3.	Standsning og midlertidigt stop af måling.....	37
6.3.	Målingsresultat.....	38
6.3.1.	Visning af målingsresultater.....	38
6.3.2.	Lagring af målingsresultater	38
6.3.3.	Udlæsning af målingsresultater	39
6.3.4.	ID-numre	39
7.	Klargøring af optageenheden.....	40
7.1.	Isætning af batterierne (udskiftning af batterierne)	40
7.1.1.	Sådan udskiftes batterier	42
7.2.	Klargøring af bæreholderen.....	42
7.3.	Eftersyn til brug.....	43
7.3.1.	Tjeklister inden isætning af batterier.....	43
7.3.2.	Tjeklister efter isætning af batterier	44

8.	Operation.....	45
8.1.	Rutediagram for handlinger.....	45
8.2.	Indledende indstillinger.....	47
8.2.1.	Indledende indstillinger.....	47
8.2.2.	Ur og monitorfunktion til måling.....	48
8.2.3.	Indledende tryksætningsværdi for S-BPM.....	50
8.3.	Forudindstillede A-BPM-programmer.....	50
8.3.1.	A-BPM's elementer og parametre.....	52
8.3.2.	A-BPM-programeksempler.....	55
8.3.3.	Starttidspunkt og driftstid.....	57
8.4.	S-BPM-programmer.....	58
8.4.1.	S-BPM's elementer og parametre.....	59
8.4.2.	S-BPM skærmeksempler.....	60
8.5.	Sletning af målingsdata.....	63
8.6.	Fastgørelse af produktet til patienten.....	64
8.6.1.	Oplysninger til patienter.....	64
8.6.2.	Manchetbetæk.....	66
8.6.3.	Fastgørelse af manchet, bæreholder og optager.....	67
8.7.	Måling af blodtryk Handlinger.....	70
8.7.1.	A-BPM-handlinger.....	70
8.7.2.	S-BPM-handlinger.....	72
8.7.3.	Manuel måling.....	74
8.7.4.	Standstørelse og midlertidigt stop af målinger.....	75
8.8.	Tilslutning af optageren til den dertil indrettede perifere enhed.....	77
8.8.1.	Tilslutning med et USB-kabel.....	77
8.8.2.	Brug af <i>Bluetooth</i> [®] -kommunikation.....	79
8.8.3.	Midlertidigt stop af <i>Bluetooth</i> [®] -kommunikation (flytilstand).....	80

9.	Vedligeholdelse	81
9.1.	Produktopbevaring, eftersyn og sikkerhedshåndtering.....	81
9.2.	Rengøring af produktet.....	82
9.3.	Periodisk eftersyn	84
9.3.1.	Inspektion af batteri før installation.....	84
9.3.2.	Eftersyn efter isætning af batterier	85
9.4.	Bortskaffelse	86
9.5.	Fejlfinding.....	87
9.6.	Fejlkoder	88
10.	Valgfrie varer (skal bestilles)	91
11.	Bilag.....	93
11.1.	Princippet for måling af blodtryk	93
11.2.	EMD-oplysninger	96

1. Introduktion

Tak for dit køb!

TM-2441 er en ambulant optager til blodtryk, der muliggør nøjagtig måling af patientens blodtryk automatisk på forudindstillede tidspunkter (f.eks. 24-timer kontinuerligt). Denne manual forklarer indstillinger, drift, tilstande og programmer for blodtryksmåling samt kommunikation med **dertil indrettede perifere enheder**, vedligeholdelse, specifikationer og advarsler. Læs denne vejledning for at sikre korrekt brug og opbevar den på et lettilgængeligt sted.

2. Funktioner

Resumé

Optageren er en transportabel blodtryksovervåger, der kan foretage ikke-invasiv blodtryksmåling og pulsfrekvens for patienten under vejledning af en læge. Formålet er at måle og lagre variation af blodtrykket i løbet af en dag i deres daglige liv. Optageren er designet til at være transportabel og byder på datastyringsfunktion og enkel betjening.

Blodtryksmåling mål

Denne optager er designet til voksne (over 12 år).

Formål med anvendelse

Optageenheden er udstyret med to tilstande til blodtryksmåling. Blodtryksværdier kan bruges til konsultation med læger og egen sundhedspleje.

Automatisk blodtryksmåling (A-BPM)

Denne tilstand kan specificere seks par vilkårlige starttider og intervaller for hver 24 timer og kan automatisk måle og registrere blodtryk.

Selvmåling af blodtryk (S-BPM)

Brug af denne tilstand antager, at en patient måler sit eget blodtryk i hjemmet eller på hospitalet. Denne tilstand kan bruge fem typer programmer i overensstemmelse med anvendelsen.

Mobilitet

Optageenhedens vægt er ca. 135 g (ekskl. batterier).

Den er på størrelse med en håndflade og er udstyret med en mikropumpe.

To AA-alkaline-batterier kan bruges. (LR6- eller AA-størrelse)

To genopladelige batterier (AA-størrelse, Ni-MH-batteri) kan bruges.

Drift

Indstillingerne for optageren og programmet for blodtryksmåling kan nemt konfigureres ved hjælp af ABPM Data Manager, som installeres på computeren (**dertil indrettet perifer enhed**).

Omfattende analytisk ydeevne

Måleintervalperioden kan indstilles for automatisk blodtryksmåling.

Blodtrykket kan måles når som helst ved hjælp af manuel måling.

S-BPM er udstyret med fem programmer til forskellige forhold.

Analysen kan udføres effektivt ved hjælp af ABPM Data Manager installeret på computeren (**dertil indrettet perifer enhed**).

Kortere målingstid














Lufttømningshastigheden styres for at minimere målingstiden.








Tryksætningsværdien styres for at minimere målingstiden.



Enkel bekvemmelighed

En **dertil indrettet perifer enhed** kan modtage data ved hjælp af et USB-kabel. Modtagne data kan nemt analyseres og udskrives.

3. Forkortelser og symboler

Symboler	Betydning
SYS	Systolisk blodtryk
DIA	Diastolisk blodtryk
PUL	Pulsfrekvens
PP	Pulstryk PP = SYS - DIA
kPa mmHg	Enhed for blodtryk
/min	Enhed for pulsfrekvens/minut
	Mærke der indikerer hjerterytme under målingen.
	Bluetooth er i brug.
	Viser: A-BPM er i drift. Blinker: Intervalperiode på "1 omfang" udføres.
"  "	Indikatoren for IHB/AFib.
	Lydløs
	Hukommelse fuld, slet data for at starte måling.
	Batteriindikator Hvis niveau 1  vises, kan blodtryksmåling og datakommunikation ikke finde sted. Udskift batterierne med 2 nye LR6-batterier (AA-størrelse).
	Slumremærke for A-BPM
	Mærket vises under konfiguration.
---	Uden for acceptabelt område eller umulig måleværdi.
E_{xx}	Fejlkoder. xx = 00 til 99
	S-BPM START-mærke
	S-BPM STOP-mærke
LCD	Flydende krystaldisplay
OLED	Organisk lysemitterende diode
	Alarm-mærke

Symboler	Betydning
	Grad af beskyttelse mod elektrisk stød: Udstyrstype BF.
	Producent af CE-mærkning. Fremstillingsdato.
SMALL	Symbol for lille manchete Armens omkreds 15 til 22 cm 5,9" til 8,7"
ADULT	Symbol for manchete til voksne Armens omkreds 20 til 31 cm 7,8" til 12,2"
LARGE	Symbol for stor manchete Armens omkreds 28 til 38 cm 11,0" til 15,0"
EXTLARGE	Symbol for ekstra stor manchete Armens omkreds 36 til 50 cm 14,2" til 19,7"
Large cuff 28-38cm 11"-15"	Symbol trykt på pakning. Stor manchete er inkluderet i tilbehøret.
Adult cuff 20-31cm 7.8"-12.2"	Symbol trykt på pakning. Mancheten til voksne er inkluderet i tilbehøret.
	Se brugermanualen eller hæftet.
	Symbol for "Hold tør" og "Må ikke udsættes for regn".
SN	Serienummer
	Symbol trykt i batterirummet. Retning (polaritet) til installation af batteri.
x2 1.5V LR6 1.2V HR6 not included	Symbol trykt på pakning. Tilbehør er eksklusive batterier.
EMD	Elektromagnetiske forstyrrelser
	Symbol for "Håndter med forsigtighed".
	Symbolet for direktiv om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

Symboler	Betydning
BPM	Måling af blodtryk
A-BPM	Automatisk blodtryksmåling
S-BPM	Selvmåling af blodtryk
Sleep, Cycle, Hour, START, Operation	A-BPM-symboler. #1
OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP	S-BPM-symboler. #2
Pairing, Flight Mode	<i>Bluetooth</i> -symboler. #3
Not made with natural rubber latex.	Forsigtighedsanvisning for patient. Dette er trykt på manchetten.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"> Caution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use alkaline batteries or specified rechargeable batteries and ensure correct polarity (+, -). • Do not mix new, used or different branded batteries. • Firmly secure cuff air hose to main body. </div>	<p> Advarsler på batteridækslet.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Brug alkaliske batterier eller specificerede genopladelige batterier, og sørg for korrekt polaritet (+, -). □ Sammenbland ikke batterier, der er nye, brugte eller af forskellige mærker. □ Fastgør manchettens luftslange grundigt til hoveddelen.

- #1:** Se **6.1. Automatisk blodtryksmåling (A-BPM)**" og **"8.3. A-BPM forudindstillede programmer"** for 24-timers optager til blodtryk.
- #2:** Se **"6.2. Selvmåling af blodtryk (S-BPM)"** og **"8.4. S-BPM-programmer"** til fem typer programmer.
- #3:** Se **"8.8.2. Brug af *Bluetooth*[®]-kommunikation"** og **"8.8.3. Afbrydelse af *Bluetooth*[®]-kommunikation (flytilstand)"**.


Indikator for IHB/AFib

Hvis måleren registrerer en uregelmæssig rytme under målingen, vises indikatoren for IHB/AFib "♥" på skærmen med målingsværdierne. (kun S-BPM)

1 omfang


"1 omfang" i S-BPM består af et sæt blodtryksmålinger og intervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.

Den sidste intervalperiode udelades.




Ventetilstand

A-BPM-**ventetilstanden** er en tilstand, hvor blodtrykket ikke måles i løbet af **intervalperioden**.



S-BPM **ventetilstand** er en tilstand, hvor blodtrykket ikke måles i intervalperioden og mellem det sidste "**1 omfang**" og næste "**1 omfang**".



Dertil indrettet perifer enhed

En **dertil indrettet perifer enhed** betyder den computer, hvor ABPM Data Manager er installeret. ABPM Data Manager lagres på en ekstra CD.



Brug en perifer enhed, der opfylder kravene til medicinsk elektrisk udstyr (IEC60601-1), når du tilslutter optageren til en perifer enhed. Tilslut ikke optageren til et andet apparat (eksempel: IEC60950) i et område, hvor der bruges medicinsk udstyr. Brug et USB-kabel, der er kortere end 1,5 m.

4. Specifikationer

4.1. Optageenhed

Poster	Beskrivelser
Målingsmetode	Oscillometrisk målingsmetode
Trykdetekteringsmetode	Halvleder-tryksensor
Trykvisningsområde	0 til 299 mmHg
Målenøjagtighed	Tryk: ± 3 mmHg Pulsfrekvens: ± 5 %
Minimum display opdeling	Tryk: 1 mmHg Pulsfrekvens: 1 slag / minut
Målingsområde	Systolisk tryk: 60 til 280 mmHg Diastolisk tryk: 30 til 160 mmHg Pulsfrekvens: 30 til 200 slag / minut
Fjernelse af tryk	Konstant udledning med kontrolleret lækageventil af hensyn til sikkerheden
Udledning	Elektromagnetisk ventil
Tryksætningsmetode	Mikropumpe
Automatisk tryksætning	85 til 299 mmHg
Intervalperiode (for A-BPM)	Intervaller ved hver sektion, der maksimalt deler 24 timer op i seks dele. Interval: FRA, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Ur	24 timers ur
Skærm	A-BPM: OLED, 96 x 39 pixels, hvide tegn S-BPM: LCD, 40 x 50 mm, Display: systolisk tryk, diastolisk tryk, pulsfrekvens, ur, fejl, statusmåler og symboler

Poster	Beskrivelser
Hukommelse	Målingsdata: 600 datapunkter maks.
Strømforsyning	Med samme type batterier: <ul style="list-style-type: none"> □ 2 x 1,5 V-batterier (LR6 eller AA-størrelse) □ Alkalisk batteri eller nikkelfhydridbatteri (Ni-MH) 1.900 mAh eller mere Backup-batteri til indbygget ur: Genopladeligt lithium-møntcellebatteri ML2016H
Målingstælling	200 gange eller mere. (når nye alkaliske batterier eller nikkelfhydridbatterier bruges. Dette kan variere alt efter målebetingelserne.)
Nominel spænding	DC 3,0 V (alkalisk batteri, LR6), DC 2,4 V (nikkel-brintbatteri, AA-størrelse)
Grænseflade	<ul style="list-style-type: none"> □ USB: USB1.1-kompatibel. Kabellængde: 1,5 m eller kortere. Micro-USB B-type terminal kan oprette forbindelse til dertil indrettet perifer enhed (ved hjælp af standardmæssig driversoftware). □ <i>Bluetooth</i> Ver.4.1 (BLE): Trådløs enhed kan tilsluttes.
Driftsforhold	Temperatur: +10 til +40 °C Fugtighed: 30 til 85 %RH (ingen kondens)
Transport- og opbevaringsforhold	Temperatur: -20 til +60 °C Fugtighed: 10 til 95 %RH (ingen kondens)
Atmosfærisk tryk både til drift og opbevaring	700 til 1.060 hPa
Type af beskyttelse mod elektrisk stød	Internt strømforsynet udstyr


Poster	Beskrivelser
Grad af beskyttelse mod elektrisk stød 	Type BF: Optagerens manchetter og slanger er designet til at give særlig beskyttelse mod elektrisk stød.
CE-mærkning  0123	EF-direktivets mærkat for medicinsk udstyr.
C-Tick-mærkning	Et certificeret varemærke, der er registreret til ACA af varemærkekontoret.
Dimensioner	Ca. 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Masse	Ca. 135 g (uden batterier)
Forventet levetid	Optager: 5 år. Selv-autentificering med interne data. Korrekt drift og vedligeholdelse under de bedste forhold. Holdbarhed varierer med brugsbetingelserne.
Indtrængningsbeskyttelse	Apparat: IP22
Standardtilstand	Kontinuerlig måling
Genstarttid efter defibrillering	Straks
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Trådløs kommunikation	LBCA2HNZYZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd) <i>Bluetooth</i> Ver.4.1 BLP Frekvensområde: 2,4GHz (2.400 til 2.483,5 MHz) Modulation: GFSK Effektiv udstrålet effekt: <20 dBm

Note:

- # Specifikationerne kan ændres med henblik på forbedringer uden forudgående varsel.
- # Klinisk prøvning for dette apparat udføres i henhold til ISO 81060-2:2013.
- # Optageenheden er ikke medicinsk udstyr til overvågning af patienter. Vi anbefaler ikke anvendelser, hvor man skal overvåge patienten i realtid, såsom på en intensivafdeling.


ACA: Australian communications authority
(Australsk kommunikationsmyndighed)

4.2. Dimensioner



5. Komponentnavne

5.1. Optageenhed




5.2. Skærm

Bemærk

- For at få en nøjagtig diagnose skal man være omhyggelig med at aflæse de data, der vises på optageenheden, nøjagtigt og tolke dem korrekt.

5.2.1. LCD-panel (flydende krystaldisplay)



Følgende værdier kan vises i hver tilstand:

	Målingsresultat	A-BPM	S-BPM
Øverste tal	Systolisk blodtryk	Intervalperiode	Program
Midterste tal	Diastolisk blodtryk	Resterende tid	Trykværdi
Nederste tal	Puls	Tidspunkt	Tidspunkt

Se "3. Forkortelser og symboler" for betydningen af symbolerne på LCD'en.


5.2.2. OLED-display (Organisk lysemitterende diode)

Tilstanden for A-BPM er angivet på OLED'en.

Klokkeslæt.

Indstillings- og driftstilstand.

Målingsværdien for A-BPM.



SYS Systolisk blodtryk.







DIA Diastolisk blodtryk.

PUL Pulsfrekvens.

mmHg Enhed for blodtryksværdi.

/min Enhed for pulsfrekvens.

Se "3. Forkortelser og symboler" for betydningen af symbolerne på OLED'en.

Symboler	Betydning
	Mærket vises under konfiguration.
	Viser: A-BPM udføres. Blinker: Intervalperiode på "1 omfang" udføres.
	<i>Bluetooth</i> er i brug.
	Hukommelsen er fuld
	Slumremærke for A-BPM
	Batteriindikator

5.3. De vigtigste skiftehandlinger

5.3.1. A-BPM-handlinger

Start eller midlertidigt stop af A-BPM.

Skift mellem A-BPM og S-BPM

Trin 1. Gem det forudindstillede program (med starttidspunkter og intervaller) for A-BPM.

Trin 2. Indstil på **AUTO**-kontakten for følgende handlinger.

"ON"A-BPM startes, og mærket ☹ vises.

Blodtryksmålinger foretages iht. det forudindstillede A-BPM-program.

"OFF"A-BPM stoppes midlertidigt, og mærket ☹ skjules.

Måling af blodtryk kan udføres vha. de forudindstillede S-BPM-programmer.

Fastlåsning A-BPM til "ON".

Hold **AUTO**-kontakten på **"ON"** vha. **LOCK**-kontakten, så A-BPM kan udføres.

Forlængelse af A-BPM-intervalperioden.

Trin 1. Sæt slumretilstanden til **"ON"** inden måling.

Trin 2. Sæt **AUTO**-kontakten til **"ON"** for at bruge A-BPM.
Mærket ☹ vises.

Trin 3. Når der trykkes på **EVENT**-knappen under A-BPM, fordobles intervalperioden.

Når der trykkes på **EVENT**-knappen igen, vender intervalperioden tilbage til grundværdien.

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på **START/STOP**-knappen under blodtryksmåling, udledes luften omgående, og den aktuelle måling stoppes. A-BPM fortsætter dog. Den næste blodtryksmåling udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Konfiguration af programmet til A-BPM.

- Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".
- Trin 2. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på **START/STOP**- eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.
- Trin 3. Tryk på **START/STOP**-knappen og hold den nede, og tryk på **EVENT**-knappen og hold den nede, indtil **Sleep** vises på OLED'en.
- Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:

Se "8.3.1. A-BPM's elementer og parametre"

EVENT-knapÆndr det aktuelle parameter.

START/STOP-knap Beslutning, næste element, slut på indstillinger.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM. (Manuel blodtryksmåling af A-BPM)

- Trin 1. Hvis OLED'en er skjult, skal du trykke på **START/STOP**- eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af A-BPM-ventetilstand. A-BPM-**ventetilstanden** er en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af **intervalperioden**.
- Trin 2. Tryk på **START/STOP**-knappen under A-BPM-ventetilstanden.

Indstilling af uret.

Konfiguration af målerfunktionen for A-BPM.

- Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".
- Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.
- Trin 3. Mens du trykker på **START/STOP**-knappen og holder den inde, skal du holde **EVENT**-knappen inde, indtil **Display** (efter **Sleep**) vises på OLED'en.
- Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
Der henvises til "**8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling**"
EVENT-knapÆndr det aktuelle parameter.
START/STOP-knapBeslutning, næste element,
slut på indstillinger.


5.3.2. S-BPM-handlinger

Start af S-BPM.

Trin 1. Vælg S-BPM-programmet, og gem dets parametre.



Trin 2. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".

Trin 3. Handlinger er som følger:

S-BPM-programmer	Handlinger
Konsultationsblodtryk OBP	Tryk på knappen  for at starte det forudindstillede program under ventetilstanden.
Automatisk måling af konsultationsblodtryk AOBP	
Hjemmeblodtryk HBP	
Automatisk måling af natteblodtryk ANBP	Det forudindstillede program går i standby, til " starttidspunktet " eller " vækkeurets starttidspunktet ".
Automatisk selvmåling af blodtryk ASBP	

Standstning af S-BPM.

Handlinger er som følger:

S-BPM-programmer	Handlinger
Konsultationsblodtryk OBP	Tryk på knappen  for at stoppe blodtryksmåling.
Automatisk måling af konsultationsblodtryk AOBP	
Hjemmeblodtryk HBP	
Automatisk måling af natteblodtryk ANBP	Tryk på knappen  for at stoppe blodtryksmåling. Ved næste starttidspunkt måles blodtrykket, eller brummeren lyder. #1
Automatisk selvmåling af blodtryk ASBP	

#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".

Konfiguration af programmet til S-BPM.

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".

Trin 2. Tryk på **◀/⊗**-knappen og hold den nede, tryk på **START/STOP**-knappen og hold den nede, indtil **SEL** vises på LCD-skærmen.

Trin 3. Betjeningen er som følger:

Der henvises til "**8.4. S-BPM-programmer**".

◀/⊗-knappen.....Ændr den aktuelle parameter.

START/STOP-knap.....Beslutning, næste element, slut på indstillinger.

Omgående måling af blodtryk under S-BPM. (Manuel blodtryksmåling for S-BPM)

Trin 1. Hvis LCD'en er skjult, skal du trykke på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af S-BPM-ventetilstand.

Trin 2. Tryk på knappen **◀/⊗** under ventetilstanden for S-BPM. Blodtryksmålinger for "**1 omfang**" udføres omgående.

"**1 omfang**" består af et sæt blodtryksmålinger og intervalperioder, der gentages det antal gange, målingstallet angiver. Den sidste intervalperiode udelades. S-BPM-**ventetilstand** er en tilstand, hvor blodtrykket ikke bliver målt i løbet af intervalperioden og mellem det sidste "**1 omfang**" og næste "**1 omfang**".

5.3.3. Andre handlinger

For at vende tilbage fra ventetilstanden og vise måleren.

Hvis OLED- eller LCD-skærmen er skjult, skal du trykke på **START/STOP**- eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.

Sletning af målingsdata

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis indikationen er skjult, skal der trykkes på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.

Trin 3. Tryk på **START/STOP**-knappen og hold den nede, tryk på **EVENT**-knappen og hold den nede, indtil **DataClear** (efter **Sleep** og **Display**) vises på OLED'en.

Trin 4. Vælg en handling.

- Hvis du vil slette data, skal du trykke på **START/STOP**-knappen og holde den inde.

Erasing blinker under **DataClear** på OLED'en og sletning af data påbegyndes. **OLED** **DataClear Erasing** Trin 4. Sletning
Fortsæt til trin 5 efter sletning.

- Hvis du gemmer (ikke sletter) data, skal du trykke på **EVENT**-knappen og fortsætte til trin 5.


Trin 5. Optageenheden vender tilbage til ventetilstand.

For at parre til *Bluetooth*[®]-kommunikation.

- Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".
- Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.
- Trin 3. Tryk på **EVENT**-knappen og hold den inde, indtil **Pairing** (efter **FlightMode**) vises på OLED'en. Optageenheden begynder at vente på parring.
- Trin 4. Når *Bluetooth*-parring er afsluttet, vises ✕ -mærket på LCD-skærmen.
 - Hvis du annullerer den aktuelle parring, skal du trykke på **EVENT**-knappen. Optageren fortsætter til visningen af ventetilstand.

For at afbryde *Bluetooth*[®]-kommunikation. (Flytilstand)

- Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".
- Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.
- Trin 3. Tryk på **EVENT**-knappen og hold den inde, indtil **FlightMode** vises på OLED'en.
- Trin 4. Flytilstand kan slås til/fra ved hjælp af **START/STOP**-knappen.



- Trin 5. Tryk på **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.

6. Funktioner til blodtryksmåling


Optageren er udstyret med automatisk blodtryksmåling (A-BPM) og selvmåling af blodtryk (S-BPM), og den kan gemme målingstilstande og målingsresultater.

6.1. Automatisk måling af blodtryk (A-BPM)

Forsigtig




- Når A-BPM er stoppet midlertidigt eller ikke bruges, skal **AUTO**-kontakten sættes til "OFF". Hvis **AUTO**-kontakten efterlades på "ON", vil målingen starte ved det næste starttidspunkt, og manchetten kan sprænge.
- Brug **LOCK**-kontakten til at forhindre **AUTO**-kontakten i at bevæge sig til "OFF" ved et uheld, mens A-BPM bruges.



A-BPM-funktionen måler blodtrykket ved forudindstillede intervaller vha. det indbyggede ur og gemmer målingsresultatet i hukommelsen.

A-BPM kan startes og stoppes midlertidigt med **AUTO**-kontakten. Brug **LOCK**-kontakten til at forhindre bevægelse ved et uheld, mens A-BPM bruges.

Mærket  vises på skærmen, mens A-BPM bruges.
Blodtrykket måles automatisk ved A-BPM-starttidspunktet.

En indledende tryksætningsværdi for A-BPM er AUTO, så der automatisk vælges en korrekt tryksætningsværdi.

Hvis den første tryksætning er utilstrækkelig, udføres tryksætning automatisk igen op til to gange.

Når du sletter data fra hukommelsen eller flytter **AUTO**-kontakten til "OFF", nulstilles tryksætningsværdien til den indledende tryksætningsværdi.

Når en målingsfejl forekommer, og ventetiden til det næste starttidspunkt er længere end 8 minutter, måles blodtrykket én gang efter 120 sekunder. Målingsresultatet gemmes i hukommelsen.

Hvis du vil stoppe A-BPM midlertidigt, skal du slippe **LOCK**-kontakten og flytte **AUTO**-kontakten til "OFF".


6.1.1. A-BPM-ventetilstand

Elementer til overvågning af målingstilstand kan vises på LCD'en under ventetiden for A-BPM.

I ventetilstanden skjules indikatorerne automatisk.

Tryk på en vilkårlig knap for at vise skærmelementer.

A-BPM-ventetilstanden er en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af intervalperioden.




6.1.2. Slumrefunktion og intervalperiode

Sæt slumretilstanden til "ON" i det forudindstillede program.

Når der trykkes på **EVENT**-knapen under A-BPM, fordobles intervalperioden.

Når der trykkes på **EVENT**-knapen igen under A-BPM, vender intervalperioden tilbage til den originale længde.

Der henvises til "8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer" for oplysninger om, hvordan slumretilstanden konfigureres.



6.1.3. Standsning af måling


Når der trykkes på **START/STOP**-knappen under blodtryksmåling, udledes luften omgående, og den aktuelle måling stoppes. A-BPM fortsætter dog. Den næste blodtryksmåling udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Bemærk

Når målingen er stoppet, vises stopkoden **E07** på OLED'en og gemmes i hukommelsen.

6.1.4. Lagring af omgivelsesdata

Omgivelsesdataene lagres, mens **AUTO**-kontakten er indstillet til **"ON"** for A-BPM.




Bemærk

- Omgivelsesdataene kan maks. lagres i 12 timer.
Download til ABPM Data Manager kan tage op til 50 minutter.

6.2. Selvmåling af blodtryk (S-BPM)

Sæt AUTO-kontakten til "OFF" for at bruge S-BPM-programmer. Optageren er udstyret med fem typer S-BPM-programmer iht. skiftende forhold i målemiljøet. Parametre og målingsresultater kan gemmes i hukommelsen.


Navn	Programbeskrivelser og -handlinger	Poster
OBP <i>obP</i>	Konsultationsblodtryk Program til blodtryksmåling foretaget af hospitalspersonale. " 1 omfang ": Blodtryksmåling forekommer én gang.	Ikke relevant
AOBP <i>AobP</i>	Automatisk måling af konsultationsblodtryk Program til blodtryksmåling efter hvile på hospitalet. " 1 omfang ": Måling foretages vha. målingstal og intervalperiode.	Tælling Interval
HBP <i>hbP</i>	Hjemmeblodtryk #1 Program til blodtryksmåling derhjemme. " 1 omfang ": Måling foretages vha. målingstal og intervalperiode.	Tælling Interval
ANBP <i>AnbP</i>	Automatisk måling af natteblodtryk #2 Program til blodtryksmåling derhjemme. Det bruger målingstal og intervalperiode. ANBP kan specificere op til seks starttidspunkter om dagen.	Starttidspunkt Tælling Interval
ASBP <i>AsbP</i>	Automatisk selvmåling af blodtryk #2 Program, der indikerer starttidspunkter med lyd fra brummen. Tryk på knappen  for at måle blodtrykket derhjemme. Brummen kan specificere op til seks tidspunkter om dagen.	Vækkeurets starttidspunkt Tælling Interval


- #1: Blodtryk måles iht. retningslinjerne fra den japanske forening for hypertension.
- #2: Når målingstallet og intervalperioden for ANBP eller ASBP ændres, ændres HBP-indstillingerne også.

6.2.1. S-BPM-programmer

Konsultationsblodtryk

OBP *obP*

Når der trykkes på knappen , måles blodtrykket én gang, og det gemmes i hukommelsen.



Automatisk måling af konsultationsblodtryk

AOBP *AobP*


Når der trykkes på knappen , starter AOBP.



Først er udstyret inaktivt i intervalperioden for at lade patienten slappe af.

Dernæst udfører AOBP "1 omfang".

"1 omfang" består af et sæt blodtryksmålinger og intervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.


Den sidste intervalperiode udelades.

Når der trykkes på knappen , standses "1 omfang" is stopped.



Hjemmeblodtryk


HBP *hbP*

Når der trykkes på knappen , starter HBP.



HBP udfører "1 omfang".

"1 omfang" består af et sæt blodtryksmålinger og intervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.

Den sidste intervalperiode udelades.

Når der trykkes på knappen , standses "1 omfang",

stands "1 omfang" is stopped.



Automatisk måling af natteblodtryk

ANBP *Rnb*


ANBP kan specificere op til seks forudindstillede **starttidspunkter** om dagen.


Når parametre for ANBP-programmet gemmes, starter ANBP, og "**1 omfang**" udføres for hvert **starttidspunkt**.

"**1 omfang**" består af et sæt blodtryksmålinger og intervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået. Den sidste intervalperiode udelades.



Bemærk

Manuel blodtryksmåling for ANBP

Når der trykkes på knappen  i S-BPM-ventetilstanden, udføres en "**1 omfang**".



ANBP startes på samme tidspunkt, når ANBP-programmet er konfigureret. (ANBP går i ventetilstand til **starttidspunktet**)




T: Intervalperiode

Automatisk selvmåling af blodtryk

ASBP *RSb*

ASBP kan specificere op til seks forudindstillede **starttidspunkter** for vækkeuret.


Når parametrene til ASBP-programmet gemmes, starter ASBP, og brummeren lyser ved hvert **starttidspunkt**. Tryk på knappen  for at udføre "1 omfang", når brummeren lyder.


"1 omfang" består af et sæt blodtryksmålinger og intervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået.

Den sidste intervalperiode udelades.


Bemærk


Manuel blodtryksmåling for ASBP

Når der trykkes på knappen  i ventetilstanden mellem sidste "1 omfang" og næste "1 omfang", udføres "1 omfang".




ASBP startes på samme tidspunkt, når ASBP-programmet er konfigureret. (ASBP går i ventetilstand til **starttidspunktet**)






6.2.2. S-BPM-ventetilstand


Driftstilstand og trykværdi vises på LCD'en under S-BPM-ventetilstand.

- # Indikationen på LCD'et vil blive skjult automatisk, efter at der ikke er foretaget betjening i nogle minutter. Selvom LCD'en er skjult, kan manuel blodtryksmåling startes, når der trykkes på knappen . Når der trykkes på **START/STOP**- eller **EVENT**-knappen, genoptages visningen.

"**1 omfang**" består af et sæt blodtryksmålinger og intervalperioder, der gentages, indtil målingstallet er nået. Den sidste intervalperiode udelades.

Ur-mærket  blinker på LCD'en under en intervalperiode på "**1 omfang**".



S-BPM-ventetilstand er en tilstand, hvor blodtrykket ikke måles i intervalperioden og mellem det sidste "**1 omfang**" og næste "**1 omfang**".



6.2.3. Standsning og midlertidigt stop af måling

Bemærk

Når A-BPM er stoppet, vises stopkoden **E07** på LCD'en og gemmes i hukommelsen.

S-BPM-programmer	Handlinger
Konsultationsblodtryk OBP	Tryk på knappen  for at stoppe blodtryksmåling.
Automatisk måling af konsultationsblodtryk AOBP	
Hjemmeblodtryk HBP	
Automatisk måling af natteblodtryk ANBP	Tryk på knappen  for at stoppe blodtryksmåling. Ved næste starttidspunkt måles blodtrykket, eller brummeren lyder. #1
Automatisk selvmåling af blodtryk ASBP	Hvis du har behov for helt at standse optageren, skal du tage batterierne ud af optageren eller skifte til OBP, AOBP eller HBP.

#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".

6.3. Målingsresultat

6.3.1. Visning af målingsresultater

Målerfunktionen kan vælge "**Display ON**"- eller "**Display OFF**" for A-BPM-målingsresultatet. Denne funktion kan ikke bruges til S-BPM.

"**Display ON**"-kommandoens indhold omfatter "Tryksætningsværdi under målingen", "Målingsresultat" og "Fejlkode til målingsresultat".

Når "**Display OFF**" vælges, vises uret.

Fabriksindstillingen er sat til "**Display ON**".

Der henvises til "**8.2.2 Ur og monitorfunktion til måling**".

6.3.2. Lagring af målingsresultater


Forsigtig



Databehandling af målingsresultatet

Må ikke bruges i et kraftigt elektromagnetisk felt.

Hukommelseskapaciteten for målingsresultatet er 600 datasæt.

Når hukommelsen er fuld, vises mærket , og optageren kan ikke udføre måling, før der er slettet data fra hukommelsen.

Bemærk

Slet data fra hukommelsen, inden optageren gives til en ny patient. Vi anbefaler, at der bruges separate hukommelsesdata i optageren til hver person. Hvis optageren husker data for flere personer, kan det være vanskeligt at behandle dataene korrekt.

6.3.3. Udlæsning af målingsresultater

Målingsdata, der er gemt i hukommelsen, kan udlæses til den perifere enhed vha. USB-dataoverførsel.


Se "8.8 Tilslutning af optageren til den dertil indrettede perifere enhed".

Forsigtig



- Fjern ikke kablet, mens du bruger USB-kommunikation. Det kan forårsage beskadigelse af dataene.

Bemærk

Når batteriindikatoren viser , kan dataoverførsel ikke bruges. Udskift batterierne for at bruge dataoverførsel.

6.3.4. ID-numre

Det fabriksindstillede ID-nummer er "0".

Konfigurer ID-numre vha. den **dertil indrettede perifere enhed**.



Bemærk

ID-numre kan ikke konfigureres med optageren og kræver brug af en **dertil indrettet perifer enhed**.




7. Klargøring af optageenheden

7.1. Isætning af batterierne (udskiftning af batterierne)


Forsigtig


- | | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">□ Isæt to nye batterier med den korrekte retning for "+" og "-" i batterirummet, inden optageren fastgøres.□ Udskift begge batterier på samme tid.□ Tag batterierne ud af optageren, hvis den ikke skal bruges i lang tid. Batterier kan lække og forårsage en funktionsfejl.□ Brug to alkaliske batterier: typen LR6 eller specifikke genopladelige AA Ni-MH-batterier.□ Når batteriet sættes i batterirummet, skal fjederterminalen først skubbes ind vha. batteriets "-"-terminal. Isæt derefter "+"-terminalen.
Hvis batteriet isættes fra "+"-terminalen, kan batteriets belægning blive beskadiget af fjederterminalen. |
|  | <p>Undlad at blande forskellige slags batterier eller brugte og nye batterier. Det kan forårsage lækage, varme eller skader.</p> |

Bemærk

- Når niveau 1  for batteriets niveau vises, skal batterierne udskiftes med to nye batterier, inden optageren fastgøres.
- Optageren kan ikke udføre blodtryksmåling eller dataoverførsel, når niveau 1  vises.
- Når batteriet og det indbyggede batteri er dødt, vises ingenting.
- Isæt batterier iht. retningssymbolet ().

Procedure

- Trin 1. Åbn batteridækslet.
- Trin 2. Tag de brugte batterier ud.
- Trin 3. Der henvises til retnings symbolet () inde i batterirummet. Isæt to nye batterier i den korrekte retning for "+" og "-".
- Skub fjederterminalen med batteriets "-"-terminal.
- Trin 4. Isæt batteriet ved at skubbe "+"-terminalen.
- Trin 5. Isæt det andet batteri vha. samme metode.
- Trin 6. Luk batteridækslet.



Forsigtig



- Hold batterier og batteridækslet uden for spædbørns og børns rækkevidde for at forhindre, at de sluges, eller andre ulykker.
- Brug standard AA-batterier. Undlad brug af et udbulet genopladeligt batteri eller et, der er svøbt i tape. Det kan gøre det vanskeligt at åbne dækslet.

7.1.1. Sådan udskiftes batterier


Målingsresultater og indstillingsparametre gemmes, når batterierne tages ud. Når det indbyggede batteri bliver afladet, nulstilles dataene til 01/01/2017 00:00.

Kontroller og indstil det aktuelle klokkeslæt, når batterierne udskiftes. Der henvises til "**8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling**" for at indstille uret.

7.2. Klargøring af bæreholderen

Bemærk

Brug bæltet til tilbehør, når bæreholderen fastgøres.
Vi anbefaler brug af bæltet for at fastgøre optageren til patienten.



7.3. Eftersyn til brug

Forsigtig



Efterse optageren for at opretholde dens ydeevne, sikkerhed og effektivitet inden brug.

Bekræft følgende tjekliste inden/efter isætning af batterier. Hvis der konstateres et problem, skal brug af optageren stoppes, og meddelelsen "**Funktionsfejl**" eller "**Må ikke bruges**" påsættes. Kontakt din lokale forhandler for reparation.

7.3.1. Tjeklister inden isætning af batterier

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Ydre	Ingen skader og deformation som følge af fald.
		Ingen skader og løstsiddende knapper osv.
2	Batteri	Kontroller, at batterierne ikke er flade. Udskift med to nye batterier inden patientbrug.
3	Manchet	Kontroller, at manchetten ikke er trævlet. Hvis manchetten er trævlet, kan den sprænges som følge af internt tryk.
4	Manchet- forbindelse	Kontroller, at luftslangen ikke er knækket eller foldet sammen.
		Kontroller, at lufttilslutningen og -konnektoren er forsvarligt forbundet.
5	Fastgørelser	Kontroller, at tilbehør ikke er beskadiget. (Bæreholder, bælte osv.)

7.3.2. Tjeklister efter isætning af batterier

Nr.	Del	Beskrivelse
1	Batteri	Kontroller, at der ikke er nogen ild, røg eller kraftige lugte.
		Kontroller, at der ikke er nogen underlige lyde.
2	Skærm	Kontroller, at der ikke er nogen underlig visning.
3	Operation	Kontroller, at optageenheden fungerer korrekt.
4	Måling	Kontroller, at målingen kan foretages korrekt, og at fastgørelsen af manchetten, målingen, skærmen og resultaterne er korrekt.

8. Operation


8.1. Rutediagram for handlinger

Bemærk

- De indledende indstillinger (for det indbyggede ur, målerfunktion og indledende tryksætningsværdi) og det forudindstillede program (A-BPM og S-BPM) behøver ikke gemmes hver gang. De gemmes ved sletning, opdatering, og når optageren bruges for første gang.
- Optagerens indstillinger kan gemmes vha. den **dertil indrettede perifere enhed**. Se brugermanualen til ABPM Data Manager.

Målingsprocedurer for A-BPM og S-BPM er forskellige.

- A-BPM kan specificere seks par vilkårlige starttider og intervaller for hver 24 timer og kan automatisk måle og registrere blodtryk.
- S-BPM forudsætter, at patienten måler sit eget blodtryk gennem selvbetjening i hjemmet eller på hospitalet. Denne tilstand kan bruge fem typer programmer i overensstemmelse med anvendelsen.



Komplet procedure for brugen

8.2. Indledende indstillinger

8.2.1. Indledende indstillinger

Fabriksindstillingerne (indledende indstillinger) er beskrevet nedenfor:

Almindelige elementer ifm. indstillingerne

Element	Fabriksindstilling
Monitorfunktion	ON (indikeret)
År, måned, dag, time, minut	Forsendelsesdato

A-BPM's elementer

Element	Fabriksindstilling
Slumretilstand	OFF
Intervalperiode, når slumretilstanden er ON	30 minutter
Starttidspunkt for sektion 1	0 timer
Intervalperiode for sektion 1	30 minutter
Starttidspunkt for sektion 2	0 timer #1
Starttidspunkt for den automatiske måling	OFF
Driftstid for den automatiske måling	OFF

Fabriksindstillingernes indhold


Når AUTO-kontakten flyttes til "ON", starter A-BPM. Blodtryk måles hvert 30. minut, til knappen flyttes til "OFF".

- #1: Indstillingerne mellem intervalperioden for sektion 2 og intervalperioden for sektion 6 er udeladt, da starttidspunktet for sektion 1 og 2 er den samme værdi.

S-BPM's elementer

Element	Fabriksindstilling	
Valg af program	Konsultationsblodtryk (OBP)	
Konsultationsblodtryk OBP	Ikke relevant	
Automatisk måling af konsultationsblodtryk AOBP	Målingstælling	2 tællinger
	Intervalperiode	5 minutter
Hjemmeblodtryk HBP	Målingstælling	2 tællinger
	Intervalperiode	1 minut
Automatisk måling af natte- blodtryk ANBP	Starttidspunkt for sektion	2 timer
	Målingstælling	2 tællinger
	Intervalperiode	1 minut
Automatisk selvmåling af blodtryk ASBP	Vækkeurets starttidspunkt	7 time, 22 timer
	Målingstælling	2 tællinger
	Intervalperiode	1 minut

Fabriksindstillingernes indhold

Når der trykkes på knappen , efter at **AUTO**-kontakten er flyttet til "OFF", starter det forudindstillede S-BPM-program (OBP). Programmet (OBP) måler blodtrykket én gang og gemmer resultatet i hukommelsen.

8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling

De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.

- Ved hjælp af knapperne på optageren.
- Ved hjælp af en **dertil indrettet perifer enhed**, som er forbundet til optageren vha. USB-kablet.

Driftsprocedure, der bruger knapper

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.

Trin 3. Tryk på **START/STOP**-knappen og hold den nede, tryk på **EVENT**-knappen og hold den nede, indtil **Display** (efter **Sleep**) vises på OLED'en.

Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:

EVENT-knapÆndr det aktuelle parameter.

START/STOP-knapBeslutning, næste element, slut på indstillinger.

Brug derefter disse knapper i andre punkter.

Trin 5. Efter konfiguration af indstillinger skal du trykke på

START/STOP-knappen for at vende tilbage til ventetilstanden.

Element	OLED	Område
Monitorfunktion	Display xx	xx =OFF, ON
År	Clock Year xx	xx = 17 til 99. De sidste to tal i året.
Måned	Clock Mon. xx	xx = 1 til 12 måneder
Dag	Clock Day xx	xx = 1 til 31 dage
Time	Clock Hour xx	xx = 0 til 23 timer
Minut	Clock Min. xx	xx = 0 til 59 minutter

Medfølgende tegn: Fabriksindstillinger og indledende indstillinger, når batterierne er helt afladede.

8.2.3. Indledende tryksætningsværdi for S-BPM

En indledende tryksætningsværdi for S-BPM kan indstilles i forvejen.


160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]

Hvis AUTO er specificeret som den indledende tryksætningsværdi, vælges en rigtig tryksætningsværdi automatisk. Fabriksindstillingen er 180 mmHg.

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.

Trin 3. Vælg en tryksætningsværdi vha. **START/STOP**-knappen.



8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer

De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.

- Ved hjælp af knapperne på optageren.
- Ved hjælp af en **dertil indrettet perifer enhed**, som er forbundet til optageren vha. USB-kablet.

A-BPM kan kun bruges, mens den automatiske måling kan udføres.

Bemærk

Specificer **starttidspunktet** og **intervallet** beregnet ud fra det tidspunkt, hvor **AUTO**-kontakten indstilles til "ON".

De skal specificeres igen ved brug af en anden A-BPM.

Betjening med knapper

- Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".
- Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykke på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.
- Trin 3. Tryk på **START/STOP**-knappen og hold den nede, og tryk på **EVENT**-knappen og hold den nede, indtil **Sleep** vises på OLED'en.
- Trin 4. Specificer slumretilstanden vha. følgende kontakter.
Hvis slumretilstanden er "ON", skal der fortsættes til trin 5.
EVENT-knapÆndr det aktuelle parameter.
START/STOP-knap.....Beslutning, næste element.
- Trin 5. Specificer **starttidspunkt** og **interval** i op til seks sektioner vha. følgende knapper.
EVENT-knapÆndr det aktuelle parameter.
START/STOP-knap.....Beslutning, næste element.
- Trin 6. Specificer **starttidspunkt** og **driftstid** for den automatiske måling vha. følgende knapper.
EVENT-knapÆndr det aktuelle parameter.
START/STOP-knap.....Beslutning, næste element,
slut på indstillinger.
- Trin 7. Efter indstilling vender optageren tilbage til ventetilstanden.


Forsigtig



Undlad at tage batterierne ud under ændring af indstillingerne.
Hvis batterierne tages ud, skal indstillingerne indtastes igen.

8.3.1. A-BPM's elementer og parametre

Det forudindstillede program til A-BPM er som følger:

Element	OLED	Parameter		
Slumretilstand	Sleep xx	xx = ON, <input type="checkbox"/> OFF	#1, #2	
	Interval- periode	Cycle xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, <input type="checkbox"/> 30, 60, 120 minutter	
Sektion 1	Starttids- punkt	Hour 1 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 til 23 timer	
	Interval- periode	Cycle 1 xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, <input type="checkbox"/> 30, 60, 120 minutter	
Sektion 2	Starttids- punkt	Hour 2 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 til 23 timer	
	Interval- periode	Cycle 2 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter	
Sektion 3	Starttids- punkt	Hour 3 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 til 23 timer	
	Interval- periode	Cycle 3 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter	
Sektion 4	Starttids- punkt	Hour 4 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 til 23 timer	
	Interval- periode	Cycle 4 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter	
Sektion 5	Starttids- punkt	Hour 5 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 til 23 timer	
	Interval- periode	Cycle 5 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter	
Sektion 6	Starttids- punkt	Hour 6 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 til 23 timer	
	Interval- periode	Cycle 6 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter	
	Starttids- punkt	START xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 0 til 23 timer	#3, #4
	Driftstid	Operation xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 1 til 27 timer	#3, #4

Automatisk måling

Medfølgende tegn: Fabriksindstillinger.

- #1 : Når slumretilstand er indstillet til "ON", kan slumretilstandens **starttidspunkt** og **driftstid** for den automatiske måling og **intervalperiode** bruges. **Intervalperioden** for disse sektioner (1 til 6) kan ikke bruges.
- #2 : Når slumretilstand er indstillet til "OFF", vises **intervalperioden** for slumretilstand ikke.
- #3 : Hvis **starttidspunktet** er specificeret, og **driftstiden** er indstillet til "OFF", når **AUTO**-kontakten er indstillet til "ON", starter den **automatiske måling** ved det forudindstillede **starttidspunkt** og fortsætter, indtil **AUTO**-kontakten indstilles til "OFF". Hvis **AUTO**-kontakten indstilles til "ON" igen, starter den **automatiske måling** ved det forudindstillede **starttidspunkt**.

Bemærk

Når **driftstiden** er specificeret, og selv hvis **AUTO**-kontakten bruges under den **automatiske måling**, fortsætter den **automatiske måling** i **driftstiden** fra det tidspunkt, hvor **AUTO**-kontakten første gang blev indstillet til "ON".

- #4 : Hvis **starttidspunktet** er indstillet til "OFF", og **driftstiden** er specificeret, når **AUTO**-kontakten er indstillet til "ON", foretager den **automatiske måling** den første blodtryksmåling og fortsætter i **driftstiden**.
Hvis **AUTO**-kontakten indstilles til "OFF" under den **automatiske måling**, stopper den.
Hvis **AUTO**-kontakten igen indstilles til "ON", udføres den **automatiske måling** i **driftstiden**.

Bemærk

Når **starttidspunktet** er specificeret, og **AUTO**-kontakten indstilles til **"OFF"** under den **automatiske måling**, stopper den.
Når **AUTO**-kontakten indstilles til **"ON"** igen, starter den **automatiske måling** straks.

Elementets indhold

Slumretilstand:

Intervalperioden for den automatiske måling kan specificeres.

Intervalperioden for sektion 1 til 6 kan ikke bruges.

Se "**6.1.2. Slumrefunktion og intervalperiode**".

Sektion:

24 timer kan opdeles i op til seks sektioner. Hver sektion kan specificere **starttidspunkt** og **interval**. A-BPM kan kun bruges, mens den automatiske måling kan udføres.

Automatisk måling:

Hele A-BPM kan kontrolleres. Angiv **starttidspunkt** og **driftstid**. Se "**8.3.2. Eksempler på A-BPM-programmer**".

8.3.2. A-BPM-programeksempler

Eksempel Starttidspunkter og intervaller. Forenklet input.

Dobbelte sektioner


Starttidspunkt for sektion 1 = 7:00

Intervalperiode for sektion 1 = 15

Starttidspunkt for sektion 2 = 22:00

Intervalperiode for sektion 2 = 60

Starttidspunkt for sektion 3 = 7:00 Det samme som sektion 1



Sektion 3 og følgende elementer vises ikke, da starttidspunktet for sektion 3 er det samme som for sektion 1.


Når **starttidspunktet** for sektion 2, 3, 4, 5 eller 6 er det samme som for sektion 1, vises disse **starttidspunkter** og **intervaller** ikke.

Eksempel 1 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = OFF.

Drifttiden for den automatiske måling = OFF.

Når **AUTO**-kontakten er indstillet til "ON", udføres A-BPM i henhold til **starttidspunkt** og **interval** for hver sektion, indtil **AUTO**-kontakten er indstillet til "OFF".




Eksempel 2 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = 7:00

Driftstiden for den automatiske måling = OFF.

Når **AUTO**-kontakten er sat til "ON", starter A-BPM kl. 7:00.

A-BPM fortsættes iht. **starttidspunktet** og **intervallet** for hver sektion, til **AUTO**-kontakten sættes til "OFF".



- # Selvfølgelig hvis **AUTO**-kontakten indstilles til "OFF" og til "ON" igen under den **automatiske måling**, fortsætter den **automatiske måling**.


Eksempel 3 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = OFF.

Driftstiden for den automatiske måling = 26 timer.

Når **AUTO**-kontakten er sat til "ON", fortsætter A-BPM iht.


starttidspunktet og **intervallet** for hver sektion i 26 timer.



- # Selv hvis **AUTO**-kontakten indstilles til **"OFF"** én gang og drejes hen på **"ON"** igen under den **automatiske måling**, fortsætter den **automatiske måling** ikke ud overdriftstiden.

8.3.3. Starttidspunkt og driftstid

Når **starttidspunktet** for den **automatiske måling** er specificeret, og **AUTO**-kontakten er indstillet til **"ON"**, og den **automatiske måling** startes, vises følgende meddelelse. Hvis **starttidspunktet** er tidligere end det aktuelle klokkeslæt, startes den **automatiske måling** ved **starttidspunktet** for den næste dag.



Det samme "---" vises, efter at **driftstiden** for den **automatiske måling** er færdig.



8.4. S-BPM-programmer

De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.

- Ved hjælp af knapperne på optageren.
- Ved hjælp af en **dertil indrettet perifer enhed**, som er forbundet til optageren vha. USB-kablet.

Driftsprocedure, der bruger knapper

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".

Trin 2. Mens du trykker på  -knappen og holder den nede, skal du trykke og holde på **START/STOP**-knappen, indtil **SEL** vises på LCD-skærmen.

Trin 3. Vælg S-BPM-program vha. følgende knapper.

Program: OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

 -knappenÆndr den aktuelle parameter.

START/STOP-knap.....Beslutning, næste element.

Trin 4. Specificer hvert element (**Målingstælling, Intervalperiode, starttidspunkt og vækkeurets starttidspunkt**) vha. følgende knapper.

 -knappenÆndr den aktuelle parameter.

START/STOP-knap.....Beslutning, næste element,
slut på indstillinger.

Trin 5. Efter fuldførelse af indstillinger vises S-BPM-uret.

Forsigtig



Undlad at tage batterierne ud under ændring af indstillingerne.
Hvis batterierne tages ud, skal indstillingerne indtastes igen.

8.4.1. S-BPM's elementer og parametre

Program	Element	Parameter	
S-BPM-program			
	Program	OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP	
Konsultationsblodtryk			
OBP	Ikke relevant	Ikke relevant	
Automatisk måling af konsultationsblodtryk			
AOBP	Målingstælling	2,	1 til 5 tællinger
	Intervalperiode	5,	3 til 10 minutter
Hjemmeblodtryk			
HBP	Målingstælling	2,	1 til 5 tællinger
	Intervalperiode	1,	1 til 5 minutter
Automatisk måling af natteblodtryk			
ANBP	Starttidspunkt	2,	0 til 23 timer #1
	Målingstælling	2,	1 til 5 tællinger
	Intervalperiode	1,	1 til 5 minutter
Automatisk selvmåling af blodtryk			
ASBP	Vækkeurets starttidspunkt	7, 22,	0 til 23 timer #2
	Målingstælling	2,	1 til 5 tællinger
	Intervalperiode	1,	1 til 5 minutter

Medfølgende tegn : Fabriksindstillinger.

#1: 24 timer kan inddeles i maksimum 6 sektioner.

Hver sektion kan specificere **starttidspunktet** for blodtryksmåling.

#2: 24 timer kan inddeles i maksimum 6 sektioner.

Hver sektion kan specificere **vækkeurets starttidspunkt** for blodtryksmåling.

8.4.2. S-BPM skærmeksempler

Skærm til konsultationsblodtryk

OBP *obP*

OBP har ingen indstillinger, der skal konfigureres.



Skærm til automatisk måling af konsultationsblodtryk

AOBP *AobP*

AOBP bruger forudindstillet **målingstal** og **intervalperiode**.

AOBP udfører "1 omfang" efter en ventetilstand til afslapning.

Der henvises til "6.2.1. S-BPM-programmer" for "1 omfang".



Målingstælling



Intervalperiode

Skærm til hjemmeblodtryk

HBP *hbP*

HBP bruger forudindstillet **målingstal** og **intervalperiode**.

HBP udfører "1 omfang".

Der henvises til "6.2.1. S-BPM-programmer" for "1 omfang".



Målingstælling



Intervalperiode

Skærm til automatisk måling af natteblodtryk

ANBP *Anb*

ANBP kan specificere op til seks forudindstillede **starttidspunkter** for "1 omfang". Der henvises til "6.2.1. S-BPM-programmer" for "1 omfang".

Når det sidste **starttidspunkt** er det samme som det første **starttidspunkt**, afsluttes indstillingerne for **starttidspunktet**.

Specificer derefter **målingstal** og **intervalperiode** for "1 omfang".



Første starttidspunkt



2. starttidspunkt



3. starttidspunkt



Målingstælling



Intervalperiode

Eksempel Indstillinger og forenklet input

Målingen udføres kl. 22:00 og kl. 4:00.

Starttidspunkt for sektion 1 = 4:00

Starttidspunkt for sektion 2 = 22:00

Starttidspunkt for sektion 3 = 4:00 Det samme som sektion 1

Målingstælling = 2 gange

Intervalperiode = 0:01 minut



Skærm til automatisk selvmåling af blodtryk

ASBP ASb

ASBP kan specificere op til seks forudindstillede


starttidspunkter til vækkeuret.

Summeren lyder ved hvert **starttidspunkt**. Tryk på -kontakten for at udføre "**1 omfang**" når summeren lyder.

Der henvises til "**6.2.1. S-BPM-programmer**" for "**1 omfang**".


Når det sidste **starttidspunkt** er det samme som det første **starttidspunkt**, afsluttes indstillingerne for **starttidspunktet**.

Specificer derefter **målingstal** og **intervalperiode** for "**1 omfang**".



Eksempel Indstillinger og forenklet input

- Brummeren lyder kl. 22:00 og kl. 7:00.

Tryk på knappen  for at udføre "**1 omfang**".


- **Starttidspunkt** for sektion 1 = 22:00

Starttidspunkt for sektion 2 = 7:00

Starttidspunkt for sektion 3 = 22:00 Det samme som sektion 1

Målingstælling = 2 gange

Intervalperiode = 0:01 minut



8.5. Sletning af målingsdata

Formål med betjening og forklaring af funktion

Målingsdata slettes, men indstillingerne slettes ikke.

De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.

- Ved hjælp af knapperne på optageren.
- Ved hjælp af en **dertil indrettet perifer enhed**, som er forbundet til optageren vha. USB-kablet.

Forsigtig



- Hvis målingsdata slettes, kan de ikke bruges igen. Sikkerhedskopier dataene inden sletning.
- Slet målingsdata for sidste patient. før næste patient bruger optageren.
- Sletning af dataene tager omkring ti sekunder. Undlad at bruge apparatet, mens dataene slettes, da det ellers ikke kan sikres, at de slettes korrekt.

Driftsprocedure, der bruger knapper

- Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".
- Trin 2. Hvis indikationen er skjult, skal der trykkes på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.
- Trin 3. Tryk på **START/STOP**-knappen og hold den nede, tryk på **EVENT**-knappen og hold den nede, indtil **DataClear** (efter **Sleep** og **Display**) vises på OLED'en.
- Trin 4. Vælg en handling.
- Hvis du vil slette data, skal du trykke på **START/STOP**-knappen og holde den inde. **Erasing** blinker under **DataClear** på OLED'en, og sletning af data påbegyndes. Fortsæt til trin 5 efter sletning.
 - Hvis du gemmer (ikke sletter) data, skal du trykke på **EVENT**-knappen og fortsætte til trin 5.
- Trin 5. Optageren vender tilbage til ventetilstanden.

8.6. Fastgørelse af produktet til patienten

8.6.1. Oplysninger til patienter

Forklar følgende til patienten, så vedkommende kan bruge optageren på sikker vis.

Sikkerhedshensyn under blodtryksmåling

- Afspænd armen, og sid stille, når oppumpning starter.
- Forbliv i samme position under måling.
- Undgå vibration og støj under måling.
- Blodtrykket måles i ca. 1 minut efter tryksætning. Sid stille, indtil målingen afsluttes. Målingsprocessen mellem oppumpning af manchetten til udledning af luften kræver op til 170 sekunder.
- Optageenheden kan pumpes op igen for at måle blodtrykket igen efter afslutning på tryksætningen. Det kan eventuelt skyldes kropsbevægelse osv.
- Optageren kan starte blodtryksmåling efter ca. 120 sekunder, når målingsdata er ugyldige, og den næste måling er 8 minutter senere. Det kan eventuelt skyldes kropsbevægelse osv.
- Optageenheden kan vanskeliggøre betjening af køretøjer og maskiner. Undgå at betjene køretøjer og maskiner, når optageren bæres.

Standstning og midlertidigt stop af målingen

Tryk på **START/STOP**-knappen for at standse blodtryksmåling. En fejlkode gemmes i hukommelsen. Blodtrykket måles igen efter 120 sekunder.

For A-BPM- og ANBP- og ASBP-tilstandene for S-BPM kan kun den aktuelle blodtryksmåling standses midlertidigt, og **"1 omfang"** udføres ved det næste **starttidspunkt**. Sæt **AUTO**-kontakten til **"OFF"** for at stoppe A-BPM midlertidigt. Fjern manchetten, hvis den aktuelle blodtryksmåling ikke kan standses med **START/STOP**-knappen.

Forsigtig



- Tryk på **START/STOP**-knappen for at standse måling af blodtryk. **"1 omfang"** udføres stadig ved det næste **starttidspunkt** for A-BPM- og ANBP- og ASBP-tilstandene for S-BPM.
- Stands målingen, fjern manchetten, og spørg en læge til råds, hvis der opleves smerter i armen, eller der opstår et uventet forhold. Sæt **AUTO**-kontakten til **"OFF"** for at stoppe A-BPM midlertidigt.

Indstil **AUTO**-kontakten til **"ON"** for at genoptage automatisk A-BPM-måling. ⌚-mærket vises på LCD'en og OLED'en. Registreringen af data fortsætter, indtil der skiftes til **"OFF"**.

Brug af manuel måling under A-BPM


Proceduren for midlertidig måling, der ikke er inkluderet i det forudindstillede program.

- Trin 1. Hvis OLED-skærmen er skjult, skal du trykke på **START/STOP**- eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af A-BPM-ventetilstand.
- Trin 2. Tryk på **START/STOP**-knappen for omgående at måle blodtrykket under A-BPM.
- Trin 3. Målingsresultater gemmes i hukommelsen.
Når der trykkes på **START/STOP**-knappen under måling, stoppes målingen midlertidigt.

Sikkerhedshensyn ifm. brug af optageenheden

- Optageren er et præcisionsinstrument. Undlad at tabe eller ryste optageren.
- Optageenheden og manchetten er ikke vandtætte (vandafvisende). Beskyt produktet mod kontakt med regn, sved og vand.
- Undlad at anbringe noget oven på produktet.
- Hvis manchetten flytter sig som følge af overdreven bevægelse og motion, skal manchetten fastgøres igen.
- Arranger luftslangen, så der ikke opstår knæk, og så den ikke vikles omkring din hals om natten.

Udskiftning af batterier

Når mærket  vises, kan optageren ikke måle blodtryk eller kommunikere med den **dertil indrettede perifere enhed**.

Udskift omgående med to nye batterier.

8.6.2. Manchetbetræk

Bemærk

Hold manchetten og manchetbetrækket rent.

- Skift manchetbetræk til hver person.
- Brug passende ekstra manchetbetræk.

8.6.3. Fastgørelse af manchet, bæreholder og optager

Forsigtig



- Undlad at fastgøre manchetten, hvis patienten har dermatitis, udvendige sår osv.
- Fjern manchetten, og stop brugen, hvis patienten udvikler dermatitis eller andre symptomer.
- Forhindr luftslangen i at vikle sig omkring patientens hals og krop.
- Vær forsigtig, når den bruges i nærheden af spædbørn, da luftslangen udgør en kvælningsfare.
- Isæt luftslangens konektor forsvarligt, til den ikke kan drejes længere. Hvis forbindelsen ikke er korrekt, kan det medføre luftlækage og målingsfejl.

Bemærk


- Fastgør manchetten i den rigtige stilling, og svøb den omkring armen for at måle blodtrykket korrekt.
- Forhindr manchetten og luftslangen i at vibrere under måling. Optageren måler en lille ændring i lufttrykket inde i manchetten.
- Manchettilbehøret er en manchet til voksne til venstre arm. Hvis manchettens størrelse ikke passer, kan der købes en ekstra manchet.


	Armomkreds	
Lille manchet	15 til 22 cm	5,9" til 8,7"
Manchet til voksne	20 til 31 cm	7,8" til 12,2"
Stor manchet	28 til 38 cm	11,0" til 15,0"
Ekstra stor manchet	36 til 50 cm	14,2" til 19,7"

- Hold manchetten ren.
- Vi anbefaler, at patienten bruger bæreholderen og bælte.
- Manchetten er fremstillet uden brug af naturlig gummilatex.

Påsætning af manchetten, optageenheden og holderen

- Trin 1. Før manchettens ende gennem ringen, og form den som et armbånd.
- Trin 2. Find arteria brachialis i venstre arm vha. palpation.
- Trin 3. Fastgør manchetten direkte mod huden, så det hvide mærke er direkte over arteria brachialis, og manchettens nederste kant placeres ca. 1 - 2 cm over albueens inderside.
- Trin 4. Svøb manchetten, så ringen er inden for området, så den er flad og ikke glider ned, men så der er plads til at indsætte to fingre.
- Trin 5. Fastgør luftslangen med tape, så den løber over skulderen.
- Trin 6. Før bæltet gennem bæreholderen.
- Trin 7. Juster bæltet, så bæreholderen er på venstre side.
- Trin 8. Forbind luftstikket til luftfatningen på optageren.
- Trin 9. Placer optageren i bæreholderen.






8.7. Måling af blodtryk Handlinger

8.7.1. A-BPM-handlinger

Når A-BPM starter, måles blodtrykket iht. de forudindstillede parametre.

Bemærk

- Indstil det indbyggede ur og den indledende tryksætningsværdi inden måling, da A-BPM bruger dem. Der henvises til "**8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling**" og "**8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer**".
- Når optageenheden fjernes, skal **AUTO**-kontakten sættes til "**OFF**".
Hvis optageren fjernes under A-BPM, starter oppumpning af manchetten ved næste **starttidspunkt**, og manchetten kan sprænge. Når A-BPM genoptages, skal **AUTO**-kontakten sættes til "**ON**".
- Mærket  vises, mens A-BPM bruges.
- Manuel blodtryksmåling kan udføres i løbet af A-BPM-ventetilstanden.
- Målingsresultatet af den manuelle blodtryksmåling kan gemmes i hukommelsen.
- Når A-BPM stoppes, vises fejlkoden **E07** på OLED'en og gemmes i hukommelsen.


Start af A-BPM

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "**ON**".

Trin 2. -mærket vises på OLED'en og LCD'en. A-BPM startes.

Sådan stoppes A-BPM midlertidigt

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".

Trin 2. -mærket er skjult. A-BPM er stoppet midlertidigt.

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på **START/STOP**-knappen under blodtryksmåling, udledes luften omgående, og den aktuelle måling stoppes. A-BPM fortsætter dog. Den næste blodtryksmåling udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM.

(Manuel blodtryksmåling af A-BPM)

Trin 1. Hvis OLED-skærmen er skjult, skal du trykke på **START/STOP**- eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af A-BPM-ventetilstand. A-BPM **ventetilstand** er en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af **intervalperioden**.


Trin 2. Tryk på **START/STOP**-knappen under A-BPM-ventetilstanden.

Fordobling af intervalperioden eller nulstilling af den

Når slumretilstanden er "ON", og der trykkes på **EVENT**-knappen i løbet af ventetilstanden for A-BPM, fordobles intervalperioden.

8.7.2. S-BPM-handlinger


Bemærk

- Indstil det indbyggede ur og den indledende tryksætningsværdi inden måling, da de bruges til S-BPM.
Der henvises til "**8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling**" og "**8.4. S-BPM-programmer**".
- Tag batterierne ud, når patienten fjerner optageren og manchetten, når ANBP eller ASBP bruges (selv i løbet af ventetilstanden). Hvis batterierne efterlades i batterirummet, kan manchetten sprænge, når optageren pumper manchetten op ved næste "**1 omfang**". Hvis patienten genoptager måling, skal batterier isættes, og der skal trykkes på knappen .
- Manuel blodtryksmåling kan udføres i løbet af ventetilstanden for S-BPM.
- Målingsresultatet af den manuelle blodtryksmåling kan gemmes i hukommelsen.
- Når S-BPM stoppes, vises fejlkoden **E07** på OLED'en og gemmes i hukommelsen.


Start af S-BPM

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "**OFF**".

Trin 2. Handlinger er som følger:



S-BPM-programmer		Handlinger
Konsultationsblodtryk	OBP	Tryk på knappen  for at starte det forudindstillede program under ventetilstanden.
Automatisk måling af konsultationsblodtryk	AOBP	
Hjemmeblodtryk	HBP	
Automatisk måling af natteblodtryk	ANBP	Det forudindstillede program går i standby, til " starttidspunktet " eller " vækkeurets starttidspunktet ".
Automatisk selvmåling af blodtryk	ASBP	

Omgående måling af blodtryk under S-BPM. (Manuel blodtryksmåling for S-BPM)

- Trin 1. Hvis LCD-skærmen er skjult, skal du trykke på **START/STOP**- eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af S-BPM-ventetilstand.
- Trin 2. Tryk på knappen  under ventetilstanden for S-BPM. Målinger af blodtryk for "**1 omfang**" udføres omgående.

Standstning og midlertidigt stop af S-BPM

Handlinger er som følger:

S-BPM-programmer	Handlinger
Konsultationsblodtryk OBP	Tryk på knappen  for at stoppe blodtryksmåling.
Automatisk måling af konsultationsblodtryk AOBP	
Hjemmeblodtryk HBP	
Automatisk måling af natteblodtryk ANBP	Tryk på knappen  for at stoppe blodtryksmåling. Ved næste starttidspunkt måles blodtrykket, eller brummeren lyder. #1
Automatisk selvmåling af blodtryk ASBP	Hvis du har behov for helt at standse optageren, skal du tage batterierne ud af optageren eller skifte til OBP, AOBP eller HBP.

#1: Se "**6.2.1. S-BPM-programmer**".

8.7.3. Manuel måling

Brug den manuelle blodtryksmåling til en foreløbig testmåling og omgående blodtryksmåling.


Bemærk

- Manuel blodtryksmåling kan starte omgående i en ventetilstand.
- Målingsresultatet gemmes i hukommelsen.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM. (Manuel blodtryksmåling for A-BPM)

- Trin 1. Hvis OLED-skærmen er skjult, skal du trykke på **START/STOP**- eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af A-BPM-ventetilstand. A-BPM **ventetilstand** er en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af **intervalperioden**.
- Trin 2. Tryk på **START/STOP**-knappen under A-BPM-ventetilstanden.

Omgående måling af blodtryk under S-BPM. (Manuel blodtryksmåling for S-BPM)

- Trin 1. Hvis LCD'en er skjult, skal du trykke på **START/STOP**- eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af S-BPM-ventetilstand.
- Trin 2. Tryk på knappen  under ventetilstanden for S-BPM. Målinger af blodtryk for "**1 omfang**" udføres omgående.

8.7.4. Standsning og midlertidigt stop af målinger

Igangværende A-BPM, S-BPM og manuel blodtryksmåling kan omgående standses eller midlertidigt stoppes.


Bemærk

Når blodtryksmålingen er stoppet, vises stopkoden

E07 på OLED'en og gemmes i hukommelsen.

Sådan stoppes A-BPM midlertidigt

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".



Trin 2. -mærket er skjult. A-BPM er stoppet midlertidigt.

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på **START/STOP**-knappen under blodtryksmåling, udledes luften omgående, og den aktuelle måling stopper. A-BPM fortsætter dog. Den næste blodtryksmåling udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Standstning og midlertidigt stop af S-BPM

Handlinger er som følger:

S-BPM-programmer	Handlinger
Konsultationsblodtryk OBP	Tryk på knappen  for at stoppe blodtryksmåling.
Automatisk måling af konsultationsblodtryk AOBP	
Hjemmeblodtryk HBP	
Automatisk måling af natteblodtryk ANBP	Tryk på knappen  for at stoppe blodtryksmåling. Ved næste starttidspunkt måles blodtrykket, eller brummeren lyder. #1
Automatisk selvmåling af blodtryk ASBP	Hvis du har behov for helt at standse optageren, skal du tage batterierne ud af optageren eller skifte til OBP, AOBP eller HBP.

#1: Se "6.2.1. S-BPM-programmer".

8.8. Tilslutning af optageren til den dertil indrettede perifere enhed

8.8.1. Tilslutning med et USB-kabel

Se brugermanualen til ABPM Data Manager vedrørende kommunikationsindstillingerne.


Forsigtig

Tilslutning af kablet

- Slut et godkendt USB-kabel til micro USB-terminalen.
- Isæt kablet i den rigtige retning. Forkert forbindelse kan forårsage driftssvigt og funktionsfejl. Bekræft, at terminalkablet er korrekt forbundet.
- Blodtryk kan ikke måles under USB-kommunikation.
- Fastgør den ikke til patienten, når optageenheden er tilsluttet kablet. Kablet kan blive viklet omkring patientens krop eller hals.




Klargøring af en dertil indrettet perifer enhed

- Fjern optageren og manchetten fra patienten, inden optageren forbindes (TM-2441) til en **dertil indrettet perifer enhed**.
- Hvis niveau 1  vises, skal du forbinde optageren (TM-2441) med de perifere enheder efter udskiftning af batterierne.

Tilslutning af optageren til en dertil indrettet perifer enhed vha. USB-kablet

Trin 1. Åbn micro-USB-terminalen på optageenheden.

Forbind det medfølgende USB-kabel.




Start af datakommunikation med en dertil indrettet perifer enhed

Trin 1. Forbind micro USB-kablet mellem optageren og den **dertil indrettede perifere enhed**.

Trin 2. Summeren lyder, og **usb** vises på LCD-skærmen. Datakommunikationen skifter til standby.

Trin 3. Foretag analysen vha. den **dertil indrettede perifere enhed**. Datakommunikationen skifter kun til aktiv onlinetilstand under USB-kommunikation.



Standsnng af datakommunikation med en dertil indrettet perifer enhed

Trin 1. Fjern kablet i standby-tilstanden.

8.8.2. Brug af *Bluetooth*[®]-kommunikation

En *Bluetooth*-enhed skal pardannes med en enhed for at kommunikere med enheden. Når optageenheden er pardannet med en enhed, kan enheder automatisk kommunikere.

Bemærk

- Sørg for at slukke for alle andre *Bluetooth*-enheder under pardannelse.
Flere apparater kan ikke pardannes på samme tid.
- Hvis optageren pardannes med et andet apparat, bliver pardannelsen med det første apparat annulleret.
- Hvis apparater ikke kan kommunikere efter parring, skal parring forsøges igen.

Bluetooth[®] Pardannelse

Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".

Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.

Trin 3. Tryk på **EVENT**-knappen og hold den inde, indtil **Pairing** (efter **FlightMode**) vises på OLED'en. Optageenheden begynder at vente på parring.

Trin 4. Når *Bluetooth*-parring er afsluttet, vises ⌘-mærket på LCD-skærmen.


- Hvis du annullerer den aktuelle parring, skal du trykke på **EVENT**-knappen. Optageren fortsætter til visningen af ventetilstand.

8.8.3. Midlertidigt stop af *Bluetooth*[®]-kommunikation (flytilstand)

Flytilstanden kan stoppe *Bluetooth*-kommunikation midlertidigt.

Brug af flytilstand

- Trin 1. Sæt **AUTO**-kontakten til "OFF".
- Trin 2. Hvis visningen er skjult, skal du trykkes på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.
- Trin 3. Tryk på **EVENT**-knappen og hold den inde, indtil **FlightMode** vises på OLED'en.
- Trin 4. Flytilstanden kan slås til/fra vha. **START/STOP**-knappen.



- Trin 5. Tryk på **EVENT**-knappen for at vende tilbage til visningen af ventetilstand.

9. Vedligeholdelse

9.1. Produktopbevaring, eftersyn og sikkerhedshåndtering

Medicinske instrumenter såsom denne optager skal håndteres, så de fungerer korrekt efter behov, og så patient- og operatørsikkerhed sikres pålideligt. Som en grundlæggende regel skal operatøren efterse dette instrument dagligt, f.eks. ved at følge "Eftersyn inden brug".

Daglig håndtering såsom eftersyn inden brug er nødvendig for at opretholde optagerens ydeevne, sikkerhed og effektivitet.

Vi anbefaler et periodisk eftersyn af optageren hvert år.

Bemærk
Medicinske institutioner skal udføre vedligeholdelse for at sikre sikker brug af det medicinske instrument.

9.2. Rengøring af produktet

Forsigtig

- Rengør optageenheden før brug og efter brug.
Rengør optageren, før den fastgøres til den næste patient.
- Sprøjt ikke vand på optageren, og nedsenk den ikke i vand for at rense den. Det kan forårsage en funktionsfejl.
- Tør optageren, når den er blevet tørret af med vand og den antiseptiske opløsning, så væsken ikke trænger ind i optageren.
- Desinficer optageren med jævne mellemrum for at forebygge infektioner. Undlad at bruge en sterilisator på optageren.
- ! □ Brug ikke organiske opløsningsmidler (for eksempel fortynder) eller povidon-jod-opløsning til at rengøre optageren. Det kan forårsage misfarvning, skader og funktionsfejl.
- Brug ikke hårtørrer osv. til at tørre optageren. Det kan forårsage funktionsfejl og skader.

Kontrol efter rengøring af manchetten

- Bekræft, at manchetblæren er korrekt indsat inde i manchetten. Hvis den ikke er isat korrekt, kan der opstå skade eller eksplosion under oppumpning.

Rengøring af optageenheden

Tør snavs og støv af optagerens ydre ved hjælp af en blød klud, der er fugtet med vand eller varmt vand og grundigt vredet. Hvis der er kommet blod eller medicin osv. på etuiet, skal det først rengøres med en hårdt opvredet blød klud, der er fugtet med antiseptisk opløsning. Tør derefter det våde etui af med en hårdt opvredet blød klud, der er fugtet med vand. Vi anbefaler at bruge de kemikalier (ingrediensnavn) fra den antiseptiske opløsning, der angives i tabellen (**Eksempel på antiseptisk opløsning (Ingrediensnavn)**).

Rengøring af manchetten

Når du renser og desinficerer manchetbetrækket og materialet til manchetten, skal du fjerne manchetblæren, som er placeret inden i manchetten. Rengør for snavs og støv ved hjælp af en blød klud, der er fugtet med vand eller varmt vand og grundigt vredet.

Se de antiseptiske opløsninger i tabellen (**Eksempel på anvendelig antiseptisk opløsning (ingrediensnavn)**) til brug ved desinfektion.

Eksempel på anvendelig antiseptisk opløsning (ingrediensnavn)

Komponentnavn	Produktnavn
Benzalkoniumchlorid	Benzalkoniumchlorid 10% opløsning
Isopropanol	70% i 1-propanol
Ethanol	Ethanol til desinfektion 76,9 til 81,4 volumenprocent

Læs de forskrifter, der er beskrevet på produktet, og følg dem.

Bemærk

Manchetten og luftslangen er forbrugsmaterialer. Hvis der ofte opstår målingsfejl, eller blodtrykket ikke kan måles, skal de udskiftes med nye. Der henvises til "**10. Valgfrie varer (skal bestilles)**" i denne manual.

9.3. Periodisk eftersyn

Udfør den daglige periodiske inspektion for at bruge optageren korrekt. Inspektionen er beskrevet nedenfor:

9.3.1. Inspektion af batteri før installation

Poster	Beskrivelse
Ydre	Ingen skader eller deformation på grund af fald.
	Ingen snavs, rust og ridser på nogen del.
	Panelet har ingen revner og rasler ikke.
Operation	Ingen skader eller kontakter og knapper, der rasler.
Skærm	Ingen snavs eller ridser på skærmpanelet.
Måling Manchet	<ul style="list-style-type: none">▫ Luftslangen må ikke foldes. Hvis luften ikke kan slippe ud af manchetten, kan det forårsage perifer dysfunktion, fordi blodgennemstrømningen stoppes.
	<ul style="list-style-type: none">▫ Manchetblæren er korrekt indsat inde i materialet til manchetten.
	<ul style="list-style-type: none">▫ Ingen flosning af manchetten. Manchetten trevler ikke.
	Udskift manchetten, hvis der konstateres et problem. Manchetten er beregnet til engangsbrug.
	<ul style="list-style-type: none">▫ Hvis der er en revne eller klæbemiddel i forbindelsen mellem manchetten og manchetblæren.▫ Hvis luftslangen mister sin fleksibilitet og bliver hård.▫ Når overfladen på luftslangen bliver blank eller føles fedtet.▫ Når luftblæren har revner. Vi anbefaler at udskifte manchetter hvert tredje år, uanset hvor hyppigt de bruges.
Bærereds kabler	Ingen skader i bæreholderen, bæltet og manchetten.
Forbindelse	Luftstikproppen er tilsluttet korrekt luffatningen.

9.3.2. Eftersyn efter isætning af batterier

Element	Beskrivelse
Ydre	Ingen brand, røg eller kraftige lugte.
	Ingen underlige lyde.
Operation	Ingen problemer med at bruge knapperne.
Måling Manchet	Målingsværdier er tæt på den sædvanlige værdi.
	Ingen underlige lyde eller handlinger under måling.
Eftersyn af blodtryksværdien	Kontakt din lokale forhandler, hvis blodtryksværdierne er forkerte.

9.4. Bortskaffelse



Følg de lokale myndigheders love vedrørende bortskaffelse og genbrug af produktet ifm. miljøbeskyttelse.

Bortskaffelse af manchetten

Manchetten, der bæres af patienten, er medicinsk affald.

Bortskaf på korrekt vis som medicinsk affald.

Bortskaffelse af det indbyggede genopladelige batteri

 Forsigtig	
	Optageren er udstyret med et backup-batteri indvendigt. Ved bortskaffelse af optageren skal batteriet bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de lokale regler for miljøbeskyttelse.

Andet

Navn	Del	Materiale
Emballage	Etui	Karton
	Pude	Luftpude, særligt etui
	Pose	Vinyl
Optageenhed	Etui	ABS- + PC-resin
	Indvendige dele	Generelle dele
	Ramme	Jern
	Backup-batteri på printplade	Genopladeligt litium-møntcellebatteri: ML2016H
	Batteri	Alkalisk batteri: 1,5 V LR6 eller AA-størrelse Genopladeligt batteri: AA-størrelse Ni-MH-batterier, mindst 1.900 mAh

9.5. Fejlfinding

Se følgende tjekliste og liste over fejlkoder, inden du kontakter din lokale forhandler.

Kontakt din lokale forhandler, hvis disse metoder ikke udbedrer problemet, eller hvis problemet opstår igen.

Problem	Hovedårsag	Løsning
Intet display efter at der er trykket på en af knapperne.	Batterierne er brugt op.	Udskift med nye batterier.
Ingen OLED-visning under A-BPM.	OLED kan gå ud på grund af elektrostatisk effekt.	Fjern batterierne, og sæt dem i igen.
Uret nulstilles ofte.	Backup-batteriet oplades ikke. #1	Oplad i 48 timer ved hjælp af nye batterier.
Ingen trykdannelse	Manchet er ikke tilsluttet korrekt.	Kontroller manchetten og luftslangen for foldning, knæk og korrekt tilslutning.
Ingen USB-kommunikation #2	Kommunikationskablet er fjernet.	Bekræft, at kablet er forbundet korrekt.
Kommunikationssvar tager tid. #2	Den dertil indrettede perifere enhed henter store mængder data om omgivelserne i lang tid.	Vent, indtil den er færdig med at hente. Det kan tage op til 50 minutter.
Batteridækslet kan ikke åbnes	Ikke-standardbatterier blev brugt.	Kontakt din lokale forhandler.





#1: Brugere (uautoriseret vedligeholdelsespersonale) kan ikke udskifte backup-batteriet (litiumbatteri), som sidder på printpladen inde i optageren. Backup-batteriet oplades fra batterierne (LR6 eller AA-størrelse) til målingen.

#2: **Dertil indrettet perifer enhed** er påkrævet.

 Forsigtig	
	Undlad at skille optageenheden ad eller at modificere den. Den kan blive beskadiget.

9.6. Fejlkode

Fejlkode ifm. måling

Kode	Betydning	Årsag og løsning
E03	Fejl med nul tryk	Udled den luft, der er tilbage i manchetten.
E04	Lavt batteri	Udskift med nye batterier.
E05	Mislykket tryksætning	<ul style="list-style-type: none">□ Oppumpning når ikke måltrykket.□ Kontroller manchetforbindelsen.□ Hvis der er problemer med manchetforbindelsen, kan optageren have svigtet og kræve eftersyn.
E06	Trykket overstiger 299 mmHg	Der kan forekomme kropsbevægelser under tryksætning. Slap af, og sid stille under måling. Efterse optageren, hvis det ikke hjælper.
E07	Gennemtvung stop vha.  - eller  -knappen.	Tryk kun på  - eller  -knappen efter behov.
E08	Blodtryk kan ikke måles.	<ul style="list-style-type: none">□ Hjerterytmen kan ikke registreres som følge af kropsbevægelse eller støj fra beklædning.□ Slap af, og undlad at bevæge dig.□ Bekræft manchettens placering.□ Hvis fejlen forekommer, selv i afslappet tilstand, skal du kontakte din forhandler for eftersyn og reparation af optageren.
E09	Fejl med den indbyggede accelerationssensor.	Fjern batterierne, og sæt dem i igen.

Kode	Betydning	Årsag og løsning
E 10	Overdreven kropsbevægelse.	Slap af, og sid stille under måling.
E20	Uden for område, $30 \leq \text{PUL} \leq 200$	Prøv med en anden blodtryksmåling, hvis disse fejl forekommer flere gange. #1 PP = SYS - DIA SYS: Systolisk blodtryk DIA: Diastolisk blodtryk PP: Pulstryk
E21	Uden for område, $30 \leq \text{DIA} \leq 160$	
E22	Uden for område, $60 \leq \text{SYS} \leq 280$	
E23	Uden for område, $10 \leq \text{PP} \leq 150$ #1	
E30	Måling er mere end 180 sekunder.	Hvis oppumpningshastigheden eller udledningshastigheden er langsom, er et eftersyn nødvendigt.
E31	Udledning er mere end 90 sekunder.	Udledningshastigheden kan være langsom, et eftersyn er nødvendigt.
E48	Hjerteslag kan ikke registreres.	Hjerteslag kan ikke registreres pga. kropsbevægelse osv. Mål blodtrykket, når patienten er afslappet og ikke bevæger sig.
E60	Indstillingerne for intervalperioden er forkerte.	Hvis intervalperioden er sat til 120 minutter, kan forskellen mellem det sidste starttidspunkt og næste starttidspunkt ikke indeles perfekt i to timer.
E90	Fejl med nul tryk for sikkerhedskredsløb.	<ul style="list-style-type: none"> □ Viser på starttidspunktet for målingen. □ Udled den luft, der er tilbage i manchetten, helt.

Kode	Betydning	Årsag og løsning
E91	Sikkerhedskredsløb registrerer overbelastningstryk.	<ul style="list-style-type: none"> □ Kropsbevægelse kan være blevet registreret under tryksætning. Slap af, og undlad at bevæge dig under målingen. □ Kontakt din forhandler for eftersyn, hvis denne fejl forekommer, selv når du er afslappet og ikke bevæger dig.

Fejlkode ifm. optagerens hardware

Kode	Betydning	Årsag og løsning
E52	Hukommelsesfejl	<ul style="list-style-type: none"> □ Det kan forekomme ved kraftig påvirkning, f.eks. hvis optageren tabes. □ Hvis denne kode ofte vises, er der en funktionsfejl i den indbyggede hukommelse. Kontakt din forhandler for at få et eftersyn.

Bemærk

Fejlkodeerne kan ændres uden varsel.

10. Valgfrie varer (skal bestilles)

Manchetter

Navn	Beskrivelse	Bestillingskode
Lille manchete til venstre arm	Armomkreds 15 til 22 cm 5,9" til 8,7"	TM-CF202B
Manchete til voksne til venstre arm	Armomkreds 20 til 31 cm 7,8" til 12,2"	TM-CF302B
Stor manchete til venstre arm	Armomkreds 28 til 38 cm 11,0" til 15,0"	TM-CF402B
Ekstra stor manchete til venstre arm	Armomkreds 36 til 50 cm 14,2" til 19,7"	TM-CF502B
Manchete til voksne til højre arm	Armomkreds 20 til 31 cm 7,8" til 12,2"	TM-CF802B
Engangsmanchete	10 ark	TM-CF306A
Betræk til lille manchete	til venstre arm 10 ark	AX-133024667-S
Betræk til manchete til voksne	til venstre arm 10 ark	AX-133024500-S
Betræk til stor manchete	til venstre arm 10 ark	AX-133024663-S
Betræk til ekstra stor manchete	til venstre arm 10 ark	AX-133024503-S
Betræk til manchete til voksne	til højre arm 10 ark	AX-133024353-S
Materiale til lille manchete	til venstre arm 2 ark	AX-133025101-S
Materiale til manchete til voksne	til venstre arm 2 ark	AX-133024487-S
Materiale til stor manchete	til venstre arm 2 ark	AX-133025102-S
Ekstra stort materiale	til venstre arm 2 ark	AX-133025103-S
Materiale til manchete til voksne	til højre arm 2 ark	AX-133025104-S
Luftslangeadapter	-	TM-CT200-110A

Dataanalyse

Navn	Beskrivelse	Bestillingskode
USB-kabel	-	AX-KOUSB4C


Andet

Navn	Beskrivelse	Bestillingskode
Aktivitetsoptagelsesblad	10 ark	AX-PP181-S
Bæreholder	-	AX-133025995
Bælte	-	AX-00U44189
Klemmer	5 stk.	AX-110B-20-S

11. Bilag


11.1. Princippet for måling af blodtryk

Målingsprocedure: Svøb manchetten omkring overarmen. Oppump manchetten til et tryk, der overstiger det systoliske blodtryk. Udled derefter luften fra manchetten gradvist. Når der registreres tryk i manchetten i fasen med luftudledning, forekommer bølgeformen i synkronisering med hjerterytmet. Pulsbølgeformen stiger pludseligt tæt på det systoliske blodtryk. Den stiger yderligere ved udledning, indtil den når den højeste svingningshøjde, hvorefter den falder gradvist. Ændringerne i puls bølgeformen er illustreret på næste side. I oscillometrisk blodtryksmåling specificeres det systoliske blodtryk som det punkt, hvor svingningshøjden stiger pludseligt, efter at pulsen i blodtryk målt med manchet registreres, mens middel blodtryk specificeres som det punkt, hvor svingningshøjden når sit højeste, og det diastoliske blodtryk specificeres som det punkt, hvor svingningshøjden falder gradvist. Faktisk registrerer tryksensoren de hårfine ændringer i blodtryk målt med manchet med tiden, gemmer puls bølgeformen i hukommelsen samt evaluerer det systoliske og diastoliske blodtryk iht. den oscillometriske målingsalgoritme. Detaljer i algoritmen svinger med blodtryksmonitoren. Blodtryksværdier for voksne og spædbørn måles vha. den oscillometriske metode og sammenlignes med dem, der måles vha. den auskultatoriske metode. Diastolisk blodtryk defineres som slutpunktet for fase 4 i den auskultatoriske metode. Manchettrykkets puls bølgeform afhænger af manchetmaterialets karakteregenskaber. Ved at bruge den specificerede manchet og målingsalgoritmen opretholdes målingsnøjagtigheden derfor. Luftslangelængden er mindre end 3,5 m på grund af dæmpningsegenskaberne, som skyldes puls bølgespredning.



Fejlfaktorer for blodtryksmåling

Pulsgrafen kan være en objektiv indikator for målenøjagtighedens pålidelighed. Hvis der forekommer støj på grund af uregelmæssig hjerterytme eller fysiske bevægelser, ændres grafens amplitude. Kontroller igen, eller brug andre metoder, når pulsgrafen ikke er et jævnt omrids.



Pulsgraf

Manchettens placering i samme højde som hjertet

Svøb manchetten rundt om armen på samme niveau som hjertet. Hvis manchettens placering er forkert, forekommer der en målingsfejl. Hvis manchetten for eksempel er 10 cm lavere end hjerteniveauet, bliver blodtrykket målt 7 mmHg højere.

Korrekt manchetstørrelse

Brug en manchet med en passende størrelse. Hvis den er for lille eller for stor, opstår der en målingsfejl. Målinger med en manchet, der er for lille, har en tendens til at blive evalueret som højt blodtryk, uanset det korrekte blodtryk og normale arterier. Målinger med en manchet, der er for stor, har en tendens til at blive evalueret som lavt blodtryk, især hos dem, der lider af alvorlig aterosklerose, eller som har unormale arterieklapper. Den forkerte manchetstørrelse er en årsag til forskelle mellem den direkte metode og den oscillometriske målemetode. Manchetten har armomkredsens område vist på mærkatet. Vælg og fastgør den korrekte manchetstørrelse til hver patient. Nøjagtigheden ved blodtryksmålingen garanteres med tryksensorens tryknøjagtighed, udledningsegenskaberne og målingsalgoritmen, så længe der anvendes den korrekte manchet og luftslange. Efterse periodisk tryksensorens tryknøjagtighed og udledningsegenskaberne.

11.2. EMD-oplysninger

De krav, der gælder for medicinske elektroniske instrumenter, er beskrevet nedenfor:

Ydeevne i henhold til EMD-retningslinjerne

Brugen af optageren kræver særlige forholdsregler vedrørende EMD (elektromagnetiske forstyrrelser). Brug optageren i overensstemmelse med de advarsler vedrørende EMD, som er beskrevet i denne manual. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (f.eks. telefoner) kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr.

Tilbehør, der er i overensstemmelse med EMD-standarderne

Tilbehør og ekstraudstyr til denne optager er i overensstemmelse med kravene i IEC60601-1-2:2014. Hvis der ikke bruges autoriseret tilbehør, kan det medføre øget emission og sænke støjimmunitet.

Advarsel



Brug tilbehør, der er godkendt af firmaet A&D.
Uautoriseret tilbehør kan blive påvirket af elektromagnetisk emission og have reduceret immunitet over for forstyrrelser.

GRÆNSER FOR EMISSIONER

Fænomen	Overensstemmelse
Udstrålet RF-emission CISPR 11	Gruppe 1, Klasse B

IMMUNITETSTESTNIVEAUER: Kabinetport

Fænomen	Immunitet test-niveauer
Elektrostatisk udladning IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft
Feltbårne RF EM-felter IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM ved 1 kHz
Nærhedsfelter fra trådløst RF-kommunikationsudstyr IEC 61000-4-3	Se tabellen (Testspecifikationer for KABINET PORT IMMUNITET for trådløst RF-kommunikationsudstyr)
Normeret strømfrekvens magnetfelter IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz / 60 Hz

IMMUNITETSTESTNIVEAUER: PATIENT KOBLING Port

Fænomen	Immunitet test-niveauer
Elektrostatisk udladning IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft

IMMUNITETSTESTNIVEAUER: Port til signalindgang/-udgang

Fænomen	Immunitet test-niveauer
Elektrostatisk udladning IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft
Hurtige elektriske transienter / udbrud IEC 61000-4-4	± 1 kV 100 kHz repetitionsfrekvens
Ledede forstyrrelser af RF-felter IEC 61000-4-8	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V i ISM-bånd og amatør-radiobånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz 80 % AM ved 1 kHz

Testspecifikationer for KABINET PORT IMMUNITET for trådløst RF-kommunikationsudstyr

Testfrekvens (MHz)	Bånd (MHz)	Service	Modulation	Maksimum strøm (W)	Afstand (m)	Immunitet testniveau (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Pulsmodulation 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 - 470	GMRS 460 FRS 460	FM ±5 kHz deviation 1 kHz sinus	2	0,3	28
710	704 - 787	LTE-bånd 13,17	Pulsmodulation 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800 - 960	GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE-bånd 5	Pulsmodulation 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						
1.720	1.700 - 1.990	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE-bånd 1,3,4,25 UMTS	Pulsmodulation 217 Hz	2	0,3	28
1.845						
1.970						
2.450	2.400 - 2.570	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE-bånd 7	Pulsmodulation 217 Hz	2	0,3	28
5.240	5.100 - 5.800	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulation 217 Hz	0,2	0,3	9
5.500						
5.785						

**A&D Company, Limited**

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

<http://www.aand.jp>

EC REP Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

<http://www.andmedical.co.uk/>

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

<http://www.andonline.com/medical/>

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

<http://www.andmedical.com.au/>

ООО A&D RUS

121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Вереysкая, дом 17
(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17)
тел.: [7] (495) 937-33-44 факс: [7] (495) 937-55-66

ООО "ЭЙ энд ДИ РУС"

<http://www.and-rus.ru/>

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd

爱安德技研贸易(上海)有限公司

中国上海市浦东新区浦东南路 855 号世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120
(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120)
电话: [86] (21) 3393-2340 传真: [86] (21) 3393-2347

<http://www.aandtech.cn/>

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED

509, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon - 122 016, Haryana, India
फोन : [91] (124) 4715555 फेक्स : [91] (124) 4715599

<http://www.aandindia.in/>

CE 0123