

TM-2441

**Recorder voor ambulante
bloeddrukmeter**

HANDLEIDING

Ambulante bloeddrukmeter

© 2017 A&D Company, Limited. Alle rechten voorbehouden.

- Niets van deze publicatie mag op enigerlei wijze met ongeacht welke middelen worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd of vertaald zonder dat A&D Company, Limited hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
- De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het instrument in deze handleiding kunnen zonder aankondiging ter verbetering gewijzigd worden.
- Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*[®] zijn geregistreerde merken van *Bluetooth* SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door A&D vindt plaats onder licentie.
- Andere merken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Conformiteit

Conformiteit met Europese richtlijn

Het apparaat voldoet aan de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEC.

Dit wordt bevestigd met de CE-markering, vergezeld van het referentienummer van de aangewezen autoriteit.

Het apparaat voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Het apparaat voldoet aan de richtlijn betreffende radioapparatuur 2014/53/EU.

Hierbij verklaart A&D Company, Limited dat het apparaat voldoet aan de richtlijn betreffende radioapparatuur 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring is beschikbaar op de volgende website: https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Naleving van FCC-regelgeving

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik van het apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie waardoor het apparaat mogelijk niet goed meer werkt.

(FCC = Federal Communications Commission in de VS)

FCC-WAARSCHUWING

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor conformiteit, kunnen de autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, teniet doen. Deze zender mag zich niet op dezelfde locatie bevinden als andere antennes of zenders en mag hier niet samen mee worden gebruikt. Deze apparatuur voldoet aan de stralingsblootstellinggrenzen die door de FCC zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-richtlijnen inzake RF-blootstelling. Deze apparatuur straalt zeer lage RF-energieniveaus uit die volgens de FCC als conform worden beschouwd zonder de specifieke absorptieratio (SAR) te testen.

Conformiteit met IC-regels

Dit apparaat voldoet aan de vergunningsvrije RSS-norm(en) van Industry Canada. Het gebruik van het apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die mogelijk ongewenste werking van het apparaat veroorzaakt.

Dit apparaat voldoet aan de stralingsblootstellingsgrenzen die door IC zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan RSS-102 van de IC-richtlijnen inzake RF-blootstelling. Deze apparatuur straalt zeer lage RF-energieniveaus uit die als conform worden beschouwd zonder de specifieke absorptieratio (SAR) te testen.

Conformiteit met het Australische EMD-raamwerk

Het apparaat voldoet aan de volgende vereisten:

EMD Emission standard for industrial, Scientific & Medical equipment AS/ NZS 2064:1997, EMD Generic Immunity standard AS/NZS 4252.1:1994. Het bovenstaande blijkt uit het C-Tick-label.

***Bluetooth*[®]-transmissie**




Dit apparaat is uitgerust met een draadloze *Bluetooth*-functie en kan verbinding maken met medische apparaten die met draadloze *Bluetooth*-technologie zijn uitgerust.

Toepassingen en apparaten die compatibel zijn met *Bluetooth* 4.1. Elk apparaat heeft een toepassing nodig om de gegevens te ontvangen.







Waarschuwingdefinities

Dit product en de bijbehorende handleiding bevatten waarschuwingstekens en -symbolen om ongelukken als gevolg van verkeerd gebruik te voorkomen. Deze waarschuwingstekens en -symbolen hebben de volgende betekenissen.

Waarschuwingdefinities

 Gevaar	Een onmiddellijk Gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, leidt tot de dood of ernstig letsel.
 Waarschuwing	Een mogelijk Gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
 Let op	Een mogelijk Gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel. Dit symbool kan ook gebruikt worden te waarschuwen voor onveilig gebruik.

Voorbeelden van symbolen

	Het symbool  betekent "voorzichtig". Met behulp van tekst of een afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegeven waarmee u voorzichtig moet zijn. Het voorbeeld geeft aan dat u moet uitkijken voor elektrische schokken.
	Het symbool  betekent "Niet doen". Met behulp van tekst of een afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegeven welke actie verboden is. Het voorbeeld betekent "Niet demonteren".
	Het symbool  geeft een verplichte actie aan. Met behulp van tekst of een afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegeven welke actie verplicht is. Het voorbeeld geeft een algemene verplichte actie aan.

Overig



Opmerking	Geeft de gebruiker informatie die nuttig kan zijn bij het bedienen van het apparaat.
------------------	--



In de pagina's van deze handleiding vindt u voorzorgsmaatregelen voor elk gebruik. Lees de handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Vorzorgsmaatregelen

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de TM-2441 (de recorder voor de ambulante bloeddrukmeter) gaat gebruiken, zodat u de meter veilig en op de juiste manier gebruikt. Hieronder vindt u algemene instructies voor de veiligheid van patiënten en gebruikers plus instructies voor een veilig gebruik van de meter. In de pagina's van deze handleiding vindt u voorzorgsmaatregelen voor elk gebruik. Lees de handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken.

1. Voorzorgsmaatregelen bij het dragen en bewaren van de recorder.

 Gevaar	
	<p>Gebruik de recorder niet in de buurt van brandbare anesthetica, brandbare gassen, hogedrukzuurstofkamers en zuurstoftenten. Het gebruik van de recorder in dergelijke gebieden zou een explosie kunnen veroorzaken.</p> <p>Gebruik de recorder niet in combinatie met een MRI-systeem.</p>

 Let op	
	<p>Houd rekening met de volgende omgevingsomstandigheden wanneer u de recorder gebruikt en bewaart om de functies van het apparaat te behouden. De prestaties van de recorder kunnen worden beïnvloed door een te hoge temperatuur, luchtvochtigheid en hoogte.</p> <ul style="list-style-type: none">□ Vermijd plekken waar de recorder nat kan worden als gevolg van spetters.□ Vermijd plekken met hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad, direct zonlicht en plekken waar stof, zout en zwavel in de lucht zitten.□ Vermijd plekken waar de recorder kan kantelen of blootgesteld wordt aan trillingen of schokken (ook tijdens vervoer).□ Vermijd plekken waar chemicaliën worden opgeslagen of gassen aanwezig zijn.

Let op



- Gebruiksomstandigheden:
Temperatuur: +10 °C tot +40 °C,
Luchtvochtigheid: 30%RV tot 85%RV (geen condensatie).
- Omstandigheden tijdens vervoer en opslag:
Temperatuur: +20 °C tot +60 °C,
Luchtvochtigheid: 10%RV tot 95%RV (geen condensatie).

2. Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de recorder.

Let op



- Controleer of de recorder veilig en correct werkt.
- Wanneer de recorder in combinatie met andere apparaten wordt gebruikt, kan dit leiden tot een onjuiste diagnose of veiligheidsproblemen. Controleer of de apparaten veilig kunnen worden verbonden.
- Controleer of er wederzijdse interferentie is met andere medische apparaten. Controleer of de recorder correct kan worden gebruikt.
- Accessoires, opties en verbruiksartikelen worden gespecificeerd door A&D.
- Lees de handleidingen van de extra artikelen goed door. Eventuele waarschuwingen worden niet beschreven in deze handleiding.
- Controleer de recorder vóór gebruik, zodat u deze juist en veilig kunt gebruiken.
- Zorg ervoor dat de recorder minstens één uur rust in normale gebruiksomstandigheden voordat u deze aan zet.



- Sluit alleen **gespecialiseerde randapparaten** aan op de USB-connector.
Sluit geen andere apparaten aan.
- Sluit uitsluitend door A&D geautoriseerde manchetten aan op de luchtaansluiting.

Vorbereiding van de recorder

- Verwijder de laatste gegevens die in de recorder zijn opgeslagen voordat deze door de volgende patiënt wordt gebruikt.
- Vervang zo nodig de batterijen voordat de recorder door de volgende patiënt wordt gebruikt.

Apparaat

- Gebruik de recorder alleen voor diagnoses en tegenmaatregelen.
- Controleer of de luchtslang en manchet correct zijn bevestigd. (Bijvoorbeeld: knikken of spanning in de luchtslang, de positie en richting van de manchet)

Instructies voor de patiënt die het apparaat draagt

- Geef de patiënt instructies over het uitzetten ("OFF") van de **AUTO**-schakelaar om de recorder te stoppen indien de patiënt alleen is en zich problemen voordoet.
- Vertel de patiënt dat hij of zij de recorder snel moet verwijderen als het pijn doet of als er problemen optreden.
- Wees voorzichtig als u de recorder bij baby's en kleine kinderen gebruikt. De luchtslang kan een Gevaar voor verstikking opleveren.



3. Voorzorgsmaatregelen voor batterijen die worden gebruikt bij een bloeddrukmeting.

⚠ Let op




- Plaats de batterijen zoals aangegeven door de polariteitsmarkeringen "+" en "-" die aan de binnenkant van de batterijklep te zien zijn. (Houd de polariteit in de gaten)
- Vervang alle lege batterijen tegelijkertijd door nieuwe.
- Verwijder de batterijen als u de recorder langere tijd niet gebruikt. De batterij kan lekken en een defect veroorzaken.
- Gebruik twee alkalinebatterijen (maat AA) of gespecificeerde oplaadbare batterijen (maat AA, Ni-MH).
- Houd de veeraansluiting "-" ingedrukt met de batterij. Schuif en plaats de "+"-pool van de batterij in de "+"-aansluiting in het batterijvak. Als de batterij wordt geïnstalleerd vanaf de "+"-aansluiting, kan de batterijklep beschadigd raken.

Let op



-  Zorg ervoor dat u de batterij en de patiënt niet tegelijkertijd aanraakt. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
-  Plaats nooit een mix van oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen batterijen van verschillende typen of verschillende fabrikanten. Als u dit doet, kan dit leiden tot lekkage, oververhitting en explosiegevaar. De recorder kan defect raken.

4. Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik.



Gevaar

-  Gebruik de recorder niet wanneer u auto's of andere voertuigen bestuurt.
Voorbeeld: De aanwezigheid van de recorder kan ervoor zorgen dat het lichaam of de armen minder goed kunnen bewegen tijdens het bedienen van een voertuig. etc.

Waarschuwing

-  Dit medische apparaat mag alleen worden bediend door een arts of een door een wettelijk bevoegde persoon. Leg de patiënt uit hoe hij of zij de recorder op de juiste manier gebruikt en controleer of hij of zij de meting kan stoppen als er problemen optreden.
-  Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van de recorder (minder dan 30 cm).
Dit kan een storing veroorzaken.

Let op

-  Stop het gebruik van de recorder en zet de AUTO-schakelaar op "OFF", als de patiënt pijn in de arm voelt of als de meting incorrect is.
-  Gebruik de recorder nooit in een krachtig magnetisch of elektrisch veld.
- Gebruik de recorder niet als de patiënt op een hart-longmachine is aangesloten.

Opmerking

Instructies voor de patiënt

Als de temperatuur laag is, wordt het batterijvermogen lager en wordt het aantal metingen verminderd.

5. Voorzorgsmaatregelen na het gebruik van de recorder.

Let op

Verwerking van meetgegevens

- Zorg dat u meetgegevens direct verwerkt met behulp van een **gespecialiseerd randapparaat**.

De recorder

- Orden de accessoires en sla deze op nadat ze zijn gereinigd.
- Reinig de recorder voor de volgende meting.
- Zet de **AUTO**-schakelaar op "**OFF**". Als u de **AUTO**-schakelaar op "**ON**" laat staan, wordt de drukregeling voor automatische meting gestart op de starttijd van de volgende meting en kunnen de manchet of andere onderdelen defect raken door het oppompen.
- Verwijder de batterijen als u de recorder langere tijd niet gebruikt. De batterijen kunnen lekken en de recorder kan defect raken.
- Sta niet toe dat kinderen de recorder zonder toezicht gebruiken. Plaats de recorder niet binnen het bereik van kleine kinderen. Als u dit doet, kan dit leiden tot ongevallen of schade.



Houd de aansluiting zelf vast wanneer u de kabel aansluit en verwijdert. Trek niet aan de kabel.

Opmerking



Voorzorgsmaatregelen na het gebruik van de recorder (TM-2441)

- Zorg dat u meetgegevens direct verwerkt met behulp van een **gespecialiseerd randapparaat** nadat de meting is voltooid.

Oplaadbare lithium-reservebatterij

- De recorder is voorzien van een reserve-lithiumbatterij. Deze batterij levert stroom aan de ingebouwde klok wanneer de AA-batterijen voor de bloeddrukmeting worden vervangen. De lithiumbatterij wordt opgeladen via de AA-batterijen.

De levensduur van de reservebatterij verlengen

- Bij het eerste gebruik na aankoop of nadat de recorder een maand of langer niet is gebruikt, dient u de batterijen te vervangen en de reservebatterij op te laden. Het is voldoende als de reservebatterij 48 uur of langer wordt opgeladen.
(De reservebatterij wordt altijd opgeladen via de AA-batterijen.)
- Vervang de AA-batterijen door twee nieuwe wanneer de batterij-indicator het volgende aangeeft: .
- Wanneer de batterij-indicator  aangeeft, kunnen bloeddrukmetingen en gegevensoverdracht niet worden uitgevoerd. Vervang de AA-batterijen door twee nieuwe exemplaren.
- Als de recorder een maand of langer niet wordt gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen om te voorkomen dat batterijvloeistof in de recorder lekt.

6. Wat te doen wanneer een fout is opgetreden in het apparaat

Waarschuwing



- Stop het gebruik van het apparaat en verwijder de AA-batterijen. Als kortsluiting is opgetreden in de batterijaansluitingen, kunnen de batterijen heet zijn.
- Indien zich een storing voordoet, kan de recorder heet worden tijdens het meten; ga er in dat geval voorzichtig mee om.
- Bevestig het label "**Defect**" of "**Niet gebruiken**" op de recorder. Neem contact op met uw leverancier.
- Stop de recorder direct als de meettijd langer duurt dan 180 seconden en de luchtdruk hoger wordt dan 299 mmHg.

7. Voorzorgsmaatregelen tijdens onderhoud

Waarschuwing



- Controleer of de recorder juist en veilig werkt, als deze een lange periode niet is gebruikt.
- Voer een inspectie en onderhoud uit vóór het gebruik om te zorgen dat de metingen correct en veilig blijven. De gebruiker (ziekenhuis, kliniek, enz.) is verantwoordelijk voor het beheer van de medische apparatuur. Als de inspectie en het onderhoud niet correct worden uitgevoerd, kan zich een ongeval voordoen.

Let op



- Gebruik een droge, pluisvrije doek om de recorder te reinigen. Gebruik geen vluchtige stoffen zoals een oplosmiddel of benzine. Gebruik geen natte doek.



- Haal de recorder (elektronisch medisch apparaat) niet uit elkaar en pas hem niet aan. Dit kan schade veroorzaken.

8. Voorzorgsmaatregelen en tegenmaatregelen bij defecten als gevolg van een sterk elektromagnetische veld

Let op



- De recorder voldoet aan EMD-norm IEC60601-1-2: 2014. Om elektromagnetische storingen te voorkomen, mag u echter geen mobiele telefoons in de buurt van de meter gebruiken.
- Als de recorder zich in de buurt van sterke elektromagnetische velden bevindt, kan ruis de golfvormen beïnvloeden en kunnen er storingen optreden. Als er tijdens het gebruik onverwachte storingen optreden, dient u te controleren of er sprake is van elektromagnetische interferentie en dient u de passende maatregelen te nemen.
- Gebruik geen *Bluetooth*-verbinding binnen het bereik van een draadloos LAN-apparaat of andere draadloze apparaten, in de buurt van apparaten die radiogolven uitzenden (zoals magnetrons) of op andere locaties waar de signaalsterkte zwak is. Als u dit doet, kan dit leiden tot regelmatig uitvallen van de verbinding, zeer trage communicatiesnelheden en fouten.

Let op



- De volgende voorbeelden zijn algemene oorzaken van storingen en de bijbehorende tegenmaatregelen.
- Gebruik van mobiele telefoons
Radiogolven kunnen voor onverwachte storingen zorgen.
 - Apparaten voor draadloze communicatie, thuisnetwerkapparaten als draadloze telefoons en gelijksoortige typen communicatieapparatuur kunnen invloed hebben op de recorder. Deze moeten daarom op een afstand van minimaal 30 cm van de recorder worden gehouden.

Let op



- Als er sprake is van statische elektriciteit in de gebruiksomgeving (ontladingen van apparaten of de omringende omgeving)
 - Zorg dat de gebruiker en de patiënt niet statisch zijn voordat u de recorder gebruikt.
 - Bevochtig de ruimte.
- Gebruik in de buurt van een IEEE802.11g/b/n draadloos LAN-apparaat kan wederzijdse interferentie veroorzaken, wat kan leiden tot lagere communicatiesnelheden of verbroken verbindingen. In dit geval schakelt u de voeding uit van het apparaat dat niet wordt gebruikt, of gebruikt u de meter op een andere locatie.

9. Bescherming van het milieu

Let op



Voordat u de recorder weggooit, moet u de lithiumbatterij uit het apparaat halen.

Vorzorgsmaatregelen voor veiligheid

In deze paragraaf worden voorzorgsmaatregelen beschreven voor metingen en de sensor. Stel de patiënt op de hoogte van de volgende informatie en leg deze zo nodig uit. Instrueer de patiënt in het juiste gebruik van het apparaat.

Bloeddrukmeting

Waarschuwing



Zorg ervoor dat de slang niet teveel wordt gebogen en dat er een goede luchtdoorstroom is. Als een geknikte luchtslang wordt gebruikt, kan er luchtdruk in de manchet blijven, wat de bloedcirculatie in de arm kan stoppen.



Voer geen bloeddrukmeting uit op een arm indien de patiënt een van de volgende condities heeft. Dit kan een ongeval of verergering van het letsel veroorzaken.



- 1) Er is sprake van armlletsel of ziekte op een arm.
- 2) De arm wordt gebruikt voor een infuus of bloedtransfusie.
- 3) Er is een shunt in de arm aangebracht voor kunstmatige dialyse.
- 4) De patiënt is al gedurende lange tijd bedlegerig (Waarbij een mogelijkheid van trombus aanwezig is).

Let op



- Bevestig de conditie van de patiënt als er meetproblemen zijn. De toestand van de patiënt kan dusdanig verergeren dat meting onmogelijk wordt; een andere mogelijkheid is dat de luchtslang geknikt is, waardoor de luchtdoorstroom stopt.
- Het te vaak meten van de bloeddruk kan lichamelijk letsel veroorzaken doordat de bloedcirculatie wordt verstoord. Controleer dat de werking van het apparaat niet resulteert in langdurige verstoring van de bloedcirculatie wanneer u het apparaat herhaaldelijk gebruikt.
- Bloeddrukmeting is mogelijk niet accuraat indien de patiënt voortdurend last heeft van hartritmestormis of te veel beweegt.

Let op

	<ul style="list-style-type: none">□ Draag de manchet op dezelfde hoogte als het hart. (Als een andere hoogte wordt gebruikt, resulteert dit in een fout in de meetwaarde.)□ De recorder reageert op artefact en externe impact. Als er twijfel bestaat over de meetwaarde, meet u de bloeddruk via auscultatie of palpatie.□ Er kan een meetfout optreden als de manchet ongeschikt is voor de omvang van de arm van de patiënt.
	<ul style="list-style-type: none">□ Blaas de manchet niet op voordat deze rond de arm van de patiënt is gewikkeld. De manchet kan hierdoor beschadigd raken of ontploffen.

Opmerking

- Bloeddrukmetingen kunnen onderhuidse bloedingen veroorzaken. Deze onderhuidse bloedingen zijn echter tijdelijk en verdwijnen vanzelf.
- Als de patiënt een hart-longmachine gebruikt, kan de bloeddruk niet worden gemeten omdat er geen hartslag is.
- De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt dikke kleding draagt.
- De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de kleding is opgerold en druk uitoefent op de arm.
- De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als er onvoldoende perifere doorbloeding is, als de bloeddruk uitzonderlijk laag is of als de patiënt onderkoeld is (bloedcirculatie is niet voldoende).
- De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt regelmatig hartritmestoomissen heeft.
- De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de maat van de manchet onjuist is.

Opmerking

- De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de manchet niet op dezelfde hoogte als het hart is geplaatst.
- De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt beweegt of praat tijdens de meting.
- Er zijn geen klinische studies uitgevoerd bij pasgeboren kinderen en zwangere vrouwen.
- Raadpleeg een arts vóór gebruik als u een borstampuatie hebt gehad.

Manchet

Waarschuwing



- Gooi manchetten die zijn verontreinigd met bloed weg, zodat besmettelijke ziekten niet kunnen worden verspreid.
- Bewaar de recorder niet gedurende een langere tijd met een opgevouwen manchet of een strak opgerolde luchtslang. Als u dit doet, kan de levensduur van de onderdelen korter worden.

Hartslagmeting

Waarschuwing




Gebruik de weergegeven hartslag niet voor een diagnose van een onregelmatige hartslag.

Opmerking

De recorder meet de hartslag tijdens het meten van de bloeddruk.




Bloeddrukrecorder




Manchet voor volwassenen voor linkerarm
Grote manchet voor linkerarm

Houder





Riem

Klem




Manchetvoes voor volwassenen
Grote manchetvoes




Vel voor activiteirapport (10 vellen)


ABPM Data Manager CD



USB-kabel



Deze handleiding



Inhoud

Conformiteit.....	i
Conformiteit met Europese richtlijn.....	i
Naleving van FCC-regelgeving.....	i
Conformiteit met IC-regels.....	ii
Conformiteit met het Australische EMD-raamwerk.....	ii
Bluetooth®-transmissie.....	ii
Waarschuwingsdefinities.....	iii
Vorzorgsmaatregelen.....	iv
Vorzorgsmaatregelen voor veiligheid.....	xiii
Bloeddrukmeting.....	xiii
Manchet.....	xv
Hartslagmeting.....	xv
Paklijst.....	xvi
1. Inleiding.....	5
2. Functies.....	5
3. Afkortingen en symbolen.....	8
4. Specificaties.....	13
4.1. Recorder.....	13
4.2. Afmetingen.....	16
5. Namen onderdelen.....	17
5.1. Recorder.....	17
5.2. Display.....	18
5.2.1. LCD-paneel (Liquid Crystal Display).....	18
5.2.2. OLED-display (Organische licht-emitterende diodes).....	19

5.3.	Belangrijkste bedieningsfuncties schakelaars en knoppen	20
5.3.1.	Bedieningsfuncties A-BPM.....	20
5.3.2.	Bedieningsfuncties S-BPM.....	23
5.3.3.	Overige bewerkingen	25
6.	Funcities bloeddrukmeting	27
6.1.	Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)	27
6.1.1.	A-BPM-wachtmodus	29
6.1.2.	Slaapfunctie en intervaltijd	29
6.1.3.	Meting stoppen	30
6.1.4.	Omgevingsgegevens opslaan	30
6.2.	Zelfbloeddrukmeting (S-BPM).....	31
6.2.1.	S-BPM-programma's.....	32
6.2.2.	S-BPM-Wachtmodus.....	36
6.2.3.	Meting stoppen en onderbreken.....	37
6.3.	Meetresultaten	38
6.3.1.	Meetresultaten weergeven.....	38
6.3.2.	Meetresultaten opslaan.....	38
6.3.3.	Meetresultaten uitvoeren.....	39
6.3.4.	ID-Nummers.....	39
7.	De recorder voorbereiden.....	40
7.1.	De batterijen plaatsen (batterijen vervangen).	40
7.1.1.	Batterijen vervangen	42
7.2.	De houder voorbereiden	42
7.3.	Inspectie voor gebruik.....	43
7.3.1.	Checklists voor de plaatsing van de batterij	43
7.3.2.	Checklists na de plaatsing van de batterij	44

8.	Bediening	45
8.1.	Stroomschema bedieningsfuncties	45
8.2.	Oorspronkelijke instellingen	47
8.2.1.	Fabrieksinstellingen	47
8.2.2.	De klok en de bewakingsfunctie voor metingen	48
8.2.3.	Beginwaarde voor drukregeling voor S-BPM.....	50
8.3.	Vooringestelde A-BPM-programma's	50
8.3.1.	Functies en parameters A-BPM	52
8.3.2.	Voorbeelden A-BPM-programma's.....	55
8.3.3.	Starttijd en werkingstijd	57
8.4.	S-BPM-programma's	58
8.4.1.	Functies en parameters S-BPM	59
8.4.2.	Voorbeelden van S-BPM-weergave	60
8.5.	Meetgegevens verwijderen	63
8.6.	Het product bevestigen aan de patiënt.....	64
8.6.1.	Informatie voor patiënten	64
8.6.2.	Manchetoes	66
8.6.3.	De manchet, houder en recorder bevestigen	67
8.7.	Bedieningsfuncties bloeddrukmeting	70
8.7.1.	Bedieningsfuncties A-BPM.....	70
8.7.2.	Bedieningsfuncties S-BPM.....	72
8.7.3.	Handmatige meting.....	74
8.7.4.	Metingen stoppen en onderbreken.....	75
8.8.	De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat	77
8.8.1.	Aansluiten via een USB-kabel.....	77
8.8.2.	<i>Bluetooth</i> [®] -communicatie gebruiken	79
8.8.3.	<i>Bluetooth</i> [®] -communicatie onderbreken (vliegtuigmodus)	80

9.	Onderhoud	81
9.1.	Product bewaren, inspectie en veiligheidsbeheer	81
9.2.	Het product reinigen	82
9.3.	Periodieke inspectie.....	84
9.3.1.	Inspectie batterij voor installatie	84
9.3.2.	Inspectie na de plaatsing van de batterij	85
9.4.	Wegwerpen.....	86
9.5.	Probleemoplossing	87
9.6.	Foutcodes.....	88
10.	Optionele artikelen (te bestellen)	91
11.	Bijlage	93
11.1.	Principe van bloeddrukmeting.....	93
11.2.	EMD-informatie.....	96

1. Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop!

De ambulante bloeddrukrecorder TM-2441 maakt het mogelijke op vooraf ingestelde tijden (bijvoorbeeld 24-uurs continu) accurate automatische metingen van de bloeddruk van patiënten uit te voeren. In deze handleiding vindt u een verklaring van de instellingen, het gebruik, de modussen en programma's voor bloeddrukmeting alsmede de communicatie met een **gespecialiseerd randapparaat**, onderhoud, specificaties en waarschuwingen. Lees deze handleiding voor een juiste gebruikswijze en bewaar de handleiding op een toegankelijke plaats.

2. Functies

Overzicht

De recorder is een ambulante bloeddrukmonitor die niet-invasief bloeddrukwaarden en hartslag van de patiënt kan meten onder begeleiding van een arts. Het doel van het apparaat is het meten en opslaan van de bloeddruk in de loop van een dag van het normale leven. De recorder is ontworpen voor draagbaarheid, gegevensbeheerfunctie en eenvoud van gebruik.

Doelgroep bloeddrukmeting

Deze recorder is ontworpen voor volwassenen (ouder dan 12 jaar).

Gebruiksdoel

De recorder is uitgerust met twee modussen voor bloeddrukmeting. Bloeddrukwaarden kunnen worden gebruikt voor overleg met artsen en controle van de eigen gezondheid.

Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)

In deze modus kunt u zes paar willekeurige starttijden en intervallen specificeren voor elke 24 uur en kunt u automatisch bloeddruk meten en vastleggen.

Zelfbloeddrukmeting (S-BPM)

Bij het gebruik van deze modus wordt ervan uitgegaan dat een patiënt zelf de eigen bloeddruk meet thuis of in het ziekenhuis. In deze modus kunt u vijf typen programma's gebruiken, al naar gelang het gebruik.

Draagbaarheid

De recorder weegt ongeveer 135 gram (zonder batterijen).

Hij is zo groot als een handpalm en is uitgerust met een micropomp.

U kunt twee AA-alkalinebatterijen gebruiken. (formaat LR6 of AA)

U kunt twee oplaadbare batterijen gebruiken (formaat AA, Ni-MH-batterij).

Bruikbaarheid

De instellingen van de recorder en het bloeddrukmetingsprogramma kunnen eenvoudig worden geconfigureerd via ABPM Data Manager, een programma dat op de computer wordt geïnstalleerd (**gespecialiseerd randapparaat**).

Uitgebreide analyseprestatie

De meetintervaltijd kan worden ingesteld voor de automatische bloeddrukmeting.

De bloeddruk kan te allen tijde onmiddellijk worden gemeten via handmatige meting.

S-BPM is voorzien van vijf programma's voor diverse omstandigheden.

De analyse kan effectief worden uitgevoerd via ABPM Data Manager, een programma dat op de computer wordt geïnstalleerd (**gespecialiseerd randapparaat**).

Kortere meettijd














De leeglooptijd wordt gecontroleerd om de meettijd te minimaliseren.








De drukwaarde wordt gecontroleerd om de meettijd te minimaliseren.



Eenvoudig gemak

Een **gespecialiseerd randapparaat** kan gegevens ontvangen via een USB-kabel. Ontvangen gegevens kunnen makkelijk worden geanalyseerd en afgedrukt.

3. Afkortingen en symbolen

Symbolen	Betekenis
SYS	Systolische bloeddruk
DIA	Diastolische bloeddruk
PUL	Hartslag
PP	Polsdruk PP = SYS - DIA
kPa mmHg	Eenheid van bloeddruk
/min	Eenheid van hartslag/minuut
	Symbool dat de hartslag tijdens het meten aangeeft.
	Bluetooth wordt gebruikt.
	Weergave: A-BPM wordt uitgevoerd. Knipperend: Intervaltijd van "1 bereik" wordt uitgevoerd.
"  "	De IHB/AFib-indicator.
	Gedempt
	Geheugen is vol, verwijder gegevens om de meting te starten.
	Batterij-indicator Als het niveau 1  wordt weergegeven, zijn bloeddrukmetingen en gegevensoverdracht niet mogelijk. Vervang de batterijen door 2 nieuwe LR6 (AA-formaat)-batterijen.
	Slaap-symbool A-BPM
	Het symbool wordt weergegeven tijdens de configuratie.
---	Buiten bereik of onmogelijke meetwaarde.
E _{xx}	Foutcodes. xx = 00 t/m 99
	Startsymbool S-BPM
	Stopsymbool S-BPM
LCD	Liquid crystal display
OLED	Organische licht-emitterende diode
	Waarschuwingssymbool

Symbolen	Betekenis
	Mate van bescherming tegen elektrische schokken: Apparatuurtype BF.
	Fabrikant van de CE-markering. Productiedatum.
SMALL	Symbool voor kleine manchet Armomtrek 15 t/m 22 cm 5,9"-8,7"
ADULT	Symbool voor manchet voor volwassenen Armomtrek 20 t/m 31 cm 7,8"-12,2"
LARGE	Symbool voor grote manchet Armomtrek 28 t/m 38 cm 11,0"-15,0"
EXTLARGE	Symbool voor extragrote manchet Armomtrek 36 t/m 50 cm 14,2"-19,7"
Large cuff 28-38cm 11"-15"	Symbool dat op de verpakking staat. Grote manchet behoort bij de accessoires.
Adult cuff 20-31cm 7.8"-12.2"	Symbool dat op de verpakking staat. De manchet voor volwassenen behoort bij de accessoires.
	Zie de handleiding of het instructieboekje.
	Symbool voor "Droog houden" en "Uit de regen houden".
SN	Serienummer
	Symbool dat te zien is in het batterijvak. Geeft de richting (polariteit) aan voor het installeren van de batterij.
x2 1.5V LR6 1.2V HR6 not included	Symbool dat op de verpakking staat. Batterijen zijn niet bij de accessoires inbegrepen
EMD	Electromagnetic Disturbance, ofwel elektromagnetische storing
	Symbool voor "voorzichtig mee omgaan".
	Het symbool van de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Symbolen	Betekenis
BPM	Bloeddrukmeting
A-BPM	Automatische bloeddrukmeting
S-BPM	Zelfbloeddrukmeting
Sleep, Cycle, Hour, START, Operation	A-BPM-symbolen. #1
OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP	S-BPM-symbolen. #2
Pairing, Flight Mode	<i>Bluetooth</i> -symbolen. #3
Not made with natural rubber latex.	Waarschuwing voor de patiënt. Dit wordt op de manchet afgedrukt.
<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"> Caution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use alkaline batteries or specified rechargeable batteries and ensure correct polarity (+, -). • Do not mix new, used or different branded batteries. • Firmly secure cuff air hose to main body. </div>	<p> Waarschuwingen op batterijklep.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Gebruik alkalinebatterijen of de aangegeven oplaadbare batterijen en zorg dat de polariteit (+, -) correct is. □ Mix nooit nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende merken batterijen. □ Zet de luchtslang van de manchet stevig vast op het apparaat.

#1: Zie "**6.1. Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)**" en "**8.3. Vooraf ingestelde programma's A-BPM**" voor 24-uurs bloeddrukrecorder.

#2: Zie "**6.2. Zelfbloeddrukmeting (S-BPM)**" en "**8.4. S-BPM-programma's**" voor vijf typen programma's.


#3: Zie "**8.8.2. *Bluetooth*[®]-communicatie gebruiken**" en "**8.8.3. *Bluetooth*[®]-communicatie onderbreken (vliegtuigmodus)**".

IHB/AFib-indicator

Zodra de bloeddrukmonitor tijdens het meten een onregelmatige hartslag waarneemt, wordt de IHB/AFib-indicator "♥" op de display weergegeven naast de meetwaarden. (Alleen S-BPM)


1 bereik

"1 bereik" in S- in S-BPM bestaat uit een set bloeddrukmetingen en intervaltijden die worden herhaald voor het aangegeven aantal metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.




Wachtmodus

De A-BPM **wachtmodus** is een status waarin de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens de **intervaltijd**.



De **wachtmodus** van S-BPM is een modus waarin geen bloeddruk wordt gemeten tijdens de "intervaltijd" en tussen de laatste "**1 bereik**" en de volgende "**1 bereik**".



Gespecialiseerd randapparaat

Een **gespecialiseerd randapparaat** betekent de computer waarop ABPM Data Manager is geïnstalleerd. U vindt ABPM Data Manager op de meegeleverde cd.



Gebruik een randapparaat dat voldoet aan de vereisten voor medische elektrische apparaten (IEC60601-1) wanneer u de recorder op randapparaat aansluit. Sluit de recorder niet op andere apparaten aan (bijvoorbeeld: IEC60950) in een zone waar medische apparatuur wordt gebruikt. Gebruik een USB-kabel die korter is dan 1,5 m.

4. Specificaties

4.1. Recorder

Items	Beschrijvingen
Meetmethode	Oscillometrische meetmethode
Drukdetectiemethode	Halfgeleider-druksensor
Weergavebereik druk	0 - 299 mmHg
Meetnauwkeurigheid	Druk: ± 3 mmHg Hartslag: $\pm 5\%$
Minimale weergaveverdeling	Druk: 1 mmHg Hartslag: 1 slag / minuut
Meetbereik	Systolische druk: 60 - 280 mmHg Diastolische druk: 30 - 160 mmHg Hartslag: 30 - 200 slagen / minuut
Drukverlies	Constante uitlaat met gecontroleerde lekklep als veiligheidsmechanisme
Uitlaat	Elektromagnetische klep
Drukregelingsmethode	Micro-pomp
Automatische drukregeling	85 - 299 mmHg
Intervaltijd (van A-BPM)	Intervallen voor elke sectie die 24 uur in maximaal zes delen verdelen. Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Klok	24-uurs klok
Display	A-BPM: OLED, 96 x 39 pixels, witte tekens S-BPM: LCD, 40 x 50 mm, Display: systolische druk, diastolische druk, hartslag, klok, fout, statusmonitor en symbolen
Geheugen	Meetgegevens: max 600 gegevenspunten.

Items	Beschrijvingen
Voeding	Met hetzelfde type batterijen: <ul style="list-style-type: none"> □ 2 x 1,5V-batterijen (formaat LR6 of AA) □ Alkaline-batterij of nikkel-hydride-batterij (Ni-MH) 1.900 mAh of meer Reservebatterij voor ingebouwde klok: Oplaadbare lithium-knoopcelbatterij ML2016H
Aantal metingen	200 keer of vaker. (wanneer nieuwe alkalinebatterijen of nikkel-hydride-batterijen worden gebruikt. Dit kan variëren al naar gelang de meetomstandigheden.)
Nominaal voltage	DC 3,0 V (Alkaline-batterij, LR6), DC 2,4 V (Nikkel-waterstof-batterij, formaat, AA)
Interface	<ul style="list-style-type: none"> □ USB: voldoet aan USB1.1. Lengte kabel: 1,5 m of korter. Type aansluiting Micro-USB B kan worden aangesloten op een gespecialiseerd randapparaat (met behulp van standaard-stuurprogrammasoftware). □ <i>Bluetooth</i> Ver.4.1 (BLE): Er kan een draadloos apparaat worden aangesloten.
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +10 tot +40 °C Luchtvochtigheid: 30 - 85% relatieve (geen condensatie)
Omstandigheden transport en opslag	Temperatuur: -20 tot +60 °C Luchtvochtigheid: 10 - 95%RV (geen condensatie)
Atmosferische druk voor zowel gebruiks- als opslagomstandigheden	700 tot 1.060 hPa
Type bescherming tegen elektrische schokken	Apparatuur met interne voeding


Items	Beschrijvingen
Mate van bescherming tegen elektrische schokken 	Type BF: De recorder, manchet en slangen zijn ontworpen om speciale bescherming te bieden tegen elektrische schokken.
CE-markering  0123	Het EC-richtlijnlabel voor medische apparaten.
C-Tick-markering	Het certificatiemerk dat in de naam van ACA bij het merkenbureau is geregistreerd.
Afmetingen	Ongeveer 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Massa	Ongeveer 135 g (zonder batterijen)
Nuttige levensduur	Recorder: 5 jaar. Zelf-authenticatie met interne gegevens. Juist gebruik en onderhoud in de beste omstandigheden. Duurzaamheid varieert al naar gelang de gebruiksomstandigheden.
Beschermingsgraad	Apparaat: IP22
Standaardmodus	Voortdurende meting
Herstarttijd na defibrillatie	Onmiddellijk
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Draadloze communicatie	LBCA2HNZYZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd) <i>Bluetooth</i> Ver.4.1 BLP Frequentiebereik: 2,4GH (2.400 - 2.483,5 MHz) Modulatie: GFSK Effectief uitgestraald vermogen: <20 dBm

Opmerking:

- # Specificaties kunnen ter verbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- # Klinische tests voor dit apparaat worden uitgevoerd op basis van ISO 81060-2:2013.
- # De recorder is geen medisch apparaat voor het bewaken van patiënten.
We raden aan dit apparaat niet te gebruiken voor het bewaken van patiënten in real-time op plaatsen als een intensive care-afdeling.

ACA: Australian Communications Authority (Australische communicatieautoriteit)


4.2. Afmetingen



Meeteenheid: mm

5. Namen onderdelen

5.1. Recorder




5.2. Display

Opmerking

- Om een nauwkeurige diagnose te stellen, zorgt u dat u de gegevens op de recorder zorgvuldig leest en juist interpreteert.

5.2.1. LCD-paneel (Liquid Crystal Display)



De volgende waarden kunnen in elke modus worden weergegeven:

	Meetresultaat	A-BPM	S-BPM
Bovenste getallen	Systolische bloeddruk	Intervaltijd	Programma
Middelste getallen	Diastolische bloeddruk	Resterende tijd	Drukwaarde
Onderste getallen	Hartslag	Tijd op de klok	Tijd op de klok

Zie "3. Afkortingen en symbolen" voor de betekenis van de symbolen in de LCD.


5.2.2. OLED-display (Organische licht-emitterende diodes)

De status van de A-BPM wordt op de OLED weergegeven.

Tijd op de klok.

De status van instellingen en werking.

De meetwaarde van A-BPM.



SYS Systolische bloeddruk.







DIA Diastolische bloeddruk.

PUL Hartslag.

mmHg Eenheid voor bloeddrukwaarde.

/min Eenheid voor de hartslag.

Zie "3. Afkortingen en symbolen" voor de betekenis van de symbolen in de OLED.

Symbolen	Betekenis
	Het symbool wordt weergegeven tijdens de configuratie.
	Weergave: A-BPM wordt uitgevoerd. Knipperend: Intervaltijd van "1 bereik" wordt uitgevoerd.
	<i>Bluetooth</i> wordt gebruikt.
	Geheugen vol
	Slaap-symbool A-BPM
	Batterij-indicator

5.3. Belangrijkste bedieningsfuncties schakelaars en knoppen

5.3.1. Bedieningsfuncties A-BPM

A-BPM starten of uitstellen.

Overschakelen tussen A-BPM en S-BPM

- Stap 1. Sla het vooringestelde programma (met starttijden en intervallen) op voor A-BPM.
- Stap 2. Stel de **AUTO**-schakelaar in voor de volgende bedieningsfuncties.
- "ON"A-BPM wordt gestart en het symbool \oplus wordt weergegeven.
Bloeddrukmetingen worden uitgevoerd volgens het vooringestelde A-BPM-programma.
- "OFF"A-BPM wordt uitgesteld en het \ominus -symbool wordt verborgen.
Bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd met de vooringestelde S-BPM-programma's.

A-BPM vergrendelen op "ON".

Houd de **AUTO**-schakelaar op "ON" met behulp van de **LOCK**-schakelaar zodat A-BPM kan worden uitgevoerd.

De intervaltijd van A-BPM verlengen.

- Stap 1. Stel de slaapmodus in op "ON" vóór de meting.
- Stap 2. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "ON" om A-BPM te gebruiken. Het symbool \oplus wordt weergegeven.
- Stap 3. Wanneer de **EVENT**-knop wordt ingedrukt tijdens A-BPM, wordt de intervaltijd verdubbeld.
Wanneer de **EVENT**-knop opnieuw wordt ingedrukt, wordt de intervaltijd weer ingesteld op de basiswaarde.

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer de **START/STOP**-knop wordt ingedrukt tijdens de bloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet. De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de A-BPM-instellingen.

Het programma instellen voor A-BPM.

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Houd terwijl u de **START/STOP**-knop ingedrukt houdt, de **EVENT**-knop ingedrukt tot **Sleep** wordt weergegeven in de OLED.
- Stap 4. De volgende zijn de bedieningsknoppen:
Zie "8.3.1. **Functies en parameters A-BPM**"
EVENT-knop Wijzig de huidige parameter.
START/STOP-knop Beslissing, volgende functie, einde van instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM. (Handmatige bloeddrukmeting van A-BPM)

- Stap 1. Als de OLED verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de A-BPM-wachtmodusweergave. De A-BPM-**wachtmodus** is een status waarbij de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens de **intervaltijd**.
- Stap 2. Druk op de **START/STOP**-knop tijdens de A-BPM-wachtmodus.

De klok instellen.

De bewakingsfunctie van A-BPM instellen.

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Houd terwijl u de **START/STOP**-knop ingedrukt houdt, de **EVENT**-knop ingedrukt tot **Display** (na **Sleep**) wordt weergegeven in de OLED.
- Stap 4. U beschikt over de volgende bedieningsknoppen:
Zie "**8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen**"
EVENT-knop Wijzig de huidige parameter.
START/STOP-knop Beslissing, volgende functie, einde van instellingen.


5.3.2. Bedieningsfuncties S-BPM

S-BPM starten.

Stap 1. Selecteer het S-BPM-programma en sla de parameters ervan op.



Stap 2. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".

Stap 3. De bediening werkt als volgt:

S-BPM-programma's	Bedieningsfuncties
Bloeddrukmeting artsenpraktijk OBP	Druk op de knop  om het vooringestelde programma te starten tijdens de wachtmodus.
Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk AOBP	
Bloeddrukmeting thuis HBP	
Automatische bloeddrukmeting nacht ANBP	Vooringesteld programma gaat in standby tot de " starttijd " of " starttijd van alarm ".
Automatische zelfbloeddrukmeting ASBP	



S-BPM stoppen.

De bediening werkt als volgt:


S-BPM-programma's	Bedieningsfuncties
Bloeddrukmeting artsenpraktijk OBP	Druk op de  -knop om de bloeddrukmeting te stoppen.
Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk AOBP	
Bloeddrukmeting thuis HBP	
Automatische bloeddrukmeting nacht ANBP	Druk op de  -knop om de bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt de zoemer. #1
Automatische zelfbloeddrukmeting ASBP	

#1: Zie "6.2.1. S-BPM-programma's".

Het programma instellen voor S-BPM.

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Houd terwijl u de knop  ingedrukt houdt, de **START/STOP**-knop ingedrukt tot **SEL** wordt weergegeven in de LCD.
- Stap 3. De volgende zijn de bedieningfuncties:
Zie "8.4. S-BPM-programma's".
- -knop..... Wijzig de huidige parameter.
- START/STOP**-knop Beslissing, volgende functie, einde van instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens S-BPM. (Handmatige bloeddrukmeting van S-BPM)

- Stap 1. Als de LCD verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de S-BPM-wachtmodusweergave.
- Stap 2. Druk op de -knop tijdens de S-BPM-wachtmodus. De bloeddrukmetingen voor "**1 bereik**" worden direct uitgevoerd.
- "**1 bereik**" bestaat uit een set bloeddrukmetingen en intervaltijden die worden herhaald voor het aangegeven aantal metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten. De S-BPM -**wachtmodus** is een status waarin de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens de intervaltijd en tussen de laatste "**1 bereik**" en het volgende "**1 bereik**".

5.3.3. Overige bewerkingen

Terugkeren uit de wachtmodus en de meter weergeven.

Als OLED- of LCD-display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.

Meetgegevens verwijderen

Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".

Stap 2. Als de indicatie verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.

Stap 3. Houd terwijl u de **START/STOP**-knop ingedrukt houdt, de **EVENT**-knop ingedrukt tot **DataClear** (na **Sleep** en **Display**) in de OLED wordt weergegeven.

Stap 4. Selecteer een bewerking.

- Als u gegevens wilt verwijderen, dient u de **START/STOP**-knop ingedrukt te houden.

Erasing begint te knipperen onder **DataClear** in de OLED en het verwijderen van gegevens start.


Ga na verwijdering door met stap 5.

- Als u gegevens wilt houden (niet verwijderen), drukt u op de **EVENT**-knop en gaat u door met stap 5.


Stap 5. De recorder keert terug in de wachtmodus.

Stap 4. Verwijderen
OLED **DataClear**
Erasing

Een koppeling maken voor *Bluetooth*[®]-communicatie.

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Houd de **EVENT**-knop ingedrukt tot **Pairing** (na **FlightMode**) wordt weergegeven op de OLED. De recorder begint te wachten op een koppeling.
- Stap 4. Zodra de *Bluetooth*-koppeling voltooid is, wordt het symbool  weergegeven in de LCD.
 - Druk op de **EVENT**-knop als u de huidige koppeling wilt annuleren. De recorder gaat door naar de wachtmodusdisplay.

Bluetooth[®]-communicatie onderbreken. (Vliegtuigmodus)

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Houd de **EVENT**-knop ingedrukt tot **FlightMode** wordt weergegeven in de OLED.
- Stap 4. De vliegtuigmodus kan worden in-/uitgeschakeld met de **START/STOP**-knop.

```
graph LR; A[FlightMode ON] <-->|START/STOP-knop| B[FlightMode OFF];
```
- Stap 5. Druk op de **EVENT**-knop om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.

6. Functies bloeddrukmeting


De recorder is uitgerust met automatische bloeddrukmeting (A-BPM) en zelfbloeddrukmeting (S-BPM) en kan meetstatuswaarden en meetresultaten opslaan.

6.1. Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)

! Let op




- Wanneer A-BPM wordt onderbroken of niet wordt gebruikt, zet u de **AUTO**-schakelaar op "OFF". Als de **AUTO**-schakelaar op "ON" blijft staan, wordt de meting gestart bij de volgende starttijd en kan de manchet barsten.
- Gebruik de **LOCK**-schakelaar om te voorkomen dat de **AUTO**-schakelaar per ongeluk op "OFF" wordt gezet terwijl A-BPM wordt gebruikt.



De functie A-BPM meet de bloeddruk op vooraf ingestelde intervallen met behulp van de ingebouwde klok en slaat het meetresultaat op in het geheugen.

A-BPM kan worden gestart en onderbroken met de **AUTO**-schakelaar. Gebruik de **LOCK**-schakelaar om te voorkomen dat de schakelaar per ongeluk verschuift terwijl A-BPM wordt gebruikt.

Het symbool  wordt in de LCD weergegeven terwijl A-BPM wordt gebruikt. De bloeddruk wordt automatisch gemeten op de starttijd van A-BPM.

Een eerste drukregelingswaarde voor A-BPM is AUTO, zodat automatisch een juiste drukregelingswaarde wordt geselecteerd.

Als de eerste drukregeling niet voldoende is, wordt maximaal twee keer een nieuwe drukregeling uitgevoerd.

Wanneer u gegevens uit het geheugen verwijdert of de **AUTO**-schakelaar op "**OFF**" zet, wordt de drukregelingwaarde weer ingesteld op de beginwaarde voor de drukregeling.

Wanneer een meetfout optreedt en de wachttijd tot de volgende starttijd langer dan 8 minuten is, wordt de bloeddruk eenmalig gemeten na 120 seconden. Het meetresultaat wordt opgeslagen in het geheugen.

Als u A-BPM wilt uitstellen, ontgrendelt u de **LOCK**-schakelaar en schakelt u de **AUTO**-schakelaar in op "**OFF**".


6.1.1. A-BPM-wachtmodus

Tijdens de wachttijd van A-BPM kunnen items voor het bewaken van de metingsstatus op de LCD worden weergegeven.

In de wachtmodus worden de indicatoren automatisch verborgen.

Druk op een knop om de display-items weer te geven.

De A-BPM-**wachtmodus** is een status waarbij de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens de intervaltijd.




6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd

Stel de slaapmodus in op "ON" in het vooringestelde programma.

Wanneer de **EVENT**-knop wordt ingedrukt tijdens A-BPM, wordt de intervaltijd verdubbeld.

Wanneer de **EVENT**-knop opnieuw wordt ingedrukt tijdens A-BPM, wordt de intervaltijd weer ingesteld op de basiswaarde.

Zie "8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's" voor informatie over het instellen van de slaapmodus.



6.1.3. Meting stoppen


Wanneer de **START/STOP**-knop wordt ingedrukt tijdens de bloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet. De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de A-BPM-instellingen.

Opmerking

Wanneer de meting wordt stopgezet, wordt de code **E07** in de OLED weergegeven en in het geheugen opgeslagen.

6.1.4. Omgevingsgegevens opslaan

De omgevingsgegevens worden opgeslagen terwijl de **AUTO**-schakelaar op "ON" staat A-BPM.




Opmerking

- De omgevingsgegevens kunnen maximaal 12 uur worden opgeslagen.
Het downloaden hiervan naar ABPM Data Manager kan 50 minuten duren.

6.2. Zelfbloeddrukmeting (S-BPM)

Zet de AUTO-schakelaar op "OFF" om S-BPM-programma's te gebruiken.

De recorder is uitgerust met vijf typen S-BPM-programma's op basis van verschillende omstandigheden voor de meetomgeving. Parameters en meetresultaten kunnen worden opgeslagen in het geheugen.

Naam	Beschrijvingen en acties van het programma	Items
OBP <i>obp</i>	Bloeddrukmeting artsenpraktijk Programma voor bloeddrukmeting door ziekenhuispersoneel. " 1 bereik ": Er wordt één bloeddrukmeting uitgevoerd.	N.v.t.
AOBP <i>Aob</i>	Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk Programma voor bloeddrukmeting na het rusten in het ziekenhuis. " 1 bereik ": De meting wordt uitgevoerd met behulp van het aantal metingen en de intervaltijd.	Aantal Interval
HBP <i>hbp</i>	Bloeddrukmeting thuis #1 Programma voor bloeddrukmeting thuis. " 1 bereik ": De meting wordt uitgevoerd met behulp van het aantal metingen en de intervaltijd.	Aantal Interval
ANBP <i>Anb</i>	Automatische bloeddrukmeting nacht #2 Programma voor bloeddrukmeting nacht. Dit gebruikt het aantal metingen en de intervaltijd. De ANBP kan tot zes starttijden per dag specificeren.	Starttijd Aantal Interval
ASBP <i>Asb</i>	Automatische zelf-bloeddrukmeting #2 Programma dat starttijden aangeeft met het geluid van de zoemer. Druk op de  -knop om de bloeddruk thuis te meten. De zoemer kan tot zes tijden per dag specificeren.	Starttijd van alarm Aantal Interval


#1: Bloeddruk wordt gemeten volgens de richtlijnen van de Japanese Society of Hypertension.

#2: Wanneer het aantal metingen en de intervaltijd van ANBP of ASBP worden gewijzigd, worden de instellingen voor HBP ook gewijzigd.

6.2.1. S-BPM-programma's

Bloeddrukmeting artsenpraktijk


OBP *obP*

Wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt, wordt de bloeddruk één keer gemeten en opgeslagen in het geheugen.




Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk


AOBP *Rob*

Wanneer de -knop wordt ingedrukt, wordt AOBP gestart. Eerst blijft het apparaat inactief gedurende de intervaltijd zodat de patiënt zich kan ontspannen.

Vervolgens voert de AOBP "1 bereik" uit.

"1 bereik" bestaat uit een set bloeddrukmetingen en intervaltijden die worden herhaald voor het aangegeven aantal metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.

Wanneer de -knop wordt ingedrukt tijdens "1 bereik", wordt deze "1 bereik" stopgezet.



Bloeddrukmeting thuis


HBP *hbP*


Wanneer de -knop wordt ingedrukt, wordt HBP gestart.

De HBP voert "1 bereik" uit.

"1 bereik" bestaat uit een reeks bloeddrukmetingen en intervaltijden die worden herhaald tot het aantal metingen.

De laatste intervaltijd wordt weggelaten.

Wanneer de -knop wordt ingedrukt tijdens "1 bereik", wordt deze "1 bereik" stopgezet.



Automatische bloeddrukmeting nacht

ANBP *Rnb*

De ANBP kan tot zes voorinstelde **starttijden** per dag specificeren.


Wanneer parameters voor het ANBP-programma worden opgeslagen, wordt de ANBP gestart en wordt "**1 bereik**" uitgevoerd voor elke **starttijd**.


Een "**1 bereik**" bestaat uit een reeks bloeddrukmetingen en intervaltijden die worden herhaald tot het aantal metingen.

De laatste intervaltijd wordt weggelaten.



Opmerking

Handmatige bloeddrukmeting van de ANBP

Wanneer de -knop wordt ingedrukt in de S-BPM - wachtmodus, wordt een "**1 bereik**" wordt uitgevoerd.



De ANBP wordt direct gestart nadat het ANBP -programma is ingesteld.
(De ANBP staat in de wachtmodus tot de **starttijd**)




T: Intervaltijd

Automatische zelfbloeddrukmeting

ASBP *RSb*


De ASBP kan tot zes vooringestelde **starttijden** voor het alarm specificeren.


Wanneer parameters voor het ASBP-programma worden opgeslagen, wordt de ASBP gestart en klinkt de zoemer bij elke **starttijd**. Druk op de -knop om "1 bereik" uit te voeren wanneer de zoemer klinkt.

"1 bereik" bestaat uit een set bloeddrukmetingen en intervaltijden die worden herhaald voor maximaal het aangegeven aantal metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.


Opmerking

Handmatige bloeddrukmeting voor de ASBP


Wanneer de -knop wordt ingedrukt in de wachtmodus tussen de laatste "1 bereik" en de volgende "1 bereik", wordt de "1 bereik" uitgevoerd.



De ASBP wordt direct gestart nadat het ASBP-programma is ingesteld.
(De ASBP staat in de wachtmodus tot de **starttijd**)




T: Intervaltijd




6.2.2. S-BPM-Wachtmodus

Tijdens de wachtmodus van S-BPM worden werkingsmodus en drukwaarde in de LCD weergegeven.

- # De LCD zal automatisch worden verborgen indien een paar minuten geen bewerking plaatsvindt. Zelfs als de LCD verborgen is, kan de handmatige bloeddrukmeting worden gestart door op de knop  te drukken. Wanneer op de knop **START/STOP** of **EVENT** gedrukt, wordt de weergave hervat.

Een **"1 bereik"** bestaat uit een set bloeddrukmetingen en intervaltijden die worden herhaald voor maximaal het aangegeven aantal metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten. Het kloksymbool  knippert op de LCD gedurende een intervaltijd van **"1 bereik"**.



De **wachtmodus** van S-BPM is een modus waarin geen bloeddruk wordt gemeten tijdens de "intervaltijd" en tussen de laatste **"1 bereik"** en de volgende **"1 bereik"**.



6.2.3. Meting stoppen en onderbreken

Opmerking

Wanneer A-BPM wordt stopgezet, wordt de stopcode **E07** weergegeven in de LCD en wordt deze in het geheugen opgeslagen.

S-BPM-programma's	Bedieningsfuncties
Bloeddrukmeting artsenpraktijk OBP	Druk op de  -knop om de bloeddrukmeting te stoppen.
Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk AOBP	
Bloeddrukmeting thuis HBP	
Automatische bloeddrukmeting nacht ANBP	Druk op de  -knop om de bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt de zoemer. #1
Automatische zelf- bloeddrukmeting ASBP	

#1: Zie "6.2.1. S-BPM-programma's".

6.3. Meetresultatens

6.3.1. Meetresultaten weergeven

Met de bewakingsfunctie kan de opdracht "**Display ON**" of "**Display OFF**" worden geselecteerd voor het meetresultaat van A-BPM. Deze functie kan niet worden gebruikt voor S-BPM. De opdracht "**Display ON**" bevat de functies "Drukwaarde tijdens de meting", "Meetresultaat" en "Foutcode voor het meetresultaat". Wanneer de opdracht "**Display OFF**" wordt geselecteerd, wordt de klok weergegeven.

De fabrieksinstellingen zijn ingesteld op "**Display ON**".

Raadpleeg "**8.2.2 De klok en de bewakingsfunctie voor metingen**".

6.3.2. Meetresultaten opslaan


Let op



Gegevensverwerking van het meetresultaat

Gebruik het apparaat niet in een sterk elektromagnetisch veld.

Het geheugen voor meetresultaten heeft een capaciteit van 600 gegevenssets.

Wanneer het geheugen vol is, wordt het symbool  weergegeven en kan de recorder geen metingen uitvoeren totdat gegevens uit het geheugen worden verwijderd.

Opmerking

Verwijder gegevens uit het geheugen voordat u de recorder aan een nieuwe patiënt geeft. We raden aan om voor iedere persoon aparte geheugengegevens op de recorder te gebruiken. Als de recorder gegevens van meerdere mensen opslaat, kunnen gegevens mogelijk niet juist worden verwerkt.

6.3.3. Meetresultaten uitvoeren

De meetgegevens die zijn opgeslagen in het geheugen kunnen worden uitgevoerd naar het randapparaat via USB-gegevensoverdracht.


Zie "8.8 De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat".

Let op



- Verwijder in geen geval de kabel terwijl USB-communicatie plaatsvindt.
De gegevens kunnen hierdoor beschadigd raken.

Opmerking

Wanneer de batterij-indicator  aangeeft, kan gegevensoverdracht niet worden gebruikt. Vervang de batterijen om gegevensoverdracht te gebruiken.

6.3.4. ID-Nummers

Het ID-nummer in de fabrieksinstellingen is "0".

Configureer ID-nummers met behulp van een **gespecialiseerd randapparaat**.



Opmerking

ID-nummers kunnen niet met de recorder worden geconfigureerd, maar alleen via een **gespecialiseerd randapparaat**.




7. De recorder voorbereiden

7.1. De batterijen plaatsen (batterijen vervangen).


Let op

- 
 - Plaats twee nieuwe batterijen voordat u de recorder aansluit; let hierbij op de richtingen van de "+" en "-" in het batterijvak.
 - Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
 - Verwijder batterijen uit de recorder als deze gedurende een langere tijd niet zak worden gebruikt. Batterijen kunnen lekken en een defect veroorzaken.
 - Gebruik twee alkalinebatterijen van type LR6 of aangewezen oplaadbare AA Ni-MH-batterijen.
 - Wanneer u de batterij in het batterijvak plaatst, drukt u eerst op de veeraansluiting met de "-"-aansluiting van de batterij. Plaats vervolgens de "+"-aansluiting. Als de batterij wordt geplaatst met de "+"-aansluiting eerst, kan de huls van de batterij beschadigd raken door de veeraansluiting.
-  Combineer nooit verschillende soorten batterijen of gebruikte en nieuwe batterijen. Dit kan een lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.

Opmerking


- Wanneer het batterijniveau op niveau 1  staat, vervangt u de batterijen door twee nieuwe voordat u de recorder bevestigt.
- De recorder kan geen bloeddrukmeting of gegevensoverdracht uitvoeren terwijl niveau 1  wordt weergegeven.
- Wanneer de batterij en ingebouwde batterij beide leeg zijn, wordt er niets weergegeven.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven door het richtingsymbool ().

Procedure

- Stap 1. Open de batterijklep.
- Stap 2. Verwijder de gebruikte batterijen.
- Stap 3. Raadpleeg het symbool voor de richting () in het batterijvak. Plaats twee nieuwe batterijen met de "+"- en "-"-aansluiting in de juiste richting.

Druk op de veeraansluiting met de "-"-aansluiting van de batterij.

- Stap 4. Plaats de batterij door op de "+"-aansluiting te drukken.
- Stap 5. Plaats de tweede batterij op dezelfde manier.
- Stap 6. Sluit de batterijklep.



Let op



- Houd de batterijen en de batterijklep buiten het bereik van baby's en kinderen, om verstikkingsgevaar door inslikken of andere ongevallen te voorkomen.
- Gebruik standaard AA-batterijen. Gebruik geen opgezwollen batterij, oplaadbare batterij of een batterij die in tape is gewikkeld. Hierdoor kan de klep mogelijk moeilijk worden geopend.


7.1.1. Batterijen vervangen

Meetresultaten en instellingen worden opgeslagen wanneer de batterijen worden verwijderd. Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt, wordt de datum ingesteld op 01-01-2017 00:00. Controleer de tijd en stel deze in op de huidige tijd wanneer de batterijen worden vervangen. Zie "8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen" om de klok in te stellen.

7.2. De houder voorbereiden

Opmerking

Wanneer de houder wordt bevestigd, gebruikt u de riemaccessoire. We raden u aan een riem te gebruiken om de recorder te bevestigen bij de patiënt.



7.3. Inspectie voor gebruik

Let op



Controleer of de recorder voordat u deze gebruikt om u zeker te stellen van de prestaties, veiligheid en effectiviteit hiervan.

Controleer de volgende lijst voordat/nadat u de batterijen installeert. Als een probleem wordt gevonden, stopt u met het gebruik van de recorder en bevestigt u het label "**Defect**" of "**Niet gebruiken**". Neem contact op met uw lokale leverancier om het apparaat te laten repareren.

7.3.1. Checklists voor de plaatsing van de batterij

Nr.	Functie	Beschrijving
1	Buitenzijde	Geen schade of vervorming door vallen.
		Geen schade aan of loszitten van knoppen, schakelaars etc.
2	Batterij	Controleer of de batterijen niet leeg zijn. Vervang deze door twee nieuwe batterijen voordat de patiënt de recorder gebruikt.
3	Manchet	Controleer of de manchet niet gerafeld is. Als de manchet gerafeld is, kan deze barsten door de interne druk.
4	Aansluiting van manchet	Controleer of er geen knikken of vouwen in de luchtslang zitten.
		Controleer of de luchtaansluiting en de connector stevig zijn aangesloten.
5	Aansluitingen	Controleer of er geen schade is aan de accessoires. (houder, riem, etc.)

7.3.2. Checklists na de plaatsing van de batterij

Nr.	Gedeelte	Beschrijving
1	Batterij	Controleer of er geen brand, rook of sterke geuren zijn.
		Controleer of u geen vreemd geluid hoort.
2	Display	Controleer of het scherm alles correct weergeeft.
3	Werking	Controleer of de recorder correct werkt.
4	Meting	Controleer of de meting juist kan worden uitgevoerd en dat de plaatsing van de manchet, de meting, de display en de resultaten juist zijn.

8. Bediening


8.1. Stroomschema bedieningsfuncties

Opmerking

- De oorspronkelijke instellingen (van de ingebouwde klok, bewakingsfunctie en beginwaarde voor drukregeling) en het vooringestelde programma (A-BPM en S-BPM) hoeven niet elke keer te worden opgeslagen. Ze worden opgeslagen wanneer ze worden verwijderd, wanneer ze worden bijgewerkt en wanneer de recorder voor de eerste keer wordt gebruikt.
- De instellingen van de recorder kunnen worden opgeslagen met een **gespecialiseerd randapparaat**. Zie de handleiding van ABPM Data Manager.

Meetprocedures voor A-BPM en S-BPM zijn verschillend.

- A-BPM kan zes paar willekeurige starttijden en intervallen specificeren voor elke 24 uur en kan automatisch bloeddruk meten en vastleggen.
- S-BPM gaat ervan uit dat een patiënt zelf de eigen bloeddruk meet thuis of in het ziekenhuis. In deze modus kunt u vijf typen programma's gebruiken, al naar gelang het gebruik.



Volledige gebruiksprocedure

8.2. Oorspronkelijke instellingen

8.2.1. Fabrieksinstellingen

De fabrieksinstellingen (oorspronkelijke instellingen) worden hieronder beschreven:

Algemene functies van de instellingen

Functie	Fabrieksinstelling
Bewakingsfunctie	ON (wordt aangegeven)
Jaar, Maand, Dag, Uur, Minuut	Datum van verzending

Functies van A-BPM

Functie	Fabrieksinstelling
Slaapmodus	OFF
Intervaltijd wanneer de slaapmodus is ON	30 minuten
Starttijd voor sectie 1	0 uur
Intervaltijd voor sectie 1	30 minuten
Starttijd voor sectie 2	0 uur #1
Starttijd voor de automatische meting	OFF
Werkingstijd van automatische meting	OFF

De inhoud van de fabrieksinstellingen


Wanneer de AUTO-schakelaar op "ON" wordt gezet, wordt A-BPM gestart. De bloeddruk wordt elke 30 minuten gemeten totdat de schakelaar op "OFF" wordt gezet.

- #1: De instellingen tussen de intervaltijd voor sectie 2 en de intervaltijd voor sectie 6 worden weggelaten omdat de starttijden van sectie 1 en 2 dezelfde waarde hebben.

Functies van S-BPM

Functie	Fabrieksinstelling	
Programmaselectie	Bloeddrukmeting artsenpraktijk (OBP)	
Bloeddrukmeting artsenpraktijk OBP	N.v.t.	
Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk AOBP	Aantal metingen	2 keer
	Intervaltijd	5 minuten
Bloeddrukmeting thuis HBP	Aantal metingen	2 keer
	Intervaltijd	1 minuut
Automatische bloeddrukmeting nacht ANBP	Starttijd van sectie	2 uur
	Aantal metingen	2 keer
	Intervaltijd	1 minuut
Automatische zelf-bloeddrukmeting ASBP	Starttijd van alarm	7 uur, 22 uur
	Aantal metingen	2 keer
	Intervaltijd	1 minuut

De inhoud van de fabrieksinstellingen

Wanneer de -knop wordt ingedrukt nadat de **AUTO**-schakelaar op "OFF" is gezet, wordt het vooringestelde S-BPM-programma (OBP) gestart. Het programma (OBP) meet de bloeddruk één keer en slaat het resultaat op in het geheugen.

8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen

De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd via de volgende methoden.

- Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
- Met behulp van een **gespecialiseerd randapparaat** dat op de recorder wordt aangesloten via de USB-kabel.

Bedieningsprocedure met knoppen en schakelaars

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Houd terwijl u de **START/STOP**-knop ingedrukt houdt, houd de **EVENT**-knop ingedrukt tot **Display** (na **Sleep**) wordt weergegeven in de OLED.
- Stap 4. De volgende zijn de bedieningsknoppen:
EVENT-knop Wijzig de huidige parameter.
START/STOP-knop Beslissing, volgende functie, einde van instellingen.
Gebruik deze knoppen vervolgens in andere items.
- Stap 5. Druk na het configureren van de instellingen op de **START/STOP**-knop om terug te gaan naar de wachtmodus.

Functie	OLED	Bereik
Bewakingsfunctie	Display xx	xx = OFF, ON
Jaar	Clock Year xx	xx = 17 t/m 99. Laatste twee cijfers van het jaar.
Maand	Clock Mon. xx	xx = 1 tot 12 maanden
Dag	Clock Day xx	xx = 1 tot 31 dagen
Uur	Clock Hour xx	xx = 0 tot 23 uur
Minuut	Clock Min. xx	xx = 0 tot 59 minuten

Ingesloten tekens: Fabrieksinstellingen en oorspronkelijke instellingen wanneer de batterijen helemaal leeg zijn.

8.2.3. Beginwaarde voor drukregeling voor S-BPM


Vooraf kan een beginwaarde voor de drukregeling worden ingesteld voor S-BPM.

160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]

Als AUTO is opgegeven, wordt automatisch een oorspronkelijke drukregelingswaarde geselecteerd. De fabrieksinstelling is 180 mmHg.

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Selecteer een drukregelingswaarde met de **START/STOP**-knop.

AUTO-schakelaar op "OFF"



8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's

De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd via de volgende methoden.

- Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
- Met behulp van een **gespecialiseerd randapparaat** dat op de recorder wordt aangesloten via de USB-kabel.

A-BPM kan alleen worden gebruikt terwijl de automatische meting wordt uitgevoerd.

Opmerking

Specificeer de **starttijd** en de **interval** die is berekend vanaf de tijd waarop de **AUTO**-schakelaar op "ON" is gezet. Deze moeten opnieuw worden gespecificeerd wanneer u een andere A-BPM gebruikt.

Bediening via knoppen en schakelaars

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Houd terwijl u de **START/STOP**-knop ingedrukt houdt, de **EVENT**-knop ingedrukt tot **Sleep** wordt weergegeven in de OLED.
- Stap 4. Stel de slaapmodus in met de volgende knoppen.
Als de slaapmodus op "ON" staat, gaat u door naar stap 5.
EVENT-knop Wijzig de huidige parameter.
START/STOP-knop Beslissing, volgende functie.
- Stap 5. Geef de **starttijd** en **interval** op voor maximaal zes secties met de volgende knoppen.
EVENT-knop Wijzig de huidige parameter.
START/STOP-knop Beslissing, volgende functie.
- Stap 6. Geef de **starttijd** en **werkingstijd** van de automatische meting op met de volgende knoppen.
EVENT-knop Wijzig de huidige parameter.
START/STOP-knop Beslissing, volgende functie, einde van instellingen.
- Stap 7. Na het voltooien van de instellingen komt de recorder weer in de wachtmodus.


Let op



Verwijder de batterijen niet terwijl de instellingen worden geladen.
Als de batterijen worden verwijderd, voert u de instellingen opnieuw in.

8.3.1. Functies en parameters A-BPM

Het voorgestelde programma voor A-BPM werkt als volgt:

Functie	OLED	Parameter	
Slaapmodus	Sleep xx	xx = ON, OFF	#1, #2
	Intervaltijd	Cycle xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Sectie 1	Starttijd	Hour 1 xx	xx = 0 tot 23 uur
	Intervaltijd	Cycle 1 xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Sectie 2	Starttijd	Hour 2 xx	xx = 0 tot 23 uur
	Intervaltijd	Cycle 2 xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Sectie 3	Starttijd	Hour 3 xx	xx = 0 tot 23 uur
	Intervaltijd	Cycle 3 xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Sectie 4	Starttijd	Hour 4 xx	xx = 0 tot 23 uur
	Intervaltijd	Cycle 4 xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Sectie 5	Starttijd	Hour 5 xx	xx = 0 tot 23 uur
	Intervaltijd	Cycle 5 xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Sectie 6	Starttijd	Hour 6 xx	xx = 0 tot 23 uur
	Intervaltijd	Cycle 6 xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
	Starttijd	START xx	xx = OFF, 0 tot 23 uur #3, #4
	Werkingsijd	Werking xx	xx = OFF, 1 tot 27 uur #3, #4

Automatische meting

Ingesloten tekens: Fabrieksinstellingen.

- #1 : Wanneer de slaapmodus op "ON" is ingesteld, kunnen de **starttijd** en **werkingstijd** van de automatische meting en de **intervaltijd** van de slaapmodus worden gebruikt. De **intervaltijd** van deze secties (1 t/m 6) kan niet worden gebruikt.
- #2 : Wanneer de slaapmodus op "OFF" is ingesteld, wordt de **intervaltijd** voor de slaapmodus niet weergegeven.
- #3 : Als de **starttijd** is opgegeven terwijl de **werkingstijd** op "OFF" is ingesteld, start de **automatische meting** wanneer de **AUTO**-schakelaar op "ON" wordt ingesteld op de vooraf ingestelde **starttijd** en gaat het proces door tot de **AUTO**-schakelaar op "OFF" wordt gezet. Als de **AUTO**-schakelaar opnieuw op "ON" wordt gezet, de **automatische meting** op de vooraf ingestelde **starttijd**.

Opmerking

Wanneer de **werkingstijd** is opgegeven, blijft de **automatische meting** zelfs als de **AUTO**-schakelaar tijdens de **automatische meting** wordt gebruikt, doorgaan zolang de **werkingstijd** duurt vanaf het tijdstip waarop de **AUTO**-schakelaar oorspronkelijk op "ON" werd gezet.

- #4 : Als de **starttijd** op "OFF" wordt ingesteld en **werkingstijd** is opgegeven, voert de **automatische meting** de eerste bloeddrukmeting uit zodra de **AUTO**-schakelaar op "ON" wordt gezet, en blijft het meten voortduren zolang de **werkingstijd** duurt.
- Als de **AUTO**-schakelaar op "OFF" wordt gezet tijdens **automatische meting**, wordt dit stopgezet.
- Als deze **AUTO**-schakelaar weer op "ON" wordt gezet, wordt de **automatische meting** uitgevoerd zolang de **werkingstijd** duurt.

Opmerking

Wanneer de **starttijd** is gespecificeerd en de **AUTO**-schakelaar op "OFF" is ingesteld tijdens de **automatische meting**, wordt deze meting stopgezet.

Als deze **AUTO**-schakelaar weer op "ON" wordt gezet, wordt de **automatische meting** onmiddellijk gestart.

De inhoud van het item

Slaapmodus:

U kunt de **intervaltijd** opgeven voor de automatische meting. De **intervaltijd** van secties 1 t/m 6 kan niet worden gebruikt. Zie "**6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd**".

Sectie:

Een periode van 24 uur kan in maximaal zes secties worden onderverdeeld. U kunt voor elke sectie de **starttijd** en **interval** opgeven. A-BPM kan alleen worden gebruikt terwijl de automatische meting wordt uitgevoerd.

Automatische meting:

A-BPM kan van begin tot eind worden beheerst. Geef de **starttijd** en **werkingstijd** op. Zie "**8.3.2. Voorbeelden van A-BPM-programma's**".

8.3.2. Voorbeelden A-BPM-programma's

Voorbeeld Starttijden en intervallen. Vereenvoudigde invoer.

Dubbele secties


De **starttijd** voor sectie 1 = 7:00

De **intervaltijd** voor sectie 1 = 15

De **starttijd** voor sectie 2 = 22:00

De **intervaltijd** voor sectie 2 = 60

De **starttijd** van sectie 3 = 7:00 Hetzelfde als sectie 1



Sectie 3 en de volgende items worden niet weergegeven omdat de starttijd van sectie 3 hetzelfde is als die van sectie 1.


Wanneer de **starttijd** van sectie 2, 3, 4, 5 of 6 hetzelfde is als sectie 1, worden deze **starttijden** en **intervallen** niet weergegeven.

Voorbeeld 1 Automatische meting

De **starttijd** voor de automatische meting = OFF,

De **werkingstijd** voor de automatische meting = OFF.

Wanneer de **AUTO**-schakelaar wordt ingesteld op "ON", wordt A-BPM uitgevoerd volgens de **starttijd** en **interval** van elke sectie totdat de **AUTO**-schakelaar op "OFF" wordt gezet.




Voorbeeld 2 Automatische meting

De **starttijd** voor de automatische meting = 7:00,

De **werkingstijd** voor de automatische meting = OFF.

Wanneer de **AUTO**-schakelaar op "ON" wordt ingesteld, wordt A-BPM om 7:00 gestart. A-BPM wordt voortgezet volgens de **starttijd** en **interval** van elke sectie totdat de **AUTO**-schakelaar op "OFF" wordt ingesteld.




- # De **automatische meting** wordt voortgezet, zelfs als de **AUTO**-schakelaar eerst op "OFF" en dan weer op "ON" wordt gezet tijdens de **automatische meting**.

Voorbeeld 3 Automatische meting

De **starttijd** voor de automatische meting = OFF,

De **werkingstijd** voor de automatische meting = 26 uur.

Wanneer de **AUTO**-schakelaar wordt ingesteld op "ON", wordt A-BPM gedurende 26 uur voortgezet volgens de **starttijd** en **interval** van elke sectie.




- # Zelfs als de **AUTO**-schakelaar tijdens de automatische meting eerst op "OFF" en dan weer op "ON" wordt gezet, wordt de **automatische meting** niet langer voortgezet dan de **werkingstijd**.

8.3.3. Starttijd en werkingstijd

Wanneer de **starttijd** van de **automatische meting** is gespecificeerd en de **AUTO**-schakelaar op "ON" is ingesteld en de **automatische meting** is gestart, wordt deze het volgende bericht weergegeven.

Als de **starttijd** vroeger is dan de huidige tijd, wordt de **automatische meting** gestart op de **starttijd** voor de volgende dag.

"---" wordt weergegeven tot de **starttijd** is aangebroken.






Dezelfde "----" wordt weergegeven nadat de **werkingstijd** van de **automatische meting** is afgelopen.

8.4. S-BPM-programma's

De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd via de volgende methoden.

- Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
- Met behulp van een **gespecialiseerd randapparaat** dat op de recorder wordt aangesloten via de USB-kabel.

Bedieningsprocedure met knoppen en schakelaars

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Houd terwijl u de knop  ingedrukt houdt, houd de **START/STOP**-knop ingedrukt tot **SEL** wordt weergegeven in de LCD.
- Stap 3. Selecteer het S-BPM-programma met de volgende knoppen.
Programma: OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP
-knop..... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP-knop Beslissing, volgende functie.
- Stap 4. Geef een functie op (**aantal metingen, intervaltijd, starttijd en starttijd van alarm**) op met de volgende schakelaars.
-knop..... Wijzig de huidige parameter.
START/STOP-knop Beslissing, volgende functie, einde van instellingen.
- Stap 5. Na het voltooien van de instellingen wordt de SS-BPM-klok weergegeven.

Let op



Verwijder de batterijen niet terwijl de instellingen worden geladen.
Als de batterijen worden verwijderd, voert u de instellingen opnieuw in.

8.4.1. Functies en parameters S-BPM

Programma	Functie	Parameter	
S-BPM-programma			
	Programma	OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP	
Bloeddrukmeting artsenpraktijk			
OBP	N.v.t.	N.v.t.	
Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk			
AOBP	Aantal metingen	2 ,	1 tot 5 keer
	Intervaltijd	5 ,	3 tot 10 minuten
Bloeddrukmeting thuis			
HBP	Aantal metingen	2 ,	1 tot 5 keer
	Intervaltijd	1 ,	1 tot 5 minuten
Automatische bloeddrukmeting nacht			
ANBP	Starttijd	2 ,	0 tot 23 uur #1
	Aantal metingen	2 ,	1 tot 5 keer
	Intervaltijd	1 ,	1 tot 5 minuten
Automatische zelfbloeddrukmeting			
ASBP	Starttijd van alarm	7 , 22 ,	0 tot 23 uur #2
	Aantal metingen	2 ,	1 tot 5 keer
	Intervaltijd	1 ,	1 tot 5 minuten

Ingesloten tekens : Fabrieksinstellingen.

- #1: 24 uur kan in maximaal zes secties worden verdeeld.
In elke sectie kan de **starttijd** van de bloeddrukmeting worden opgegeven.
- #2: 24 uur kan in maximaal zes secties worden verdeeld.
In elke sectie kan de **starttijd van alarm** voor de bloeddrukmeting worden opgegeven.

8.4.2. Voorbeelden van S-BPM-weergave

Weergave bloeddrukmeting artsenpraktijk

OBP *obP*

Voor OBP zijn er geen instellingen om te configureren.



Weergave automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk AOBP *Rob*

AOBP gebruikt het vooringestelde **aantal metingen** en de **intervaltijd**.

AOBP voert een "1 bereik" uit na een wachtmodus, zodat de patiënt zich kan ontspannen.

Zie "6.2.1. S-BPM-programma's" voor "1 bereik".



Intervaltijd



Aantal metingen

Weergave bloeddrukmeting thuis

HBP *hbP*

HBP gebruikt het vooringestelde **aantal metingen** en de **intervaltijd**.

HBP voert "1 bereik" uit.

Zie "6.2.1. S-BPM-programma's" voor "1 bereik".



Intervaltijd




Aantal metingen

Weergave automatische bloeddrukmeting nacht

ANBP *Anb*

De ANBP kan tot zes vooringestelde **starttijden** specificeren voor "1 bereik". Zie "6.2.1. S-BPM-programma's" voor "1 bereik".

Wanneer de laatste **starttijd** hetzelfde is als de eerste **starttijd**, is het instellen van **starttijd** voltooid. Geef vervolgens het **aantal metingen** en de **intervaltijd** op voor "1 bereik".



Voorbeeld Instellingen en vereenvoudigde invoer

De meting vindt plaats om 22:00 en 4:00.

De **starttijd** van sectie 1 = 4:00

De **starttijd** van sectie 2 = 22:00

De **starttijd** van sectie 3 = 4:00 Hetzelfde als sectie 1

De **aantal metingen** = 2 keer

De **intervaltijd** = 0:01 minuut




Weergave automatische zelfbloeddrukmeting

ASBP ASb

De ASBP kan tot zes vooringestelde **starttijden** voor het alarm specificeren.

Bij elke **starttijd** is de zoemer te horen. Druk op de knop

 om de "1 bereik" uit te voeren wanneer u de zoemer hoort. Zie "6.2.1. S-BPM-programma's" voor "1 bereik".

Wanneer de laatste **starttijd** hetzelfde is als de eerste **starttijd**, is het instellen van **starttijd** voltooid. Geef vervolgens het **aantal metingen** en de **intervaltijd** op voor "1 bereik".



Eerste **starttijd**
van alarm



2nd **starttijd**
van alarm



3e **starttijd**
van alarm





Intervaltijd



Aantal metingen

Voorbeeld Instellingen en vereenvoudigde invoer

- De zoemer klinkt om 22:00 en 7:00.
Druk op de knop  om het "1 bereik" uit te voeren.
- De **starttijd** van sectie 1 = 22:00
De **starttijd** van sectie 2 = 7:00
De **starttijd** van sectie 3 = 22:00 Hetzelfde als sectie 1
De **aantal metingen** = 2 keer
De **intervaltijd** = 0:01 minuut



8.5. Meetgegevens verwijderen

Doel van bewerking en uitleg van functie

Meetgegevens worden verwijderd maar de instellingen worden niet verwijderd.

De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd via de volgende methoden.

- Met behulp van de knoppen en schakelaars op de recorder.
- Met behulp van een **gespecialiseerd randapparaat** dat op de recorder wordt aangesloten via de USB-kabel.

Let op



- Als meetgegevens verwijderd zijn, kunnen deze niet meer worden gebruikt. Maak een back-up van de gegevens voordat u deze verwijdert.
- Verwijder de meetgegevens voor de laatste patiënt voordat de volgende patiënt de recorder gebruikt.
- Het verwijderen van de gegevens kan zo'n tien seconden duren. Gebruik het apparaat niet terwijl er gegevens worden verwijderd om ervoor te zorgen dat de verwijdering correct verloopt.

Bedieningsprocedure met knoppen en schakelaars

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de indicatie verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Houd terwijl u de **START/STOP**-knop ingedrukt houdt, de **EVENT**-knop ingedrukt tot **DataClear** (na **Sleep** en **Display**) in de OLED wordt weergegeven.
- Stap 4. Selecteer een bewerking.
 - Als u gegevens wilt verwijderen, dient u de **START/STOP**-knop ingedrukt te houden. **Erasing** begint te knippen onder **DataClear** in de OLED en het verwijderen van gegevens start. Ga na verwijdering door met stap 5.
 - Als u de gegevens wilt houden (niet verwijderen), drukt u op de **EVENT**-knop en gaat u door met stap 5.
- Stap 5. De recorder keert terug in de wachtmodus.

8.6. Het product bevestigen aan de patiënt

8.6.1. Informatie voor patiënten

Leg het volgende uit aan de patiënt, zodat hij of zij de recorder veilig kan gebruiken.

Vorzorgsmaatregel tijdens de bloeddrukmeting

- Ontspan de arm en blijf rustig wanneer het opblazen begint.
- Blijf tijdens de meting in dezelfde positie zitten.
- Vermijd trillingen en geluid tijdens de meting.
- De bloeddruk wordt gedurende ongeveer 1 minuut na de drukregeling gemeten. Blijf stil zitten tot de meting is afgerond. Het meetproces na het opblazen en voor het leeg laten lopen van de manchet duurt tot 170 seconden.
- Na de drukregeling kan de manchet opnieuw worden opgeblazen om de bloeddruk opnieuw te meten. Dit kan worden veroorzaakt door beweging van het lichaam enz.
- Mogelijk start de recorder de bloeddrukmeting na ongeveer 120 seconden wanneer de meetgegevens ongeldig zijn en de volgende meting langer dan 8 minuten later plaatsvindt. Dit kan worden veroorzaakt door beweging van het lichaam enz.
- Mogelijk zit de recorder in de weg bij de bediening van voertuigen en machines. Bedien geen voertuigen en machines terwijl u de recorder draagt.

De meting stoppen of onderbreken


Druk op de **START/STOP**-knop om de bloeddrukmeting te stoppen. Er wordt een foutcode opgeslagen in het geheugen. De bloeddruk wordt opnieuw gemeten na 120 seconden. Bij A-BPM en de modi ANBP en ASBP van S-BPM kan alleen

de huidige bloeddrukmeting worden onderbroken en wordt de "**1 bereik**" uitgevoerd op de volgende **starttijd**. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "**OFF**" om A-BPM uit te stellen. Verwijder de manchet als de huidige bloeddrukmeting niet kan worden gestopt met de **START/STOP**-knop.

Let op



- Druk op de **START/STOP**-knop om de meting te stoppen. De "**1 bereik**" wordt alsnog uitgevoerd op de volgende **starttijd** voor A-BPM en de modi ANBP en ASBP van S-BPM.
- Wanneer de arm pijn doet of er onvoorziene omstandigheden optreden, stopt u de meting, verwijdert u de manchet en raadpleegt u de arts. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "**OFF**" om A-BPM uit te stellen.

Zet de **AUTO**-schakelaar op "**ON**" als u de automatische meting van A-BPM wilt hervatten. Het symbool  wordt weergegeven in de LCD en OLED. Het vastleggen van gegevens gaat door tot het apparaat op "**OFF**" wordt gezet.

De handmatige meting gebruiken tijdens A-BPM


De procedure voor tijdelijke meting die niet in het vooraf ingestelde programma is opgenomen.

- Stap 1. Als de OLED-display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de A-BPM-wachtmodusweergave.
- Stap 2. Druk op de **START/STOP**-knop om de bloeddruk direct te meten tijdens A-BPM.
- Stap 3. Meetresultaten worden opgeslagen in het geheugen. Wanneer de **START/STOP**-knop wordt ingedrukt tijdens de meting, wordt de meting onderbroken.

Vorzorgsmaatregelen bij het dragen van de recorder

- De recorder is een precisie-instrument. Laat de recorder niet vallen en zorg dat de recorder geen schokken ondervindt.
- De recorder en manchet zijn niet waterdicht (waterbestendig). Zorg ervoor dat het product niet in aanraking komt met regen, zweet en water.
- Plaats geen voorwerpen op het product.
- Wanneer de manchet wordt verplaatst door overmatige beweging of oefeningen, bevestig u de manchet weer.
- Plaats de luchtslang zodanig dat er geen knikken in zitten en de slang niet rond de nek ligt wanneer u slaapt.

Batterijen vervangen

Wanneer het symbool  wordt weergegeven, kan de recorder geen bloeddruk meten of communiceren met een **gespecialiseerd randapparaat**. Vervang de batterijen direct door twee nieuwe.

8.6.2. Manchethoes

Opmerking

Houd de manchet en de manchethoes schoon.

- Vervang de manchethoes bij iedere persoon.
- Gebruik de passende optionele manchethoezen.

8.6.3. De manchet, houder en recorder bevestigen

Let op



- Bevestig de manchet niet als de patiënt een huidontsteking, externe wonden enz. heeft.
- Verwijder de manchet als de patiënt een huidontsteking of ander symptoom heeft.
- Zorg dat de luchtslang niet rond de nek en het lichaam wordt gedraaid.
- Wees voorzichtig als u de recorder bij kleine kinderen gebruikt, vanwege een Gevaar voor verstikking.
- Sluit de connector van de luchtslang goed aan totdat deze niet meer verder draait. Als de luchtslang niet goed is aangesloten, kan dit het ontsnappen van lucht en meetfouten veroorzaken.

Opmerking


- Bevestig de manchet op de juiste positie en wikkel deze rond de arm zodat de bloeddruk op de juiste manier wordt gemeten.
- Voorkom dat de manchet en luchtslang trillen tijdens de meting. De recorder meet kleine wijzigingen in de luchtdruk in de manchet.
- De meegeleverde manchet is een manchet voor volwassenen voor de linkerarm. Als deze manchet niet past, koopt u een optionele manchet.


	Omvang arm	
Kleine manchet	15 tot 22 cm	5,9" tot 8,7"
Manchet voor volwassenen	20 tot 31 cm	7,8" tot 12,2"
Grote manchet	28 tot 38 cm	11,0" tot 15,0"
Extragrote manchet	36 tot 50 cm	14,2" tot 19,7"

- Houd de manchet school.
- We bevelen aan dat de patiënt de houder en riem gebruikt.
- De manchet bevat geen natuurlijk rubber (latex).

De manchet, recorder en houder bevestigen

- Stap 1. Steek het uiteinde van de manchet door de ring en maak er een armband van.
- Stap 2. Zoek de bovenarmslagader van de linkerarm via palpatie.
- Stap 3. Bevestig de manchet direct op de huid zodat de witte markering direct boven de bovenarmslagader zit en de onderrand van de manchet ongeveer 1 - 2 cm boven de binnenkant van de elleboog zit.
- Stap 4. Wikkel de manchet om zodat de ring binnen het bereik valt, de manchet vlak ligt en niet naar beneden schuift, maar laat ruimte over zodat u twee vingers tussen de manchet en de arm kun steken.
- Stap 5. Bevestig de luchtslang met tape zodat deze over de schouder loopt.
- Stap 6. Steek de riem door de houder.
- Stap 7. Pas de riem aan zodat de houder aan de linkerkant zit.
- Stap 8. Sluit de luchtplug aan op de luchtaansluiting van de recorder.
- Stap 9. Plaats de recorder in de houder.






8.7. Bedieningsfuncties bloeddrukmeting

8.7.1. Bedieningsfuncties A-BPM


Wanneer A-BPM wordt gestart, wordt de bloeddruk gemeten volgens de vooringestelde parameters.

Opmerking


- Stel de ingebouwde klok en beginwaarde voor drukregeling in voordat u de meting uitvoert, aangezien A-BPM deze gebruikt. Zie "**8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen**" en "**8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's**".
- Wanneer de recorder wordt verwijderd, stelt u de **AUTO**-schakelaar in op "**OFF**".
Als de recorder wordt verwijderd tijdens A-BPM, wordt de manchet met ingang van de volgende **starttijd** opgepompt en kan de manchet barsten. Wanneer A-BPM wordt voortgezet, stelt u de **AUTO**-schakelaar in op "**ON**".
- Het symbool  wordt weergegeven terwijl A-BPM wordt gebruikt.
- Handmatige bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd tijdens de A-BPM-wachtmodus.
- Het meetresultaat van de handmatige bloeddrukmeting kan worden opgeslagen in het geheugen.
- Wanneer A-BPM wordt stopgezet, wordt de foutcode **E07** weergegeven in de OLED en wordt deze in het geheugen opgeslagen.

A-BPM starten

Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "**ON**".

Stap 2. Het symbool  wordt weergegeven op de OLED en LCD.
A-BPM A-BPM wordt gestart.

A-BPM uitstellen

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Het -symbool wordt verborgen. A-BPM wordt uitgesteld.

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer de **START/STOP**-knop wordt ingedrukt tijdens de bloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet. De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de A-BPM-instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM (Handmatige bloeddrukmeting van A-BPM)


- Stap 1. Als de OLED-display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de A-BPM-wachtmodusweergave. De A-BPM-**wachtmodus** is een status waarbij de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens de **intervaltijd**.
- Stap 2. Druk op de **START/STOP**-knop tijdens de A-BPM-wachtmodus.

De intervaltijd verdubbelen of opnieuw instellen

Wanneer de slaapmodus op "ON" staat en de **EVENT**-knop wordt ingedrukt tijdens A-BPM-wachtmodus, wordt de intervaltijd verdubbeld.

8.7.2. Bedieningsfuncties S-BPM


Opmerking

- Stel de ingebouwde klok en beginwaarde voor drukregeling in voordat u de meting uitvoert, omdat ze worden gebruikt voor S-BPM. Zie "8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen" en "8.4. S-BPM-programma's".
- Verwijder de batterijen wanneer de patiënt de recorder en manchetscherm verwijderd en ANBP of ASBP wordt gebruikt (zelfs tijdens de wachtmodus). Als er nog batterijen in het batterijvak zitten, kan de manchetscherm kapot gaan wanneer de recorder de manchetscherm opblaast bij de volgende "1 bereik". Als de patiënt doorgaat met metingen, dient deze de batterijen te plaatsen en op de knop  te drukken.
- Handmatige bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd tijdens de S-BPM-wachtmodus.
- Het meetresultaat van de handmatige bloeddrukmeting kan worden opgeslagen in het geheugen.
- Wanneer S-BPM wordt stopgezet, wordt de foutcode **E07** weergegeven in de OLED en wordt deze in het geheugen opgeslagen.


S-BPM starten

Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".

Stap 2. De bediening werkt als volgt:



S-BPM-programma's	Bedieningsfuncties
Bloeddrukmeting artspraktijk OBP	Druk op de knop  om het vooringestelde programma te starten tijdens de wachtmodus.
Automatische bloeddrukmeting artspraktijk AOBP	
Bloeddrukmeting thuis HBP	
Automatische bloeddrukmeting nacht ANBP	Vooringesteld programma gaat in standby tot de "starttijd" of "starttijd van alarm".
Automatische zelfbloeddrukmeting ASBP	

Direct de bloeddruk meten tijdens S-BPM. (Handmatige bloeddrukmeting voor S-BPM)

- Stap 1. Als de LCD-display verborgen is, drukt u op de knop knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de S-BPM-wachtmodusweergave.
- Stap 2. Druk op de -knop tijdens de S-BPM-wachtmodus. De bloeddrukmetingen van "**1 bereik**" worden direct uitgevoerd.

S-BPM stoppen of onderbreken

De bediening werkt als volgt:

S-BPM-programma's	Bedieningsfuncties
Bloeddrukmeting artsenpraktijk OBP	Druk op de  -knop om de bloeddrukmeting te stoppen.
Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk AOBP	
Bloeddrukmeting thuis HBP	
Automatische bloeddrukmeting nacht ANBP	Druk op de  -knop om de bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt de zoemer. #1 Als u de recorder helemaal moet stoppen, verwijdert u de batterijen uit de recorder of schakelt u over op OBP, AOBP of HBP.
Automatische zelf- bloeddrukmeting ASBP	

#1: Zie "6.2.1. S-BPM-programma's".

8.7.3. Handmatige meting

Gebruik handmatige bloeddrukmeting voor een voorlopige testmeting en een directe bloeddrukmeting.

Opmerking

- Handmatige bloeddrukmeting kan direct worden uitgevoerd tijdens een wachtmodus.
- Het meetresultaat wordt opgeslagen in het geheugen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM. (Handmatige bloeddrukmeting voor A-BPM)

- Stap 1. Als de OLED-display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de A-BPM-wachtmodusweergave. De A-BPM-**wachtmodus** is een status waarin de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens de **intervaltijd**.
- Stap 2. Druk op de **START/STOP**-knop tijdens de A-BPM-wachtmodus.

Direct de bloeddruk meten tijdens S-BPM. (Handmatige bloeddrukmeting voor S-BPM)

- Stap 1. Als de LCD verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de S-BPM-wachtmodusweergave.
- Stap 2. Druk op de **◀/▶**-knop tijdens de S-BPM-wachtmodus. De bloeddrukmetingen van "**1 bereik**" worden direct uitgevoerd.

8.7.4. Metingen stoppen en onderbreken

Doorlopende A-BPM-, S-BPM- en handmatige bloeddrukmetingen kunnen direct worden gestopt of onderbroken.

Opmerking

Wanneer de bloeddrukmeting wordt stopgezet, wordt de code **E07** in de OLED weergegeven en in het geheugen opgeslagen.

A-BPM uitstellen

Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".



Stap 2. Het ☹-symbool wordt verborgen. A-BPM wordt uitgesteld.

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer op de **START/STOP**-knop wordt gedrukt tijdens de bloeddrukmeting, loopt de manchet direct leeg en wordt de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet. De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de A-BPM-instellingen.

S-BPM stoppen of onderbreken

De bediening werkt als volgt:

S-BPM-programma's	Bedieningsfuncties
Bloeddrukmeting artsenpraktijk OBP	Druk op de  -knop om de bloeddrukmeting te stoppen.
Automatische bloeddrukmeting artsenpraktijk AOBP	
Bloeddrukmeting thuis HBP	
Automatische bloeddrukmeting nacht ANBP	Druk op de  -knop om de bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt de zoemer. #1
Automatische zelf- bloeddrukmeting ASBP	

#1: Zie "6.2.1. S-BPM-programma's".

8.8. De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat

8.8.1. Aansluiten via een USB-kabel

Zie de handleiding van ABPM Data Manager voor de communicatie-instellingen.


Let op

De kabel aansluiten

- ❑ Sluit een goedgekeurde USB-kabel aan op de micro-USB-aansluiting.
- ❑ Sluit de kabel in de juiste richting aan. Als de kabel niet correct wordt aangesloten, kan dit leiden tot defecten en storingen. Controleer of de aansluitkabel goed is aangesloten.
- ❑ U kunt geen bloeddruk meten terwijl USB-communicatie plaatsvindt.
- ❑ Sluit de patiënt niet aan terwijl de recorder op de kabel is aangesloten. De kabel kan rond het lichaam of de nek worden gedraaid.




Een gespecialiseerd randapparaat voorbereiden

- ❑ Verwijder de recorder en de manchet bij de patiënt voordat u de recorder (TM-2441) aansluit op een **gespecialiseerd randapparaat**.
- ❑ Als niveau 1  is wordt weergegeven, sluit u de recorder (TM-2441) pas op de randapparatuur aan zodra u de batterijen hebt vervangen.

De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat via de USB-kabel

- Stap 1. Open de micro-USB-aansluiting op de recorder.
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.




Gegevenscommunicatie met een gespecialiseerd randapparaat starten


- Stap 1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de recorder en het **gespecialiseerde randapparaat**.

Sluit de micro-USB-kabel

- Stap 2. U hoort de zoemer en het symbool **usb** wordt in de LCD weergegeven. De gegevenscommunicatie gaat in de stand-bymodus.



- Stap 3. Voer de analyse uit met het **gespecialiseerde randapparaat**. De gegevenscommunicatie komt alleen in de actieve onlinemodus tijdens USB-communicatie.



Gegevenscommunicatie met een gespecialiseerd randapparaat stoppen

- Stap 1. Verwijder de kabel in de stand-bymodus.


8.8.2. *Bluetooth*[®]-communicatie gebruiken

Een *Bluetooth*-apparaat moet met een apparaat worden gekoppeld voordat er gecommuniceerd kan worden. Wanneer de recorder is gekoppeld met een apparaat, kunnen apparaten automatisch communiceren.

Opmerking

- Zorg dat u alle andere *Bluetooth*-apparaten uitschakelt tijdens het koppelen.
U kunt niet meerdere apparaten tegelijk koppelen.
- Als de recorder aan een ander apparaat wordt gekoppeld, wordt het eerste apparaat ontkoppeld.
- Als apparaten niet kunnen communiceren na het koppelen, probeert u het koppelen opnieuw uit te voeren.


Bluetooth[®]-Koppeling

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Houd de **EVENT**-knop ingedrukt tot **Pairing** (na **FlightMode**) wordt weergegeven in de OLED. De recorder begint te wachten op een koppeling.
- Stap 4. Zodra de *Bluetooth*-koppeling voltooid is, wordt het symbool  weergegeven in de LCD.
- Druk op de **EVENT**-knop als u de huidige koppeling wilt annuleren. De recorder gaat door naar de wachtmodus-display.

8.8.3. *Bluetooth*[®]-communicatie onderbreken (vliegtuigmodus)

In de vliegtuigmodus kan *Bluetooth*-communicatie worden onderbroken.

De vliegtuigmodus gebruiken

- Stap 1. Stel de **AUTO**-schakelaar in op "OFF".
- Stap 2. Als de display verborgen is, drukt u op de knop **START/STOP** of **EVENT** om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.
- Stap 3. Houd de **EVENT**-knop ingedrukt tot **FlightMode** wordt weergegeven in de OLED.
- Stap 4. De vliegtuigmodus kan worden in-/uitgeschakeld met de **START/STOP**-knop.
- 
- The diagram illustrates the process of switching the flight mode. On the left, a box contains the text 'FlightMode ON'. On the right, a box contains the text 'FlightMode OFF'. A blue double-headed arrow connects the two boxes, with the text 'START/STOP-knop' centered above the arrow, indicating that pressing this button toggles the mode between ON and OFF.
- Stap 5. Druk op de **EVENT**-knop om terug te gaan naar de wachtmodusweergave.

9. Onderhoud

9.1. Product bewaren, inspectie en veiligheidsbeheer

Medische instrumenten als deze recorder moeten worden onderhouden, zodat ze goed functioneren wanneer dit nodig is en zodat de veiligheid van de patiënt en de gebruiker wordt gewaarborgd. Als basisregel geldt dat de gebruiker dit instrument dagelijks moet inspecteren, bijvoorbeeld door de regels voor "Inspectie vóór het gebruik" na te leven.

Dagelijkse controle, zoals de inspectie vóór het gebruik, is nodig om te zorgen dat de recorder goed blijft werken, veilig is en effectief blijft.

We raden aan om ieder jaar een periodieke inspectie van de recorder uit te voeren.

Opmerking

Medische instellingen moeten het onderhoud uitvoeren om te zorgen dat het medische instrument veilig wordt gebruikt.

9.2. Het product reinigen

Let op



- Reinig de recorder voor en na gebruik. Reinig de recorder voordat u deze bij de volgende patiënt gebruikt.
- U mag de recorder niet met water besproeien of in water onderdompelen om deze te reinigen. Dit kan een storing veroorzaken.
- Droog de recorder nadat u deze met water en de antiseptische oplossing afveegt, zodat de vloeistof niet in de recorder terecht komt.
- Desinfecteer de recorder van tijd tot tijd om infecties te voorkomen. Gebruik geen steriliseerapparaat op de recorder.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld: thinner) of povidonjoodoplossing om de recorder te reinigen. Dit kan verkleuring, schade en defecten veroorzaken.
- Gebruik geen haardroger etc. om de recorder te drogen. Dit kan defecten en beschadigingen veroorzaken.

Controle na het reinigen van de manchet

- Controleer of de manchetblaas goed in de manchetdoek is aangebracht. Als deze niet goed is aangebracht, kan tijdens het opblazen hiervan schade of een explosie optreden.

De recorder reinigen

Veeg het vuil en stof van de behuizing van de recorder met een gaasje dat met water of warm water is bevochtigd en dat goed is uitgewrongen. Indien zich bloed of medicijnresten etc. op de behuizing bevinden, dient u deze eerst te reinigen met een gaasje dat met antiseptische oplossing is bevochtigd en dat u goed hebt uitgewrongen. Veeg de vochtige behuizing vervolgens af met een gaasje dat met water of warm water is bevochtigd en dat goed is uitgewrongen. We bevelen de chemicaliën in de tabel

(Voorbeelden van bruikbare antiseptische oplossingen (naam ingrediënt)) aan als bruikbare chemicaliën **(naam ingrediënt)**.

De manchet reinigen

Wanneer u de manchethoes en manchetdoek reinigt, moet u de manchetblaas uit de manchetdoek verwijderen. Reinig het vuil en stof met een gaasje dat met water of warm water is bevochtigd en dat goed is uitgeknepen.

Raadpleeg de antiseptische oplossingen in de tabel

(Voorbeelden van bruikbare antiseptische oplossingen (naam ingrediënt)) voordat u tot desinfectie overgaat.

Voorbeelden van bruikbare antiseptische oplossingen (naam ingrediënt)

Naam onderdeel	Naam product
Benzalkoniumchloride	Benzalkoniumchloride 10%-oplossing
Isopropanol	70% in 1-propanol
Ethanol	Ethanol voor desinfectie 76,9 - 81,4 vol%

Lees het voorschrift op het product en gebruik het.

Opmerking

Manchetten en luchtslangen zijn verbruiksgoederen. Als zich vaak meetfouten voordoen of als de bloeddruk niet kan worden gemeten, moeten deze door nieuwe exemplaren worden vervangen. Zie "**10. Optionele artikelen (te bestellen)**" in deze handleiding.

9.3. Periodieke inspectie

Voer dagelijks een inspectie uit zodat u de recorder goed kunt blijven gebruiken. De inspectie wordt hierna beschreven:

9.3.1. Inspectie batterij voor installatie

Items	Beschrijving
Buitenzijde	Geen schade of vervorming als gevolg van vallen.
	Geen vuil, roest of krassen op enig deel.
	Geen scheuren in of ratelen van het paneel.
Werking	Geen beschadiging en geen ratelen van schakelaars en knoppen.
Display	Geen vuil of krassen op de display.
Meting Manchet	<ul style="list-style-type: none">▫ De luchtslang mag niet geknikt zijn. Als er lucht achterblijft in de manchet, kan dit perifere disfunctie veroorzaken doordat de bloedcirculatie in de arm wordt gestremd.▫ De manchetblaas is goed in de manchetdoek aangebracht.▫ De manchet vertoont geen rafels. De manchet toont geen slijtage.
	Vervang de manchet indien u een probleem aantreft. De manchet is een gebruiksgoed.
	<ul style="list-style-type: none">▫ Als er een scheur of hechtmateriaal te zien is in de verbinding tussen de manchet en de manchetblaas.▫ Als de luchtslang zijn flexibiliteit verliest en hard wordt.▫ Als het oppervlak van de luchtslang gaat glimmen of olieachtig aanvoelt.▫ Als de luchtblaas barsten vertoont.
	We bevelen aan dat u manchetten elke drie jaar vervangt, ongeacht hoe vaak u deze gebruikt.
Draagmiddelen	Geen schade aan de houder, riem en manchet.
Verbinding	De luchtslang is goed op de luchtaansluiting aangesloten.

9.3.2. Inspectie na de plaatsing van de batterij

Functie	Beschrijving
Buitenzijde	Geen brand, rook of sterke geuren.
	Geen vreemde geluiden.
Werking	Geen problemen met het functioneren van schakelaars en knoppen.
Meting Manchet	Meetwaarden liggen dicht bij de gebruikelijke waarde.
	Geen vreemde geluiden of gebeurtenissen tijdens de meting.
Inspectie van bloeddrukwaarde	Als de bloeddrukwaarden onjuist zijn, neemt u contact op met uw plaatselijke leverancier.

9.4. Wegwerpen



Leef de wetgeving van de plaatselijke overheid op het gebied van milieubescherming na bij het wegwerpen en recyclen van het product.

De manchet wegwerpen

Een door de patiënt gedragen manchet is medisch afval.

Werp de manchet op de juiste manier weg volgens de regels voor medische afval.

De oplaadbare ingebouwde batterij wegwerpen

 Let op	
	De recorder is voorzien van een interne reservebatterij. Wanneer u de recorder weggooit, dient u deze batterij passend af te voeren volgens de plaatselijke wet- en regelgeving inzake milieubescherming.

Overige

Naam	Onderdeel	Materiaal
Verpakking	Behuizing	Karton
	Kussen	Luchtkussen, speciale behuizing
	Zak	Vinyl
Recorder	Behuizing	ABS- + PC-hars
	Onderdelen	Algemene onderdelen
	Chassis	IJzer
	Reservebatterij op de printplaat	Oplaadbare lithium-knoopcelbatterij: ML2016H
	Batterij	Alkalinebatterij: 1,5V, formaat LR6 of AA Oplaadbare batterij: formaat AA Ni-MH-batterijen, 1.900 mAh of meer

9.5. Probleemoplossing

Raadpleeg de volgende checklist en lijst met foutcodes voordat u contact opneemt met uw plaatselijke leverancier.

Als het probleem niet wordt opgelost door deze maatregelen of als het probleem opnieuw optreedt, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke leverancier.

Probleem	Hoofdoorzaak	Oplossing
Geen display na indrukken van knoppen.	De batterij is leeg.	Plaats nieuwe batterijen.
Geen OLED-display tijdens A-BPM.	De OLED kan verdwijnen als gevolg van elektrostatische effecten.	Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
De klok wordt vaak gereset.	De reservebatterij wordt niet opgeladen. #1	Gebruik nieuwe batterijen en laad deze gedurende 48 uur op.
Geen druk	De manchet is niet goed aangesloten.	Controleer de manchet en luchtslang op vouwen, knikken en aansluiting.
Geen USB-communicatie #2	De communicatiekabel is verwijderd.	Controleer of de kabel goed is aangesloten.
Het duurt even voordat communicatierespons plaatsvindt. #2	Het gespecialiseerde randapparaat is gedurende langere tijd bezig een grote hoeveelheid omgevingsgegevens te downloaden.	Wacht tot het einde van de download. Dit kan maximaal 50 minuten duren.
Kan de batterijklep niet openen	Er zijn non-standaard batterijen gebruikt.	Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

#1: Gebruikers (onbevoegd onderhoudspersoneel) kunnen de reservebatterij (lithiumbatterij) die op de printplaat in de recorder is geplaatst, niet vervangen. De reservebatterij wordt opgeladen via de batterijen (formaat LR6 of AA) voor de metingen.

#2: Er is een **gespecialiseerd randapparaat** nodig.

 Let op	
	Haal de recorder niet uit elkaar en pas hem niet aan. De recorder kan beschadigd zijn.

9.6. Foutcodes

Metingsfoutcodes

Code	Betekenis	Oorzaak en oplossing
E03	Fout: geen luchtdruk	Laat alle lucht uit de manchet lopen.
E04	Batterij bijna leeg	Plaats nieuwe batterijen.
E05	Drukregeling is mislukt	<ul style="list-style-type: none">□ Het oppompen resulteert niet in de beoogde druk.□ Controleer de aansluiting met de manchet.□ Als er geen problemen zijn met de aansluiting van de manchet, is de recorder mogelijk defect en moet deze worden gecontroleerd.
E06	Drukwaarde overschrijdt 299 mmHg	Er kan zich tijdens de drukregeling lichaamsbeweging voordoen. Ontspan en blijf stil tijdens de meting. Inspecteer de recorder als dat niet helpt.
E07	U kunt geforceerd stoppen met de START/STOP - of de  -knop.	Druk alleen op de START/STOP - of de  -knop als dit echt nodig is.

Code	Betekenis	Oorzaak en oplossing
E08	Bloeddruk kan niet worden gemeten.	<ul style="list-style-type: none"> □ De hartslag kan niet worden waargenomen vanwege bewegingen van het lichaam of geluid van kleding. □ Ontspan en beweeg niet. □ Controleer de positie van de manchet. □ Als dit defect ook optreedt wanneer de patiënt ontspannen is, dient u contact op te nemen met uw leverancier om de recorder te laten repareren.
E09	Fout in ingebouwde versnellingssensor.	Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
E10	Het lichaam beweegt te veel.	Ontspan en blijf stil tijdens de meting.
E20	Buiten bereik, $30 \leq \text{PUL} \leq 200$	Probeer een andere bloeddrukmeting als deze fouten meermaals optreden. #1 PP = SYS - DIA SYS: Systolische bloeddruk DIA: Diastolische bloeddruk PP: Polsdruk
E21	Buiten bereik, $30 \leq \text{DIA} \leq 160$	
E22	Buiten bereik, $60 \leq \text{SYS} \leq 280$	
E23	Buiten bereik, $10 \leq \text{PP} \leq 150$ #1	
E30	Meting duurt langer dan 180 seconden.	Als de opblaassnelheid of leegloopsnelheid traag is, moet de recorder worden geïnspecteerd.
E31	Leeglopen duurt langer dan 90 seconden.	De leegloopsnelheid is mogelijk traag, de recorder moet worden geïnspecteerd.
E48	Er wordt geen hartslag waargenomen.	De hartslag wordt niet waargenomen omdat het lichaam beweegt, enz. Ontspan en beweeg niet tijdens de bloeddrukmeting.

Code	Betekenis	Oorzaak en oplossing
E60	De instellingen van de intervaltijd zijn onjuist.	Als de intervaltijd wordt ingesteld op 120 minuten, kan het verschil tussen de vorige starttijd en de volgende starttijd niet precies in twee uur worden verdeeld.
E90	Fout: geen luchtdruk voor beveiligingscircuit.	<ul style="list-style-type: none"> □ Wordt weergegeven bij de starttijd van de meting. □ Laat alle overgebleven lucht uit de manchet lopen.
E91	Het beveiligingscircuit detecteert een te hoge druk.	<ul style="list-style-type: none"> □ Mogelijk zijn lichaamsbewegingen gedetecteerd tijdens de drukregeling. Ontspan en beweeg niet tijdens de meting. □ Als deze fout optreedt terwijl de patiënt ontspannen is en niet beweegt, dient u contact op te nemen met uw leverancier voor onderzoek.

Codes voor hardwarefouten op de recorder

Code	Betekenis	Oorzaak en oplossing
E52	Geheugenfout	<ul style="list-style-type: none"> □ Dit kan zich voordoen in het geval van een sterke schok, zoals door het laten vallen van de recorder. □ Als deze code vaak wordt weergegeven, is er een defect in het ingebouwde geheugen. Neem contact op met uw leverancier voor een onderzoek.

Opmerking

De foutcodes kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

10. Optionele artikelen (te bestellen)

Manchetten

Naam	Beschrijving	Bestelcode
Kleine manchet voor de linkerarm	Omvang arm 15 tot 22 cm 5,9" tot 8,7"	TM-CF202B
Manchet voor volwassenen voor de linkerarm	Omvang arm 20 tot 31 cm 7,8" tot 12,2"	TM-CF302B
Grote manchet voor de linkerarm	Omvang arm 28 tot 38 cm 11,0" tot 15,0"	TM-CF402B
Extragrote manchet voor de linkerarm	Omvang arm 36 tot 50 cm 14,2" tot 19,7"	TM-CF502B
Manchet voor volwassenen voor de rechterarm	Omvang arm 20 tot 31 cm 7,8" tot 12,2"	TM-CF802B
Wegwerpbare manchet	10 vellen	TM-CF306A
Kleine manchethoes	voor linkerarm 10 vellen	AX-133024667-S
Manchethoes voor volwassenen	voor linkerarm 10 vellen	AX-133024500-S
Grote manchethoes	voor linkerarm 10 vellen	AX-133024663-S
Extragrote manchethoes	voor linkerarm 10 vellen	AX-133024503-S
Manchethoes voor volwassenen	voor rechterarm 10 vellen	AX-133024353-S
Kleine manchetdoek	voor linkerarm 2 vellen	AX-133025101-S
Manchetdoek voor volwassenen	voor linkerarm 2 vellen	AX-133024487-S
Grote manchetdoek	voor linkerarm 2 vellen	AX-133025102-S
Extragrote manchetdoek	voor linkerarm 2 vellen	AX-133025103-S
Manchetdoek voor volwassenen	voor rechterarm 2 vellen	AX-133025104-S
Lucht slangadapter	-	TM-CT200-110A

Gegevensanalyse

Naam	Beschrijving	Bestelcode
USB-kabel	-	AX-KOUSB4C


Overige

Naam	Beschrijving	Bestelcode
Vel voor activiteitrapport	10 vellen	AX-PP181-S
Houder	-	AX-133025995
Riem	-	AX-00U44189
Klemmen	5 stuks	AX-110B-20-S

11. Bijlage

11.1. Principe van bloeddrukmeting


Meetprocedure: Wikkel de manchet rond de bovenarm. Blaas de manchet op tot een druk die hoger is dan de systolische bloeddruk. Laat de lucht dan langzaam uit de manchet lopen. Terwijl de druk in de manchet wordt waargenomen tijdens de leegloofase, wordt de golfvorm voor de pols tegelijkertijd met de hartslag weergegeven. De golfvorm voor de hartslag wordt ineens bijna net zo hoog als de systolische bloeddruk. De golfvorm neemt verder toe terwijl de lucht wegloopt, totdat de amplitude op het hoogste punt is, waarna de golfvorm geleidelijk weer daalt. De veranderingen in de hartslag golfvorm worden op de volgende pagina uitgelegd. Bij een oscillometrische bloeddrukmeting is de systolische bloeddruk het punt waarop de amplitude ineens stijgt nadat de pols in de manchetdruk wordt gedetecteerd. De gemiddelde bloeddruk is het punt waarop de amplitude haar maximum bereikt. De diastolische bloeddruk is het punt waarop de amplitude geleidelijk afneemt. In feite detecteert de druksensor de subtiele veranderingen in de manchetdruk na verloop van tijd. Hij slaat de hartslag golfvorm op in het geheugen en evalueert de systolische en diastolische bloeddruk volgens het algoritme voor een oscillometrische meting. De details van het algoritme verschillen per bloeddrukmeter. De bloeddrukwaarden van volwassenen en kinderen worden gemeten aan de hand van de oscillometrische methode en worden vergeleken met waarden die zijn gemeten via de auscultatie-methode. Diastolische bloeddruk wordt gedefinieerd als het eindpunt van fase 4 bij de auscultatie-methode. De hartslag golfvorm van de manchetdruk is afhankelijk van het materiaal waarvan de manchet is gemaakt. Daarom blijft de meting accuraat als de gespecificeerde manchet en het meetalgoritme worden gebruikt. De luchtslang is minder dan 3,5 m lang, omdat de propagatie van hartslag golven tot demping leidt.



Factoren voor fouten bij bloeddrukmetingen

De hartslaggrafiek kan een objectieve indicator zijn voor de nauwkeurigheid van metingen.

Wanneer zich een geluid voordoet als gevolg van onregelmatige hartslag of fysieke bewegingen, verandert de amplitude van de grafiek. Als de hartslaggrafiek geen gladde lijn heeft, meet u de bloeddruk opnieuw of gebruikt u andere methoden.



Positie van manchet op dezelfde hoogte als het hart

Wikkel de manchet om de arm op dezelfde hoogte als het hart.

Als de positie van de manchet onjuist is, treedt een meetfout op.

Bijvoorbeeld, als de manchet 10 cm lager dan het niveau van het hart is, wordt de bloeddrukmeting 7 mmHg hoger.

De juiste manchetgrootte

Gebruik een passende manchet. Als de manchet te klein of te groot is, treedt een meetfout op. Metingen met een te kleine manchet worden vaak gemeten als een hoge bloeddruk, ongeacht of de bloeddruk juist is en de slagaders normaal zijn. Metingen met een te kleine manchet worden vaak gemeten als een lage bloeddruk, met name bij patiënten die lijden aan aderverkalking of abnormaal grote slagaderkleppen hebben. De verkeerde manchetmaat kan verschillen veroorzaken tussen de directe methode en de oscillometrische meetmethode. De manchet is voorzien van een label waarop het bereik van de armomvang staat. Selecteer en bevestig een manchet met de juiste maat bij iedere patiënt. De bloeddrukmeting is gegarandeerd nauwkeurig door de nauwkeurigheid van de druksensor, de kenmerken van het leegloopmechanisme en het meetalgoritme, zo lang de juiste manchet en luchtslang worden gebruikt. Inspecteer periodiek de nauwkeurigheid van de druksensor en de kenmerken van het leegloopmechanisme.

11.2. EMD-informatie

Hieronder worden de vereisten beschreven die van toepassing zijn op medische elektronische instrumenten:

Prestatie binnen de EMD-richtlijnen

Voordat de recorder wordt gebruikt, zijn speciale voorzorgsmaatregelen vereist met betrekking tot EMD (elektromagnetische storingen). Gebruik de recorder conform de EMD-waarschuwingen die in deze handleiding worden beschreven. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (bijvoorbeeld mobiele telefoons) kunnen invloed uitoefenen op medische elektrische toestellen.

Accessoires voldoen aan EMD-normen

De accessoires en opties voor deze recorder voldoen aan de voorwaarden van IEC60601-1-2:2014. Als niet-geautoriseerde accessoires worden gebruikt, kan dit leiden toe toegenomen emissie en verlaagde ruisimmunititeit.

Waarschuwing



Gebruik uitsluitend accessoires die hiertoe zijn aangewezen door A&D company.

Ongeautoriseerde accessoires kunnen worden beïnvloed door elektromagnetische emissie en hebben minder immuniteit tegen storingen.

EMISSIEGRENZEN

Verschijnsel	Conformiteit
Uitgestraalde RF-emissie	CISPR11 Groep 1, Klasse B

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Poort behuizing

Verschijnsel	Grenswaarden immuniteit
Elektrostatische ontlading IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht
Uitgestraalde RF EM-velden IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM bij 1 kHz
Afstand velden van RF draadloze communicatieapparatuur IEC 61000-4-3	Zie tabel (Testspecificaties voor IMMUNITEIT POORT BEHUIZING tegen RF draadloze communicatieapparatuur)
Nominale vermogensfrequentie magnetische velden IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Poort PATIENTKOPPELING

Verschijnsel	Grenswaarden immuniteit
Elektrostatische ontlading IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Signaal ingangs-/uitgangspoort

Verschijnsel	Grenswaarden immuniteit
Elektrostatische ontlading IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht
Snelle elektrische transiënten / bursts IEC 61000-4-4	± 1 kV 100 kHz herhalingsfrequentie
Geleide storingen veroorzaakt door RF-velden IEC 61000-4-8	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V in ISM en amateur-radiobanden tussen 0,15 MHz en 80 MHz 80% AM bij 1 kHz

Testspecificaties voor IMMUNITEIT POORT BEHUIZING tegen RF draadloze communicatieapparatuur

Testfrequentie (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulatie	Maximumvermogen (W)	Afstand (m)	Grenswaarde immuniteit (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Pulsmodulatie 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 - 470	GMRS 460 FRS 460	FM ±5 kHz deviatie 1 kHz sinus	2	0,3	28
710	704 - 787	LTE Band 13, 17	Pulsmodulatie 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800 - 960	GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE Band 5	Pulsmodulatie 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						
1.720	1.700 - 1.990	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE Band 1, 3, 4, 25 UMTS	Pulsmodulatie 217 Hz	2	0,3	28
1.845						
1.970						
2.450	2.400 - 2.570	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE Band 7	Pulsmodulatie 217 Hz	2	0,3	28
5.240	5.100 - 5.800	WLAN 802,11 a/n	Pulsmodulatie 217 Hz	0,2	0,3	9
5.500						
5.785						



A&D Company, Limited

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

<http://www.aand.jp>

EC REP Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

<http://www.andmedical.co.uk/>

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

<http://www.andonline.com/medical/>

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

<http://www.andmedical.com.au/>

ООО А&Д РУС

121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17
(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17)
тел.: [7] (495) 937-33-44 факс: [7] (495) 937-55-66

ООО "ЭЙ энд ДИ РУС"

<http://www.and-rus.ru/>

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd

爱安德技研贸易(上海)有限公司

中国上海市浦东新区浦东南路 855 号世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120
(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120)
电话: [86] (21) 3393-2340 传真: [86] (21) 3393-2347

<http://www.aandtech.cn/>

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED

509, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon - 122 016, Haryana, India
फोन : [91] (124) 4715555 फैक्स : [91] (124) 4715599

<http://www.aandindia.in/>

CE 0123