

TM-2441

Registreringsenhet till
ambulatorisk blodtrycksmätare

BRUKSANVISNING

Ambulatorisk blodtrycksmätare

© 2017 A&D Company, Limited. Med ensamrätt.

- Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, transkriberas eller översättas till något språk, i någon form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från A&D Company, Limited.
- Innehållet i den här manualen och specifikationerna för instrumentet som bruksanvisningen gäller kan, i förbättringssyfte, komma att ändras utan föregående meddelande.
- Ordmärket *Bluetooth*[®] och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* och används av A&D under licens.
- Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Efterlevnad

Efterlevnad av EU-direktiv

Enheten efterlever direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Detta visas av CE-märkningen samt referensnumret från anmält organ.

Enheten efterlever RoHS-direktiv 2011/65/EU.

Enheten efterlever direktiv 2014/53/EU om radioutrustning.

A&D Company, Limited försäkrar härmed att enheten efterlever direktiv 2014/53/EU om radioutrustning.

Hela texten i EU-försäkran finns att tillgå via följande webbadress:

https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Efterlevnad av FCC-regler

Enheten efterlever del 15 av FCC-reglerna. Dess drift lyder under följande två villkor: (1) Enheten kan orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste kunna hantera alla mottagna störningar, inbegripet störning som kan medföra oönskad drift. (FCC = Federal Communications Commission i USA.)

FCC-VARNING

Förändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den efterlevnadsansvarige kan upphäva användarens tillstånd att använda utrustningen. Sändaren får inte placeras intill eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Utrustningen uppfyller FCC:s gränser för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö och uppfyller FCC-riktlinjer för radiofrekvensexponering (RF). Utrustningen har mycket låga nivåer av radiofrekvent energi som betraktas uppfylla den specifika absorptionsnivån (SAR) utan tester.

Efterlevnad av IC-regler

Den här enheten uppfyller kraven i Industry Canadas licensundantag för RSS-standarder. Dess drift lyder under följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Utrustningen uppfyller IC:s gränser för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö och uppfyller RSS-102 i IC:s exponeringsregler för radiofrekvens (RF). Utrustningen har mycket låga nivåer av radiofrekvent energi som betraktas uppfylla den specifika absorptionsnivån (SAR) utan tester.

Efterlevnad av Australiens EMD-ramverk

Enheter uppfyller följande krav:

EMD-emissionsstandard för utrustning inom industri, vetenskap och medicin AS/NZS 2064:1997, EMD generisk immunitetsstandard AS/NZS 4252. 1:1994. Det förutnämnda visas av C-Tick-etiketten.

Bluetooth®-överföring

Enheter är utrustad med en trådlös *Bluetooth*-funktion och kan anslutas till *Bluetooth*-enheter som är medicinska produkter med stöd för *Bluetooth*.




Applikationer och enheter som är kompatibla med *Bluetooth* 4.1. Varje enhet behöver en applikation för att ta emot data.

Varningsdefinitioner







För att förebygga olyckor på grund av felaktig hantering innehåller denna produkt och dess manual följande varningsskyltar och varningssymboler.

Dessa varningsskyltar och varningssymboler har följande betydelser.

Varningsdefinitioner

 Fara	En omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvariga personskador.
 Varning	En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvariga personskador.
 Försiktighet	En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindriga eller måttliga personskador. Den kan också användas som varning för osäker hantering.

Symbolexempel

	Symbolen  anger "Försiktighet". Försiktighetsorsaken beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av symbolen. Exemplet anger försiktighet gällande elektrisk stöt.
	Symbolen  anger "Gör ej". Den förbjudna åtgärden beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av symbolen. Exemplet anger "Får ej demonteras".
	Symbolen  anger en obligatorisk åtgärd. Den obligatoriska åtgärden beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av symbolen. Exemplet anger en allmän obligatorisk åtgärd.

Övrigt

Obs!	Ger användaren användbar information om användning av enheten.
-------------	--

Försiktighetsåtgärder för alla åtgärder beskrivs i den här manualen.
Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.

Försiktighetsåtgärder vid användning

Vid användning av TM-2441 (registreringsenheten för ambulatorisk blodtrycksmätare) ska följande försiktighetsåtgärder läsas noggrant innan mätaren används. Följande innehåll sammanfattar allmänna frågor gällande patient- och användarsäkerhet och även säker hantering av mätaren. Försiktighetsåtgärder för alla åtgärder beskrivs i den här manualen. Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.

1. Försiktighetsåtgärder när registreringsenheten används och förvaras.

Fara



Se till att hålla registreringsenheten borta från utrymmen där det finns brandfarliga anestetika eller gaser, högtryckskamrar med syrgas eller syrgastält. Om registreringsenheten används i dessa utrymmen kan det orsaka explosion.



Använd inte registreringsenheten tillsammans med ett system för magnetisk resonanstomografi (MRT).

Försiktighet






I syfte att upprätthålla enhetens funktioner och kapacitet ska följande miljöförhållanden beaktas när registreringsenheten används och förvaras. Registreringsenhetens prestanda kan påverkas av extrema temperaturer, luftfuktighet och altitud.

- Undvik platser där registreringsenheten kan utsättas för vattenstänk.
- Undvik platser med hög temperatur, hög luftfuktighet, direkt solljus, damm, salt och svavel i luften.
- Undvik platser där registreringsenheten kan välta, utsättas för vibrationer eller slag (även under transport).

 Försiktighet	
	<ul style="list-style-type: none"> □ Undvik platser där kemikalier förvaras eller där det finns gas.
	<ul style="list-style-type: none"> □ Driftförhållanden: Temperatur: +10 °C till +40 °C, Luftfuktighet: 30 % RH till 85 % RH (icke-kondenserande). □ Transport- och förvaringsförhållanden: Temperatur: -20 °C till +60 °C, Luftfuktighet: 10 % RH till 95 % RH (icke-kondenserande).

2. Försiktighetsåtgärder innan registreringsenheten används.

 Försiktighet	
	<ul style="list-style-type: none"> □ Bekräfta att registreringsenheten fungerar säkert och korrekt. □ När registreringsenheten används samtidigt som/tillsammans med andra enheter kan det medföra felaktiga diagnoser eller säkerhetsproblem. Bekräfta att enheterna kan anslutas på ett säkert sätt. □ Kontrollera om det uppstår ömsesidiga stömingar med andra medicintekniska produkter. Bekräfta att registreringsenheten kan användas på korrekt sätt. □ Använd tillbehör, valbara alternativ och förbrukningsvaror som anges av A&D. □ Läs tillbehörens medföljande bruksanvisningar noggrant. Dess försiktighetsanvisningar och varningar ingår inte i den här manualen. □ Utför inspektion av registreringsenheten innan den används, för att säkerställa säker och korrekt användning. □ Låt registreringsenheten vara i normalt driftläge en timme eller mer före användning och slå på den.
	<ul style="list-style-type: none"> □ Anslut endast den dedikerade kringutrustningar till USB-kontakten. Anslut inte några andra enheter. □ Anslut inga manschetter som inte är en manschett godkänd av A&D till luftanslutningen.

Förberedelse av registreringsenheten

- Ta bort alla de senast lagrade data från registreringsenheten innan den används på nästa patient.
- Byt ut batterierna innan registreringsenheten används på nästa patient.

Enhet

- Registreringsenheten får endast användas i diagnos- och åtgärdssyfte.
- Säkerställ att luftslangen och manschetten sitter korrekt. (Exempel: om luftslangen är böjd eller sträckt och manschettens riktning.)

Anvisningar till patienten som bär enheten

- Informera patienten om hur man ställer om **AUTO**-omställaren till "OFF" för att stoppa registreringsenheten när ett fel inträffar och patienten är ensam.
- Informera patienten om hur denne snabbt tar av sig registreringsenheten vid smärta eller om andra problem uppstår.
- Var försiktig när registreringsenheten används i närheten av barn eller spädbarn, eftersom det föreligger fara för oavsiktlig strypning med luftslangen.

3. Försiktighetsåtgärder för batterier som används för blodtrycksmätning.

Försiktighet



- Sätt i batterierna i enlighet med polysymbolerna "+" och "-" som anges inuti batteriluckan. (Observera polariteterna)
- Byt alltid ut båda batterierna samtidigt.
- Ta ur batterierna när registreringsenheten inte ska användas under en lång period. Batterierna kan läcka och orsaka funktionsfel.
- Använd två alkaliska batterier (AA-storlek) eller angivna laddningsbara batterier (Ni-MH, AA-storlek).
- Tryck och håll ned "-"-fjäderplintarna med batteriet. Skjut sedan in och sätt fast batteriets "+"-pol mot "+"-sidan i batterifacket. Om batteriet sätts i mot "+"-sidan först kan batteriluckan skadas.

Försiktighet



- Vidrör inte batteriet och patienten samtidigt. Detta kan medföra elektrisk stöt.



- Blanda inte gamla och nya batterier. Använd inte batterier av olika typ eller från olika tillverkare. Sådan användning kan orsaka läckage, värmealstring och explosion. Registreringsenheten kan få ett funktionsfel.

4. Försiktighetsåtgärder under användning.

Fara



- Använd inte registreringsenheten under tiden som du kör bil eller andra fordon.
Exempel: Registreringsenheten kan hindra kropps- och armrörelser när fordon osv. körs.

Varning



- Den här medicintekniska produkten får endast användas av en läkare eller person som är behörig enligt lag. Beskriv den korrekta användningen för patienten och säkerställ att hen har förmåga att avbryta mätningen om problem uppstår.



- Använd inte mobiltelefoner nära registreringsenheten (mindre än 30 cm). Det kan leda till fel.

Försiktighet



- Avbryt användning av registreringsenheten och ställ **AUTO**-omställaren till "OFF" om patienten känner smärta i sin arm eller om mätningen inte är korrekt.
- Registreringsenheten får inte användas inom starka magnetiska eller elektriska fält.
- Registreringsenheten får inte användas av en patient som använder sig av hjärt-lungmaskin.

Obs!

Anvisningar till patient

Om temperaturen är låg reduceras batterikapaciteten och antalet mätningar som kan utföras blir färre.

5. Försiktighetsåtgärder efter att registreringsenheten har använts.

Försiktighet

Bearbeta mätdata

- Se till att omedelbart bearbeta mätdata med den **dedikerade** kringutrustningen.

Registreringsenhet

- Rengör, sortera och förvara tillbehören.
- Rengör registreringsenheten för nästa mätning.
- Ställ **AUTO**-omställaren till "**OFF**". Om du låter **AUTO**-omställare vara "**ON**" så inleds den automatiska mätningens luftfyllning vid nästa mätningstarttid, och manschetten eller andra delar kan då skadas av uppblåsningen.
- Ta ur batterierna ur registreringsenheten när den inte ska användas under en lång period. Batterierna kan läcka och skada registreringsenheten.
- Undvik att låta ett barn själv använda registreringsenheten. Placera inte registreringsenheten på en plats där ett spädbarn kan nå den. Detta kan leda till olyckor eller skador.



- Håll i kopplingshöljet när du ansluter eller kopplar bort kabeln. Dra inte i kabeln.

Obs!



Försiktighetsåtgärder efter att registreringsenheten har använts (TM-2441)

- Se till att omedelbart bearbeta mätdata med en **dedikerad kringutrustning** när mätningen har slutförts.



Uppladdningsbart reservlitiumbatteri

- Registreringsenheten har ett reservlitiumbatteri. Detta batteri strömförsörjer den inbyggda klockan när AA-batterierna som används för blodtrycksmätningar byts ut. Litiumbatteriet laddas av AA-batterierna.



Förlänga reservbatteriets brukstid




- Vid första användningstillfället eller när enheten har förvarats i en månad eller längre ska du byta batterierna och ladda reservbatteriet. Reservbatteriet behöver laddas i minst 48 timmar. (Reservbatteriet laddas alltid av AA-batterierna.)
- Sätt i två nya AA-batterier när batteriindikatorn visar .
- När batteriindikatorn visar  är det inte möjligt att utföra blodtrycksmätningar eller upprätta datakommunikation. Sätt i två nya AA-batterier.
- Ta ur batterierna för att skydda registreringsenheten från vätskeläckage från ett batteri när registreringsenheten inte ska användas på minst en månad.

6. Åtgärder när ett fel har uppstått hos enheten

 Varning	
	<ul style="list-style-type: none">□ Stoppa användningen av enheten och ta ur AA-batterierna. Om batteripolerna har kortslutits kan batterierna vara varma.□ I händelse av ett fel kan registreringsenheten bli varm under mätning. Hantera den varsamt.□ Sätt en varningsetikett där det står "Felfunktion" eller "Använd ej" på registreringsenheten. Kontakta din återförsäljare.□ Stoppa omedelbart registreringsenheten när mätningstiden överskrider 180 sekunder och lufttrycket överstiger 299 mmHg.

7. Försiktighetsåtgärder vid underhåll

 Varning	
	<ul style="list-style-type: none">□ Bekräfta att registreringsenheten fungerar säkert och korrekt när den inte har använts under en lång period.□ Utför en inspektion och underhåll innan enheten används för att säkerställa korrekta och säkra mätningar. Användaren (sjukhuset, inrättningen o.s.v.) ansvarar för hanteringen av medicinteknisk utrustning. Om inspektionen och underhållet inte utförs på rätt sätt kan det medföra olyckor.

 Försiktighet	
	<ul style="list-style-type: none">□ Använd en torr, luddfri trasa när registreringsenheten torkas av. Flyktiga ämnen såsom thinner och bensin får inte användas. En våt trasa får inte användas.
	<ul style="list-style-type: none">□ Registreringsenheten (elektronisk medicinteknisk enhet) får inte demonteras eller modifieras. Detta kan orsaka skador.

8. Försiktighetsåtgärder och åtgärder vid felfunktion till följd av starka elektromagnetiska fält

Försiktighet



- Registreringsenheten uppfyller EMD-standard IEC60601-1-2: 2014. För att undvika elektromagnetisk störning från andra enheter ska du dock inte använda mobiltelefoner i närheten av registreringsenheten.
- Om registreringsenheten är nära starka elektromagnetiska fält kan störningar påverka vågformen och funktionsfel uppstå. Om ett oväntat funktionsfel uppstår under användningen ska du undersöka den elektromagnetiska störningen och vidta lämpliga åtgärder.
- Använd inte *Bluetooth*-koppling inom räckvidden för trådlöst LAN eller andra trådlösa enheter som kan avge radiovågor som t.ex. mikrovågsugnar, platser med många hinder eller på andra platser där signalstyrkan kan vara låg. Detta kan medföra att anslutningen ofta avbryts, mycket långsam kommunikation och andra fel.


Försiktighet



Följande exempel anger vanliga orsaker till funktionsfel och deras motsvarande åtgärder.


- Användning av mobiltelefoner
Radiovågor kan orsaka oväntade funktionsfel.
 - Trådlösa kommunikationsenheter, enheter i hemmanätverk såsom sladdlösa telefoner och andra typer av kommunikationsenheter kan påverka registreringsenheten. Därför måste de hållas på ett avstånd om minst 30 cm eller mer från registreringsenhet.

Försiktighet

- Om det finns statisk elektricitet i användningsområdet (urladdningar från enheter eller i omgivningen)
 - Se till att både användare och patient är fria från all statisk elektricitet innan registreringsenheten används.
 - Öka rummets luftfuktighet.
-  □ Användning i närheten av en trådlös LAN-nätverksenhet av typ IEEE802.11g/b/n kan ge upphov till ömsesidiga störningar, vilka kan medföra försämrad kommunikationshastighet eller svårigheter att upprätta en anslutning. Om detta sker ska du stänga av strömmen till enheten som inte används, eller använda registreringsenheten på en annan plats.

9. Miljöskydd

Försiktighet



-  Innan registreringsenheten kasseras ska du avlägsna litiumbatteriet från registreringsenheten.

Försiktighetsåtgärder för säker mätning


Det här avsnittet beskriver försiktighetsåtgärder för mätning och sensom. Informera patienten om följande innehåll och förklara det för dem. Vägled patienten avseende den korrekta användningen av enheten.

Blodtrycksmätning



Varning

	Se till att slangen inte är veckad och att luften flödar igen den korrekt. Om en veckad luftslang används kan luften stängas in i manschetten, vilket kan stoppa blodflödet till armen.
	Mät inte blodtrycket på en arm om patienten har följande tillstånd. Detta kan leda till en olycka eller förvärra skadan. <ol style="list-style-type: none">1) En arm som är skadad eller drabbad av sjukdom.2) En arm som används för intravenöst dropp eller blodtransfusion.3) En kroppsdel som shuntats för artificiell dialys.4) Patienten har varit sängliggande under en längre tid (Föreligger risk för trombos.)

Försiktighet

	<ul style="list-style-type: none">□ Kontrollera patientens tillstånd om det förekommer mättningsproblem. Enheten gissar att tillståndet försämras bortom gränsen för mätning eller om en veckad luftslang hindrar luftflödet på grund av att luftslangen är böjd.□ Om blodtrycket mäts för ofta kan det leda till kroppsskador på grund av störningar i blodflödet. Kontrollera att användningen av enheten inte leder till långvarig försämring av blodcirkulationen när enheten används upprepade gånger.□ Blodtrycksmätningen kanske inte är korrekt om patienten lider av kontinuerlig arytm eller rör sig överdrivet mycket.
---	---

Försiktighet

	<ul style="list-style-type: none">□ Sätt manschetten i höjd med hjärtat. (Om höjden inte överensstämmer med hjärtats position medför detta ett fel i mätvärdet.)□ Registreringsenheten reagerar på artefakter och stötar. Om tvivelaktiga mätningvärden föreligger ska blodtrycket mätas med auskultation eller palpation.□ Ett mättningsfel kan inträffa om manschettens omkrets inte passar patientens armomkrets.
	<ul style="list-style-type: none">□ Fyll inte manschetten med luft innan den har virats runt patientens arm. Manschetten kan skadas eller brista.

Obs!

- Blodtrycksmätningar kan orsaka underhudsblödning. Denna underhudsblödning är temporär och försvinner med tiden.
- Om patienten använder en hjärt-lungmaskin kan blodtrycket inte mätas eftersom hjärtrytm saknas.
- Blodtrycket kan inte mätas korrekt om patienten bär tjocka kläder.
- Blodtrycket kan inte mätas korrekt om klädesplagg rullas upp och klämmer armen.
- Blodtrycket kan inte mätas korrekt om den perifera cirkulationen är otillräcklig, blodtrycket är mycket lågt eller om patienten har hypotermi (orsakar otillräckligt blodflöde).
- Blodtrycket kan inte mätas korrekt om patienten har frekvent arytmi.
- Blodtrycket kan inte mätas korrekt om manschettstorleken inte är korrekt.
- Blodtrycket kan inte mätas korrekt om manschetten inte sitter i höjd med hjärtat.

Obs!

- Blodtrycket kan inte mätas korrekt om patienten rör på sig eller pratar under tiden som mätningen utförs.
- Kliniska studier har inte utförts med nyfödda spädbarn eller gravida kvinnor.
- Rådfråga läkare, innan mätningar utförs, om du har genomgått masektomi.

Manschett

Varning



- Kassera manschetter som är kontaminerade av blod för att förhindra smittspridning av infektiösa bakterier.
- Förvara inte manschetten hopvikt eller luftslangen böjd under långa perioder. Om detta görs kan komponenternas brukstid förkortas.

Mätning av pulsfrekvens

Varning



Använd inte den visade pulsfrekvensen som grund för diagnos av hjärtrytmrubbningar.

Obs!

Registreringsenheten mäter pulsfrekvens när den mäter blodtryck.

Packlista

Försiktighet



Registreringsenheten är ett precisionsinstrument. Använd med försiktighet. Kraftiga stötar kan orsaka skador och funktionsfel.

Obs!


Registreringsenheten fraktas i en specialutformad förpackningslåda som skyddar den från skador under transport. När du öppnar förpackningslådan ska du kontrollera att den innehåller alla delar som anges i packlistan. Vid eventuella frågor ska du vända dig till din lokala återförsäljare eller närmaste A&D-distributör. Vi rekommenderar att du sparar den specialutformade förpackningen.

Se "10. Tillvalsartiklar (beställs separat)" för information om tillbehörsalternativ.

Blodtrycksregistreringsenhet	1	
Tillbehör		
Manschett, vuxen (Adult) 20 till 31 cm (7,8 tum till 12,2 tum) till vänsterarm TM-CF302B	1	
Manschett, stor (Large) 28 till 38 cm (11,0 tum till 15,0 tum) till vänsterarm TM-CF402B	1	
Manschettskydd, vuxen	2	
Manschettskydd, stor	2	
Bärfodral	AX-133025995	1
Bälte	AX-00U44189	1
Spänne		1
Aktivitetsregisterblad (10 blad)	AX-PP181-S	1
USB-kabel	AX-KOUSB4C	1
CD-skiva med ABPM Data Manager		1
Den här bruksanvisningen		1




Blodtrycksregistreringsenhet




Vuxenmanschett för vänster arm
Manschett, stor (Large) till vänsterarm

Bärfodral





Bälte

Spänne




Manschettskydd, vuxen
Manschettskydd, stort




Aktivitetsregisterblad (10 blad)


CD med ABPM Data Manager



USB-kabel



Den här bruksanvisningen



Innehållsförteckning

Efterlevnad	i
Efterlevnad av EU-direktiv	i
Efterlevnad av FCC-regler	i
Efterlevnad av IC-regler	ii
Efterlevnad av Australiens EMD-ramverk	ii
Bluetooth®-överföring	ii
Varningsdefinitioner	iii
Försiktighetsåtgärder vid användning	iv
Försiktighetsåtgärder för säker mätning	xiii
Blodtrycksmätning	xiii
Manschett	xv
Mätning av pulsfrekvens	xv
Packlista	xvi
1. Inledning	5
2. Funktioner	5
3. Förkortningar och symboler	8
4. Specifikationer	13
4.1. Registreringsenhet	13
4.2. Mått	16
5. Komponentnamn	17
5.1. Registreringsenhet	17
5.2. Skärm	18
5.2.1. LCD-panel (flytande kristaller)	18
5.2.2. OLED-skärm (organisk ljus-emitterande diod)	19

5.3.	Huvudsakliga knappfunktioner	20
5.3.1.	A-BPM-funktioner	20
5.3.2.	S-BPM-funktioner	23
5.3.3.	Övriga åtgärder	25
6.	Funktioner vid blodtrycksmätning	27
6.1.	Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM).....	27
6.1.1.	A-BPM-vänteläge	29
6.1.2.	Vilofunktion och intervalltid.....	29
6.1.3.	Stoppa mätning.....	30
6.1.4.	Lagra miljödata	30
6.2.	Självutförd blodtrycksmätning (S-BPM).....	31
6.2.1.	S-BPM-program	32
6.2.2.	Vänteläge för S-BPM	36
6.2.3.	Stoppa och avbryta mätning.....	37
6.3.	Mättningsresultat	38
6.3.1.	Visar Mättningsresultaten.....	38
6.3.2.	Lagra mättningsresultat"	38
6.3.3.	Utmatning av mättningsresultat.....	39
6.3.4.	ID-Nummer	39
7.	Förbereda registreringsenheten	40
7.1.	Sätta i batterierna (byta batterier)	40
7.1.1.	Byta batterier.....	42
7.2.	Förbereda bärfodralet	42
7.3.	Inspektion inför användning	43
7.3.1.	Checklista innan batterier sätts i	43
7.3.2.	Checklista efter att batterier har satts i	44

8.	Användning	45
8.1.	Flödesschema över funktioner	45
8.2.	Initiala inställningar	47
8.2.1.	Fabriksinställningar	47
8.2.2.	Klock- och övervakningsfunktion för mätning	48
8.2.3.	Initialt luftfyllningsvärde för S-BPM.....	50
8.3.	A-BPM förinställda program.....	50
8.3.1.	A-BPM-poster och -parametrar	52
8.3.2.	Exempel på A-BPM-program	55
8.3.3.	Starttid och användningstid.....	57
8.4.	S-BPM-program.....	58
8.4.1.	S-BPM-poster och -parametrar	59
8.4.2.	Skärmvisningsexempel för S-BPM.....	60
8.5.	Radera mätdata	63
8.6.	Sätta fast produkten på patienten	64
8.6.1.	Information till patienter.....	64
8.6.2.	Manschettskydd	66
8.6.3.	Sätta fast manschetten, bärfodralet och registreringsenheten....	67
8.7.	Förfarande vid blodtrycksmätning	70
8.7.1.	A-BPM-funktioner.....	70
8.7.2.	S-BPM-funktioner.....	72
8.7.3.	Manuell mätning.....	74
8.7.4.	Stoppa och avbryta mätningar	75
8.8.	Ansluta registreringsenheten till en dedikerad kringutrustning	77
8.8.1.	Ansluta med en USB-kabel	77
8.8.2.	Använda <i>Bluetooth</i> [®] -kommunikation	79
8.8.3.	Avbryta <i>Bluetooth</i> [®] -kommunikation (flygplansläge).....	80

9.	Förvaring, inspektion och säkerhetshantering av produkter.....	81
9.1.	En generell regel är att patienten ska inspektera enheten vid dagliga kontroller, såsom finns beskrivet i bland annat "Inspektion vid användning".	81
9.2.	Rengöra produkten	82
9.3.	Inspektion innan batteriet sätts i.....	84
9.3.1.	Inspektion efter att batterier har satts i	84
9.3.2.	Inspektion efter att batterier har satts i	85
9.4.	Kassering.....	86
9.5.	Felsökning	87
9.6.	Felkoder.....	88
10.	Tillvalsartiklar (beställs separat)	91
11.	Bilaga	93
11.1.	Principer för blodtrycksmätning.....	93
11.2.	EMD-information.....	96

1. Inledning

Tack för ditt köp!

TM-2441 ambulatorisk blodtrycksregistreringsenhet gör det möjligt att exakt mäta patientens blodtryck automatiskt under förinställda tidsperioder (t.ex. 24 timmar kontinuerligt). I den här manualen förklaras inställningar, användning, lägen och program för blodtrycksmätning samt kommunikation med **dedikerad kringutrustning**, underhåll, specifikationer och varningar. Läs bruksanvisningen och förvara den på en tillgänglig plats.

2. Funktioner

Sammanfattning

Registreringsenheten är en ambulatorisk blodtrycksmätare som icke-invasivt kan mäta patientens blodtrycksvärde och pulsfrekvens under vägledning av en läkare. Syftet är att mäta och spara variationer av blodtrycket under en normal dag. Registreringsenheten är konstruerad för mobilitet, och har en datahanteringsfunktion och är lätt att använda.

Målgrupp för blodtrycksmätning

Registreringsenheten är avsedd för vuxna (12 år fyllda).

Syfte med användning

Registreringsenheten har två lägen för blodtrycksmätning. Blodtrycksvärden kan användas vid konsultation med läkare och för hantering av den egna hälsan.

Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM)

I det här läget kan man ange sex par godtyckliga starttider och intervall för var 24:e timme och det kan mäta och registrera blodtrycket automatiskt.

Egen blodtrycksmätning (S-BPM)

Användning av det här läget utgår från att patienten mäter sitt eget blodtryck hemma eller på sjukhuset. Det här läget kan använda fem typer av program beroende på behov.

Mobilitet

Registreringsenheten väger ca 135 g (utan batterier). Den får plats i handen och är utrustad med en mikropump. Två alkaliska AA-batterier kan användas. (Storlek LR6 eller AA) Två uppladdningsbara batterier (storlek AA, Ni-MH-batteri) kan användas.

Användning

Inställningarna för registreringsenheten och programmet för blodtrycksmätning kan enkelt konfigureras med hjälp av ABPM Data Manager installerat på datorn (**dedikerad kringutrustning**).

Omfattande analytisk prestanda

Mätintervalltiden kan ställas in för automatisk blodtrycksmätning.

Blodtrycket kan mätas direkt med hjälp av manuell mätning när som helst.

S-BPM har fem program för olika förhållanden.

Analysen kan enkelt göras med hjälp av ABPM Data Manager installerat på datorn (**dedikerad kringutrustning**).

Kortare mätningstid

Lufttömningshastigheten kontrolleras för att minimera mätningstiden.














Luffyllningsvärdet kontrolleras för att minimera mätningstiden.









Praktisk

En **dedikerad kringutrustning** kan ta emot data via USB-kabel.

Mottagna data kan enkelt analyseras och skrivas ut.

3. Förkortningar och symboler

Symboler	Betydelse
SYS	Systoliskt blodtryck
DIA	Diastoliskt blodtryck
PUL	Pulsfrekvens
PP	Pulstryck PP = SYS - DIA
kPa mmHg	Enhet för blodtryck
/min	Enhet för pulsfrekvens/minut
	Symbolen indikerar hjärtrytm under mätning.
	Bluetooth används.
	Visar: A-BPM utförs. Blinkar: Intervalltiden för "1 omfång" utförs.
" 	IHB/AFib-indikatorn.
	Ljud av
	Minne fullt, radera data för att starta mätningen.
	Batteriindikator Om nivå 1  visas är det inte möjligt att utföra blodtrycksmätningar eller upprätta datakommunikation. Byt batterierna till 2 nya LR6-batterier (AA-storlek).
	A-BPM vilolägesymbol
	Symbolen visas under konfigurering.
---	Utanför intervallet eller omöjligt mätvärde.
E _{xx}	Felkoder. xx = 00 till 99
	Symbol för S-BPM START
	Symbol för S-BPM STOPP
LCD	Liquid crystal display
OLED	Organisk ljus-emitterande diod
	Varningsymbol

Symboler	Betydelse
	Graden av skydd mot elstötar: Utrustning av typ BF.
	Utfärdare av CE-märkning. Tillverkningsdatum.
SMALL	Symbol för liten manschett Armomkrets 15 till 22 cm 5,9" till 8,7"
ADULT	Symbol för manschett för vuxna Armomkrets 20 till 31 cm 7,8" till 12,2"
LARGE	Symbol för stor manschett Armomkrets 28 till 38 cm 11,0" till 15,0"
EXTLARGE	Symbol för extrastor manschett Armomkrets 36 till 50 cm 14,2" till 19,7"
Large cuff 28-38cm 11"-15"	Symbol tryckt på förpackningen. Manschett i storlek large medföljer bland tillbehören.
Adult cuff 20-31cm 7.8"-12.2"	Symbol tryckt på förpackningen. Vuxenmanschetten medföljer bland tillbehören.
	Se bruksanvisning eller broschyr.
	Symbol för "Förvaras torr" och "Skydda mot regn".
SN	Serienummer
	Symbol tryckt på batterifacket. Batteriernas riktning (polaritet).
	Symbol tryckt på förpackningen. Batterier ingår inte bland tillbehören.
EMD	Elektromagnetiska störningar
	Symbol för "Hanteras varsamt".
	Symbolen för WEEE-direktivet.

Symboler	Betydelse
BPM	Blodtrycksmätning
A-BPM	Automatisk blodtrycksmätning
S-BPM	Egen blodtrycksmätning
Sleep, Cycle, Hour, START, Operation	A-BPM-symboler. #1
OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP	S-BPM-symboler. #2
Pairing, Flight Mode	<i>Bluetooth</i> -symboler. #3
Not made with natural rubber latex.	Försiktighetsåtgärd för patient. Detta är tryckt på manschetten.
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">⚠ Caution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use alkaline batteries or specified rechargeable batteries and ensure correct polarity (+, -). • Do not mix new, used or different branded batteries. • Firmly secure cuff air hose to main body. </div>	<p>⚠ Försiktighetsåtgärder gällande batteriluckan.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Använd alkaliska batterier eller de specificerade uppladdningsbara batterierna och säkerställ korrekt polaritet (+, -). □ Blanda inte nya och gamla batterier eller batterier av olika märken. □ Sätt fast manschettluftslangen ordentligt i huvudenheten.

#1: Se "6.1. Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM)" och "8.3. Förinställda A-BPM-program" för 24-timmars blodtrycksregistreringsenhet.

#2: Se "6.2. Egen blodtrycksmätning (S-BPM)" och "8.4. S-BPM-program" för fem typer av program.


#3: Se "8.8.2. Använda *Bluetooth*[®]-kommunikation" och "8.8.3. Avbryta *Bluetooth*[®]-kommunikation (flygplansläge)".

IHB/AFib-indikator

När mätaren identifierar en oregelbunden frekvens under mätningen visas IHB/AFib-indikatorn "♥" på skärmen med mätvärdena. (Endast S-BPM)


1 omfång

"1 omfång" i S-BPM består av en uppsättning blodtrycksmätningar och intervalltider som upprepas enligt antalet mätningar. Den sista intervalltiden utelämnas.




Vänteläge

A-BPM-**vänteläge** är en period under vilken blodtrycket inte mäts under **intervalltiden**.



S-BPM-**vänteläge** är en period under vilken blodtrycket inte mäts under intervalltiden, mellan det föregående "1 omfång" och nästa "1 omfång".



Dedikerad kringutrustning

En **dedikerad kringutrustning** innebär datorn som ABPM Data Manager är installerat på. ABPM Data Manager ligger på en medföljande CD-skiva.



När registreringsenheten ansluts till en kringutrustning ska kringutrustning som uppfyller kraven för elektrisk medicinteknisk utrustning (IEC60601-1) användas. Anslut inte registreringsenheten till andra enheter (Exempel: IEC60950) i ett område där medicinteknisk utrustning används. Använd en USB-kabel som är kortare än 1,5 m.

4. Specifikationer

4.1. Registreringsenhet

Poster	Beskrivningar
Mätmetod	Oscillometrisk mätningssmetod
Tryckdetekteringsmetod	Halvledartryckgivare
Tryckvisningsintervall	0 till 299 mmHg
Mätnoggrannhet	Tryck: ± 3 mmHg Pulsfrekvens: ± 5 %
Minsta visningsenhet	Tryck: 1 mmHg Pulsfrekvens: 1 slag/minut
Mätintervall	Systoliskt tryck: 60 till 280 mmHg Diastoliskt tryck: 30 till 160 mmHg Pulsfrekvens: 30 till 200 slag/minut
Lufttömning	Kontant tömning med kontrollerad läckventil för extra säkerhet
Tömning	Elektromagnetisk ventil
Luftfyllningsmetod	Mikropump
Automatisk luftfyllning	85 till 299 mmHg
Intervalltid (för A-BPM)	Intervaller vid varje sektion som delar in 24 timmar i sex delar som mest. Intervall: AV, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Klocka	24-timmarsformat
Skärm	A-BPM: OLED, 96 x 39 bildpunkter, vita tecken S-BPM: LCD, 40 x 50 mm, display: systoliskt tryck, diastoliskt tryck, pulsfrekvens, klocka, fel, statusövervakning och symboler
Minne	Mätdata: max. 600 datapunkter.

Poster	Beskrivningar
Strömtillförsel	<p>Med samma typ av batterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 2 x 1,5 V-batterier (storlek LR6 eller AA) □ Alkaliska batterier eller nickel-metallhydridbatterier (Ni-MH) 1 900 mAh eller mer <p>Reservbatteri för inbyggd klocka: Uppladdningsbart litiumknappcells-batteri ML2016H</p>
Antal mätningar	200 gånger eller mer. (När nya alkaliska batterier eller nickel-metallhydridbatterier används. Kan variera beroende på mätförhållanden.)
Märkspänning	DC 3,0 V (alkaliskt batteri, LR6), DC 2,4 V (nickel-vätebatteri, storlek AA)
Gränssnitt	<ul style="list-style-type: none"> □ USB: USB 1.1-kompatibel. Kabellängd: 1,5 m eller kortare. Micro USB-uttag typ B kan ansluta till dedikerad kringutrustning (med hjälp av standarddrivrutin). □ <i>Bluetooth</i> ver.4.1 (BLE): Trådlös enhet kan anslutas.
Driftförhållanden	<p>Temperatur: +10 till +40 °C</p> <p>Luffuktighet: 30 till 85 %RH (icke-kondenserande)</p>
Transport- och förvaringsförhållanden	<p>Temperatur: -20 till +60 °C</p> <p>Luffuktighet: 10 till 95 %RH (icke-kondenserande)</p>
Atmosfärtryck för både drift och förvaring	700 till 1 060 hPa
Typ av skydd mot elstötar	Internt utrustad utrustning


Poster	Beskrivningar
Graden av skydd mot elstötar 	Typ BF: Registreringsenheten, manschetten och slangen är utformade så att de ger särskilt skydd mot elektriska stötar.
CE-märkning  0123	Etikett för EU-direktiv för medicintekniska produkter.
C-Tick-symbol	Certifieringsvarumärke som registrerats i ACA av varumärkesbyrån.
Mått	Ca 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Vikt	Ca 135 g (utan batterier)
Användbar livstid	Registreringsenhet: 5 år. Självautentisering med interna data. Korrekt drift och underhåll i optimala förhållanden. Hållbarheten varierar beroende på användningsförhållanden.
Kapslingsklass	Enhet: IP22
Standardläge	Kontinuerlig mätning
Omstartstid efter defibrillering	Omedelbart
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Trådlös kommunikation	LBCA2HNZYZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd) <i>Bluetooth</i> ver.4.1 BLP Frekvensområde: 2,4 GH (2 400 till 2 483,5 MHz) Modulering: GFSK Effektiv utstrålad effekt: <20 dBm

Obs!

- # Specifikationer kan förbättras utan föregående meddelande.
- # Klinisk prövning för den här enheten utförs baserat på ISO 81060-2:2013.
- # Registreringsenheten är inte en medicinteknisk produkt för patientövervakning. Vi rekommenderar inte användning när patienten måste övervakas i realtid, till exempel på en akutvårdsavdelning.

ACA: Australian Communications Authority


4.2. Mått



Enhet: mm

5. Komponentnamn

5.1. Registreringsenhet




5.2. Skärm

Obs!

- För att ställa en korrekt diagnos måste du se till att läsa av data som visas på registreringsenheten noggrant och tolka dessa korrekt.

5.2.1. LCD-panel (flytande kristaller)



Följande värden kan visas i de olika lägena:

	Mättningsresultat	A-BPM	S-BPM
Övre figurer	Systoliskt blodtryck	Intervalltid	Program
Mittfigurer	Diastoliskt blodtryck	Återstående tid	Tryckvärde
Nedre figurer	Puls	Klockslag	Klockslag

Se "3. Förkortningar och symboler" för information om symbolerna som visas på LCD-displayen.


5.2.2. OLED-skärm (organisk ljus-emitterande diod)

Status för A-BPM visas på OLED-skärmen.

Klockslag.

Tillstånd/läge för inställningar och drift.

Mätningvärde för A-BPM.



SYS Systoliskt blodtryck.







DIA Diastoliskt blodtryck.

PUL Pulsfrekvens.

mmHg Enhet för blodtrycksvärde.

/min Enhet för pulsfrekvens.

Se "3. Förkortningar och symboler" för information om symbolerna som visas på OLED-displayen.

Symboler	Betydelse
	Symbolen visas under konfigurering.
	Visar: A-BPM utförs. Blinkar: Intervalltiden för "1 omfång" utförs.
	<i>Bluetooth</i> används.
	Minnets är fullt
	A-BPM vilolägesymbol
	Batteriindikator

5.3. Huvudsakliga knappfunktioner

5.3.1. A-BPM-funktioner

Starta eller pausa A-BPM.

Växla mellan A-BPM och S-BPM

- Steg 1. Lagra det förinställda programmet (med starttider och intervall) för A-BPM.
- Steg 2. Tryck på **AUTO**-omställaren för att utföra följande funktioner.
- "ON"A-BPM startas och symbolen \ominus visas.
Blodtrycksmätningar utförs i enlighet med det förinställda A-BPM-programmet.
- "OFF"A-BPM pausas och symbolen \ominus döljs.
Blodtrycksmätningar kan utföras med de förinställda S-BPM-programmen.

Låsa A-BPM till "ON".

Lås **AUTO**-omställaren till "ON" genom att använda **LOCK**-omställaren så att A-BPM kan utföras.

Utöka A-BPM-intervalltiden.

- Steg 1. Ställ viloläget till "ON" innan mätningen utförs.
- Steg 2. Ställ **AUTO**-omställaren på "ON" för att använda A-BPM.
Symbolen \ominus visas.
- Steg 3. När du trycker på **EVENT**-knappen under tiden som A-BPM pågår så dubblas intervalltiden.
När du trycker på **EVENT**-knappen igen så återgår intervalltiden till dess ursprungliga värde.

Avbryta A-BPM

När du trycker på **START/STOP**-knappen under en pågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart ur manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet med inställningarna för A-BPM.

Ställa in program för A-BPM.

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om visningen är dold, tryck på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.
- Steg 3. Samtidigt som du håller in **START/STOP**-knappen, håll på **EVENT**-knappen tills **Sleep** visas på OLED.
- Steg 4. Driftnapparna är enligt följande:
Se "8.3.1. A-BPM-poster och -parametrar"
EVENT-knapp Ändra aktuell parameter.
START/STOP-knapp Välj, nästa post, slut på inställningar.

Mäta blodtryck omedelbart under A-BPM. (Manuell blodtrycksmätning med A-BPM)

- Steg 1. Om OLED är dold, tryck på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av A-BPM-vänteläge. A-BPM-vänteläge är ett tillstånd under vilket blodtrycket inte mäts under **intervalltiden**.
- Steg 2. Tryck på **START/STOP**-knappen under A-BPM-vänteläget.

Justera klockan.

Ställa in övervakningsfunktion för A-BPM.

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.
- Steg 3. Samtidigt som du håller in **START/STOP**-knappen, håll in **EVENT**-knappen tills **Display** (efter **Sleep**) visas på OLED-skärmen.
- Steg 4. Funktionsknapparna är följande:
- Se "8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning"
- EVENT**-knapp Ändra aktuell parameter.
- START/STOP**-knapp Välj, nästa post, slut på inställningar.


5.3.2. S-BPM-funktioner

Starta S-BPM.

Steg 1. Välj S-BPM-program och lagra dess parametrar.



Steg 2. Ställ **AUTO**-omställaren till "OFF".

Steg 3. Funktionerna är följande:

S-BPM-program		Funktioner
Mottagningsblodtryck	OBP	Tryck på  -knappen för att starta det förinställda programmet under vänteläge.
Automatiserat mottagningsblodtryck	AOBP	
Hemblodtryck	HBP	Förinställda program går in i standbyläge tills " starttid " eller " larmets starttid " inträffar.
Automatiserat blodtryck, natt	ANBP	
Automatiserad egen blodtrycksmätning	ASBP	

Stoppa S-BPM.

Funktionerna är följande:

S-BPM-program	Funktioner
Mottagningsblodtryck OBP	Tryck på  -knappen för att avbryta blodtrycksmätningen.
Automatiserad på sjukhus blodtryck AOBP	
Hemblodtryck HBP	
Automatiserad natt blodtryck ANBP	Tryck på  -knappen för att avbryta blodtrycksmätningen. Vid nästa starttid mäts blodtrycket eller så avger summern en ljudsignal. #1 Om du behöver stänga av registreringsenheten helt ska du ta ut batterierna ur registreringsenheten eller växla till OBP, AOBP eller HBP.
Automatiserad självtagning av blodtryck ASBP	

#1: Se "6.2.1. S-BPM-program".

Ställa in program för S-BPM.

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Samtidigt som du håller in knappen **◀/▶**, håll in knappen **START/STOP**-knappen tills **SEL** visas på LCD-displayen.
- Steg 3. Användningen är enligt följande:
Se "**8.4. S-BPM-program**".
◀/▶-knapp..... Ändra aktuell parameter.
START/STOP-knapp Välj, nästa post, slut på inställningar.

Mäta blodtryck omedelbart under S-BPM. (Manuell blodtrycksmätning med S-BPM)

- Steg 1. Om LCD-skärmen är dold, tryck på knappen **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge för S-BPM.
- Steg 2. Tryck på **◀/▶**-knappen under S-BPM-vänteläget. Blodtrycksmätningarna för "**1 omfång**" utförs omedelbart. "**1 omfång**" består av en uppsättning blodtrycksmätningar och intervalltider som upprepas enligt antalet gånger i antal mätningar. Den sista intervalltiden utelämnas. S-BPM-vänteläget är ett tillstånd under vilket blodtrycket inte mäts under intervalltiden, mellan det senaste "**1 omfång**" och nästa "**1 omfång**".

5.3.3. Övriga åtgärder

Att återgå från vänteläge och visa mätaren.

Om OLED- eller LCD-visningen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.

Radera mätdata

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om indikationen är dold, tryck på nappen **START/STOP** eller **EVENT**-knappen för att återgå till väntelägesvisning.
- Steg 3. Samtidigt som du håller in **START/STOP**-knappen, håll in **EVENT**-knappen tills **DataClear** (efter att **Sleep** och **Display**) visas på OLED.
- Steg 4. Välj en åtgärd.
- Om du vill radera data, håll in **START/STOP**-knappen. **Erasing** blinkar under **DataClear** på OLED-displayen och dataraderingen startas. Steg 4. Radering
Fortsätt till steg 5 efter slutförd radering. OLED

DataClear
Erasing
 - Om du vill spara (inte radera) data, tryck på **EVENT**-knappen och fortsätt till steg 5.
- Steg 5. Registreringsenheten återgår till vänteläge.

Parkoppla för *Bluetooth*[®]-kommunikation.

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.
- Steg 3. Håll in **EVENT**-knappen tills **Parkoppling** (efter **FlightMode**) visas på OLED. Registreringsenheten väntar på parkoppling.
- Steg 4. När *Bluetooth*-parkoppling är slutförd visas symbolen \mathcal{B} på LCD-displayen.
 - Om du vill avbryta aktuell parkoppling, tryck på **EVENT**-knappen. Registreringsenheten visar då vänteläget.

Avbryta *Bluetooth*[®]-kommunikation. (Flygplansläge)

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.
- Steg 3. Håll in **EVENT**-knappen tills **FlightMode** visas på OLED-displayen.
- Steg 4. Flygplansläget kan aktiveras/inaktiveras genom att trycka på **START/STOP**-knappen.



- Steg 5. Tryck på **EVENT**-knappen för att återgå till väntelägesvisning.

6. Funktioner vid blodtrycksmätning


Registreringsenheten är utrustad med funktioner för automatisk blodtrycksmätning (A-BPM) samt egen blodtrycksmätning (S-BPM) och kan lagra mätningstillstånd och mättningsresultat.

6.1. Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM)

Försiktighet




- När A-BPM har avbrutits eller inte används ska du ställa in **AUTO**-omställaren till "OFF". Om **AUTO**-omställaren lämnas på "ON" kommer en mätning att starta vid nästa starttid och manschetten kan då brista.
- Använd **LOCK**-omställaren för att hindra **AUTO**-omställaren från att oavsiktligt övergå till "OFF" under tiden som A-BPM används.



A-BPM-funktionen mäter blodtrycket vid förinställda intervall enligt tiden hos den inbyggda klockan, och lagrar mätningresultatet i minnet.

A-BPM kan startas och pausas med **AUTO**-omställaren. Använd **LOCK**-omställaren för att hindra oavsiktliga rörelser när A-BPM används.

Symbolen  visas på LCD-displayen när A-BPM används. Blodtrycket mäts automatiskt vid starttiden för A-BPM.

Ett initialt luftfyllningsvärde för A-BPM är AUTO, så att ett lämpligt luftfyllningsvärde väljs automatiskt.

Om den första luftfyllningen är otillräcklig utförs ytterligare luftfyllningar automatiskt två gånger.

När du tar bort data från minnet eller växlar **AUTO**-omställaren till **"OFF"** så återställs luftfyllningssvärdet till det initiala luftfyllningsvärdet.

När ett mättningsfel inträffar, och väntetiden till nästa starttid är längre än 8 minuter, så mäts blodtrycket en gång efter 120 sekunder. Mättningsresultatet lagras i minnet.

Om du vill pausa A-BPM frigör du **LOCK**-omställaren och ställer **AUTO**-omställaren till **"OFF"**.


6.1.1. A-BPM-vänteläge

Poster för övervakning av mätningsstatus kan visas på LCD-skärmen under väntetiden för A-BPM.

I vänteläget är indikatorerna automatiskt dolda.

Tryck på valfri knapp för att visa posterna.

A-BPM-**vänteläge** är ett tillstånd under vilket blodtrycket inte mäts under intervalltiden.




6.1.2. Vilofunktion och intervalltid

Ställ viloläget till "ON" i det förinställda programmet.

När du trycker på **EVENT**-knappen under tiden som A-BPM pågår dubblas intervalltiden.

När du trycker på **EVENT**-knappen igen under tiden som A-BPM pågår återgår intervalltiden till dess ursprungliga inställning.

Se "8.3. A-BPM förinställda program" för information om hur du ställer in viloläget.



6.1.3. Stoppa mätning


När du trycker på **START/STOP**-knappen under en pågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart ur manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet med inställningarna för A-BPM.

Obs!

När mätningen stoppas visas stoppkoden **E07** på OLED-displayen och sparas i minnet.

6.1.4. Lagra miljödata

Miljödata som lagras medan **AUTO**-omställaren är inställd på "ON" för A-BPM.




Obs!

- Miljödata kan som längst lagras under 12 timmar. Deras nedladdning till ABPM Data Manager kan ta 50 minuter.

6.2. Självutförd blodtrycksmätning (S-BPM)

Ställ **AUTO**-omställaren till **"OFF"** för att använda S-BPM-programmen. Registreringsenheten har fem olika program för S-BPM som passar olika mättningsförhållanden och tillstånd. Parametrar och mättningsresultat kan lagras i minnet.

Namn	Beskrivning och programmets åtgärder	Poster
OBP <i>obp</i>	Mottagningsblodtryck Program avsett för blodtrycksmätning som utförs av vårdpersonal. "1 omfång" : Blodtrycksmätning utförs en gång.	Ej tillämpligt
AOBP <i>Aobp</i>	Automatiserat mottagningsblodtryck Program avsett för blodtrycksmätning som utförs efter viloperiod på sjukhus. "1 omfång" : Mätningar utförs enligt inställningar för antalet mätningar och intervalltider.	Antal Intervall
HBP <i>hbp</i>	Hemblodtryck #1 Program avsett för blodtrycksmätning som utförs i hemmet. "1 omfång" : Mätningar utförs enligt inställningar för antalet mätningar och intervalltider.	Antal Intervall
ANBP <i>Anbp</i>	Automatiserat blodtryck under natt #2 Program avsett för blodtrycksmätning på natten. Programmet använder antal mätningar och intervalltid. Inom ANBP kan upp till sex starttider per dag anges.	Starttid Antal Intervall
ASBP <i>Asb</i>	Automatiserat blodtryck, självtagning #2 Program som indikerar starttider genom att summern ljuder. Tryck på  -knappen för att mäta blodtryck i hemmet. Summern kan ställas in att ljuda upp till sex gånger per dag.	Larmets starttid Antal Intervall


#1: Blodtryck mäts i enlighet med reglerna från Japanese Society of Hypertension.


#2: När antal mätningar och intervalltider för ANBP eller ASBP ändras, ändras även inställningarna för HBP.

6.2.1. S-BPM-program

Mottagningsblodtryck

OBP *obP*

När du trycker på -knappen mäts blodtrycket en gång och resultatet lagras i minnet.



Automatiserat mottagningsblodtryck

AOBP *AobP*

När du trycker på -knappen startas AOBP.



Enheter inleder med att vara inaktiv under en intervalltid så att patienten kan slappna av.

Därefter utför AOBP ett "1 omfång".

"1 omfång" består av en uppsättning blodtrycksmätningar och intervalltider som upprepas antal gånger enligt antalet mätningar.

Den sista intervalltiden utelämnas.

Om du trycker på -knappen under tiden som "1 omfång", "1 omfång" stoppas.



Hem blodtryck



HBP *hbP*

När du trycker på -knappen startas HBP.

HBP utför ett "1 omgång".

"1 omgång" består av en uppsättning blodtrycksmätningar och intervalltider som upprepas tills det angivna antalet mätningar har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.

Om du trycker på -knappen under tiden som "1 omgång", "1 omgång" stoppas.



Automatiserat blodtryck, natt

ANBP *Rnb*


Inom ANBP kan upp till sex **starttider** per dag anges.


När parametrar för ANBP-programmet lagras startas ANBP och "1 omfång" utförs för varje **starttid**.

En "1 omfång" består av en uppsättning blodtrycksmätningar och intervalltider som upprepas tills det angivna antalet mätningar har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.



Obs!

Manuell blodtrycksmätning med ANBP

När du trycker på -knappen under tiden som S-BPM-vänteläge är aktivt, ett **1 omfång** utförs.




ANBP startas när ANBP-programmet ställs in.
(ANBP går in i vänteläge tills **starttiden** inträffar)



T: Intervalltid


Automatiserad egen blodtrycksmätning


ASBP *ASB*

Inom ASBP kan upp till sex förinställda **starttider** för larmet anges. När parametrarna för ASBP-programmet lagras så startas ASBP och summern ljuder vid varje **starttid**. Tryck på  -knappen för att utföra ett "1 omfång" när summern ljuder. "1 omfång" består av en uppsättning blodtrycksmätningar och intervalltider som upprepas antal gånger upp till antalet mätningar. Den sista intervalltiden utelämnas.


Obs!

Manuell blodtrycksmätning för ASBP

När du trycker på  -knappen i vänteläget mellan det senaste "1 omfång" och nästa "1 omfång" så utförs "1 omfång".





T: Intervalltid



6.2.2. Vänteläge för S-BPM

Driftläge och tryckvärde visas på LCD-skärmen under vänteläget för S-BPM.



- # LCD-displayen döljs automatiskt om ingen åtgärd utförs inom några minuter. Även om LCD-displayen är dold kan den manuella blodtrycksmätningen startas genom att man trycker på knappen [START/STOP]. När [START/STOP]-knappen eller [EVENT]-knappen trycks på återupptas visningen. En "1 omfång" består av en uppsättning blodtrycksmätningar och intervalltider som upprepas tills det angivna antalet mätningar har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas. Klocksymbolen  blinkar på LCD-displayen under en intervalltid på "1 omfång". S-BPM-vänteläget är en period när blodtrycket inte mäts under "intervalltiden", mellan det senaste "1 omfång" och nästa "1 omfång".



6.2.3. Stoppa och avbryta mätning

Obs!

När A-BPM stoppas visas stoppkoden **E07** på LCD-displayen och sparas i minnet.

S-BPM-program	Funktioner
Mottagningsblodtryck OBP	Tryck på  -knappen för att avbryta blodtrycksmätningen.
Automatiserad på sjukhus blodtryck AOBP	
Hemblodtryck HBP	
Automatiserad natt blodtryck ANBP	Tryck på  -knappen för att avbryta blodtrycksmätningen. Vid den nästa starttiden mäts blodtrycket eller så avger summern en ljudsignal. #1
Automatiserad självtagning av blodtryck ASBP	Om du behöver stänga av registreringsenheten helt ska du ta ut batterierna ur registreringsenheten eller växla till OBP, AOBP eller HBP.

#1: Se "6.2.1. S-BPM-program".

6.3. Mätningresultat

6.3.1. Visar Mätningresultaten

Övervakningsfunktionen kan välja mellan **"Display ON"** eller **"Display OFF"** för att visa eller dölja mätningresultatet av A-BPM. Funktionen kan inte användas för S-BPM.

Innehållet som visas med kommandot **"Display ON"** inbegriper "Tryckvärde under mätning", "Mätningresultat" och "Felkod för mätningresultat".

När du väljer kommandot **"Display OFF"** visas klockan.

Fabriksinställningen är **"Display ON"**.

Se **"8.2.2 Klock- och övervakningsfunktion för mätning"**.

6.3.2. Lagra mätningresultat".


Försiktighet



Databehandling av mätningresultatet

Använd inte inom starka elektromagnetiska fält.

Minneskapaciteten för mätningresultat är 600 datauppsättningar.

När minnet är fullt visas symbolen  och registreringsenheten kan inte utföra fler mätningar förrän data har tagits bort från minnet.

Obs!

Ta bort alla data från minnet innan registreringsenheten ges till en ny patient. Vi rekommenderar att registreringsenhetens minnesdata används separat för alla personer.

Om registreringsenheten lagrar data från olika personer kan det vara svårt att behandla data på korrekt sätt.

6.3.3. Utmatning av mättningsresultat

Mätdata som har lagrats i minnet kan matas ut till kringutrustning via USB-överföring.


Se "8.8 Ansluta registreringsenheten till en dedikerad kringutrustning".

Försiktighet



- Dra inte ut kabeln under USB-kommunikation. Det kan ge upphov till skador på data.

Obs!

När batteriindikatorn visar  kan dataöverföring inte utföras. Byt ut batterierna för att utföra dataöverföringar.

6.3.4. ID-Nummer

Det fabriksinställda ID-numret är "0".

Konfigurera ID-nummer via den **dedikerade kringutrustningen**.

Obs!

ID-nummer kan inte konfigureras på registreringsenheten – den **dedikerade kringutrustningen** måste användas.

7. Förbereda registreringsenheten

7.1. Sätta i batterierna (byta batterier)




Försiktighet

- Sätt i två nya batterier, med korrekt riktning för "+" och "-" som är märkta inuti batterifacket, innan du använder registreringsenheten.
- Byt ut båda batterierna samtidigt.
- Ta ur batterierna om registreringsenheten inte ska användas under en lång period. Batterierna kan läcka och orsaka funktionsfel.
- ! □ Använd två alkaliska batterier av typ LR6 eller angivna uppladdningsbara Ni-MH-batterier av AA-storlek.
- När du sätter i batterier i batterifacket ska du först trycka ned fjäderplinten med batteriets "-"-sida. Därefter sätter du i "+"-sidan.
Om batteriet sätts i med "+"-sidan först kan batteriets överdrag skadas av fjäderplinten.




Använd inte olika typer av batterier, och kombinera inte förbrukade och nya batterier. Detta kan orsaka läckage, värmealstring eller skada.

Obs!


- När batterinivå 1  visas ska du byta till två nya batterier innan du använder registreringsenheten.
- Registreringsenheten kan inte utföra blodtrycksmätningar eller dataöverföringar när nivå 1  visas.
- När både det vanliga och det inbyggda batteriet är urladdade visas ingenting på skärmen.
- Sätt i batterierna i enlighet med riktningssymbolen ().

Förfarande

- Steg 1. Öppna batteriluckan.
- Steg 2. Ta bort de använda batterierna.
- Steg 3. Se till att följa riktningssymbolen () inuti batterifacket. Sätt i två nya batterier i rätt riktning enligt "+" och "-".

Tryck ned fjäderplinten med "-"-sidan av batteriet.

- Steg 4. Sätt i batteriet genom att trycka på "+"-sidan.
- Steg 5. Sätt i det andra batteriet på samma sätt som det första.
- Steg 6. Stäng batteriluckan.



Försiktighet



- Håll batterier och batteriluckan utom räckhåll för spädbarn och barn, eftersom det finns risk för oavsiktlig förtäring eller andra olyckor.
- Använd AA-batterier av standardtyp. Använd inte ett uppladdningsbart batteri som är uppsvällt eller som är inlindat i tejp. Det kan göra det svårt att öppna luckan.

7.1.1. Byta batterier

Mätningresultat och inställningsparametrar sparas när batterierna tas ur. När det inbyggda batteriet laddas ur återställs datumet till 01/01/2017 00:00.


Kontrollera och justera aktuell tid när batterierna har bytts.

Se ”8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning” har information om hur du justerar klockan.

7.2. Förbereda bärfodralet

Obs!



Använd bältet när registreringsenheten ligger i bärfodralet. Vi rekommenderar att använda ett bälte till att fästa registreringsenheten på patienten.



Bärfodralet ska användas när registreringsenheten används. Fäst bärfodralet genom att föra bärfodralet genom tillbehörsbältet eller genom det klädesbälte som patienten har på sig.

Bärfodral

Bälte



7.3. Inspektion inför användning

Försiktighet



Inspektera registreringsenheten för att säkerställa dess prestanda, säkerhet och effektivitet innan den används.

Bekräfta följande checklista före/efter batterierna satts i.

Om ett problem upptäcks ska användningen av registreringsenheten upphöra och en varningsetikett som anger "**Funktionsfel**" eller "**Använd ej**" ska sättas fast på registreringsenheten.

Kontakta din lokala återförsäljare för reparation.

7.3.1. Checklista innan batterier sätts i

Nr	Post	Beskrivning
1	Utsida	Inga skador eller deformiteter till följd av att enheten har tappats.
		Ingen skada eller glapp i knappar osv.
2	Batteri	Kontrollera att batterierna inte är urladdade. Byt till två nya batterier innan patienten använder enheten.
3	Manschett	Kontrollera att manschetten inte är sliten eller nött. Om manschetten är sliten kan den brista till följd av inre tryck.
4	Manschettanslutning	Kontrollera att luftslangen inte är knuten eller böjd.
		Kontrollera att luftanslutningen och kopplingen är ordentligt anslutna.
5	Tillbehör	Kontrollera att det inte finns skador på tillbehör. (Bärfodral, bälte osv.)

7.3.2. Checklista efter att batterier har satts i

Nr	Del	Beskrivning
1	Batteri	Kontrollera att det inte förekommer eld, rök eller onormal lukt.
		Kontrollera att det inte förekommer onormala ljud.
2	Skärm	Kontrollera att det inte förekommer några onormala skärmvisningar.
3	Operation	Kontrollera att registreringsenheten fungerar korrekt.
4	Mätning	Kontrollera att mätningen kan utföras korrekt och att fastsättningen av manschetten, mätningen, visningen och resultaten är korrekta.

8. Användning


8.1. Flödesschema över funktioner

Obs!

- De initiala inställningarna (av den inbyggda klockan, övervakningsfunktionerna och initialt luftfyllningsvärde) och de förinställda programmen (A-BPM och S-BPM) behöver inte lagras vid varje användningstillfälle. Dessa lagras när de har tagits bort, uppdaterats eller när registreringsenheten används för första gången.
- Registreringsenhetens inställningar kan lagras i den **dedikerade kringutrustningen**. Se bruksanvisningen till ABPM Data Manager.

Mätningförfarandena för A-BPM och S-BPM skiljer sig åt.

- A-BPM kan ange sex par godtyckliga starttider och intervall för var 24:e timme samt mäta och registrera blodtrycket automatiskt.
- S-BPM förutsätter att patienten mäter sitt eget blodtryck hemma eller på sjukhuset. Det här läget kan använda fem typer av program beroende på behov.



Komplett användningsförfarande

8.2. Initiala inställningar

8.2.1. Fabriksinställningar

Fabriksinställningarna (initiala inställningar) beskrivs nedan:

Vanliga inställningsposter

Post	Fabriksinställning
Övervakningsfunktion	ON (indikeras)
År, månad, dag, timme, minut	Leveransdatum

Poster hos A-BPM

Post	Fabriksinställning
Viloläge	OFF
Intervalltid då viloläget är ON (aktivt)	30 minuter
Starttid för sektion 1	0 timmar
Intervalltid för sektion 1	30 minuter
Starttid för sektion 2	0 timmar #1
Starttid för automatiserad mätning	OFF
Användningstid för automatiserad mätning	OFF

Innehållet i fabriksinställningarna

När **AUTO**-omställaren ställs till **"ON"** startas A-BPM.


Blodtrycket mäts var 30:e minut tills knappen ställs till **"OFF"**.

#1: Inställningarna som avser perioderna mellan intervalltiden för sektion 2 och intervalltiden för sektion 6 är utelämnade eftersom starttiden för sektionerna 1 och 2 är samma värde.

Poster hos S-BPM

Post	Fabriksinställning	
Programval	Mottagningsblodtryck (OBP)	
Mottagningsblodtryck OBP	Ej tillämpligt	
Automatiserat mottagningsblodtryck AOBP	Antal mätningar	2 mätningar
	Intervalltid	5 minuter
Hemblodtryck HBP	Antal mätningar	2 mätningar
	Intervalltid	1 minut
Automatiserad natt blodtryck ANBP	Sektionens starttid	2 timmar
	Antal mätningar	2 mätningar
	Intervalltid	1 minut
Automatiserad självtagning blodtryck ASBP	Larmets starttid	7 timmar, 22 timmar
	Antal mätningar	2 mätningar
	Intervalltid	1 minut

Innehållet i fabriksinställningarna

När du trycker på knappen  efter att **AUTO**-omställaren har ställts till "OFF" startas förinställt S-BPM-program (OBP). Programmet (OBP) mäter blodtrycket en gång och lagrar resultatet i minnet.

8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning

De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.

- Använda knappar på registreringsenheten.
- Använda en **dedikerad kringutrustning** som ansluts till registreringsenheten via USB-kabeln.

Förfarande med knappar

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.
- Steg 3. Samtidigt som du håller in **START/STOP**-knappen, håll in **EVENT**-knappen tills **Display** (efter att **Sleep**) visas på OLED-skärmen.
- Steg 4. Driftknapparna är enligt följande:
EVENT-knapp Ändra aktuell parameter.
START/STOP-knapp Välj, nästa post, slut på inställningar.
Därefter kan knapparna användas för andra poster.
- Steg 5. När du har konfigurerat inställningarna trycker du på **START/STOP**-knappen för att återgå till vänteläget.

Post	OLED	Intervall
Övervakningsfunktion	Display xx	xx =OFF, ON
År	Clock Year xx	xx = 17 till 99. De två sista siffrorna i året.
Månad	Clock Mon. xx	xx = 1 till 12 månader
Dag	Clock Day xx	xx = 1 till 31 dagar
Timme	Clock Hour xx	xx = 0 till 23 timmar
Minut	Clock Min. xx	xx = 0 till 59 minuter


Tecken markerade med ruta : Fabriksinställningar och initiala inställningar när batterierna har förbrukats helt.

8.2.3. Initialt luftfyllningsvärde för S-BPM

Ett initialt luftfyllningsvärde för S-BPM kan ställas in på förhand.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]

Om AUTO anges så väljs ett lämpligt initialt luftfyllningsvärde automatiskt. Fabriksinställningen är 180 mmHg.

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.
- Steg 3. Välj ett luftfyllningsvärde med **START/STOP**-knappen.



8.3. A-BPM förinställda program

De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.

- Använda knappar på registreringsenheten.
- Använda en **dedikerad kringutrustning** som ansluts till registreringsenheten via USB-kabeln.

A-BPM kan endast användas när den automatiserade mätningen kan utföras.

Obs!

Ange **starttiden** och **intervallet** som beräknats från tiden då **AUTO**-omställaren ställs in till "ON".

Det är nödvändigt att ange dem igen när en annan A-BPM används.

Användning med knappar

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.
- Steg 3. Samtidigt som du håller in **START/STOP**-knappen, håll på **EVENT**-knappen tills **Sleep** visas på OLED.
- Steg 4. Ange inställningar för viloläge med följande knappar.
Om viloläget är "ON" (aktivt) kan du gå till steg 5.
EVENT-knapp Ändra aktuell parameter.
START/STOP-knapp Välj, nästa post.
- Steg 5. Ange **starttid** och **intervall** i upp till sex sektioner med följande knappar.
EVENT-knapp Ändra aktuell parameter.
START/STOP-knapp Välj, nästa post.
- Steg 6. Ange **starttid** och **användningstid** för automatiserade mätningar med följande knappar.
EVENT-knapp Ändra aktuell parameter.
START/STOP-knapp Välj, nästa post, slut på inställningar.
- Steg 7. Efter konfigurationen återgår registreringsenheten till vänteläge.


Försiktighet



Ta inte ur batterierna under tiden som du anger inställningarna.
Om batterierna tas ur måste du ange inställningarna igen.

8.3.1. A-BPM-poster och -parametrar

Det förinställda programmet för A-BPM är följande:

Post	OLED	Parameter
Viloläge	Sleep xx	xx= ON, <input type="checkbox"/> OFF #1, #2
	Intervalltid Cycle xx	xx =OFF, 5, 10, 15, 20, <input type="checkbox"/> 30, 60, 120 minuter
Sektion 1	Starttid Hour 1 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 till 23 timmar
	Intervalltid Cycle 1 xx	xx =OFF, 5, 10, 15, 20, <input type="checkbox"/> 30, 60, 120 minuter
Sektion 2	Starttid Hour 2 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 till 23 timmar
	Intervalltid Cycle 2 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Sektion 3	Starttid Hour 3 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 till 23 timmar
	Intervalltid Cycle 3 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Sektion 4	Starttid Hour 4 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 till 23 timmar
	Intervalltid Cycle 4 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Sektion 5	Starttid Hour 5 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 till 23 timmar
	Intervalltid Cycle 5 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Sektion 6	Starttid Hour 6 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0 till 23 timmar
	Intervalltid Cycle 6 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
	Starttid START xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 0 till 23 timmar #3, #4
	Användningstid Operation xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 1 till 27 timmar #3, #4

Automatiserad
mätning

Tecken markerade med ruta : Fabriksinställningar.

- #1 : När viloläget är inställt på "ON" kan **starttid** och **användningstid** för automatiserad mätning, och **intervalltiden** för viloläget användas. **Intervalltiden** för dessa avsnitt (1 till 6) kan inte användas.
- #2 : När viloläget är inställt på "OFF" visas inte **intervalltiden** för viloläget.
- #3 : Om **starttid** anges och **användningstid** är inställd på "OFF", när **AUTO**-omställaren är inställd på "ON", startas den **automatiserade mätningen** vid den förinställda **starttiden** fortsätter tills **AUTO**-omställaren ställs in på "OFF". Om **AUTO**-omställaren ställs in på "ON" igen startas den **automatiserade mätningen** vid den förinställda **starttiden**.

Obs!

När "ON" är angiven, även om **AUTO**-omställaren används under den **automatiserade mätningen** så fortsätter den **automatiserade mätningen** under **användningstiden** från tiden då **AUTO**-omställaren initialt ställs in på "ON".

- #4 : Om **starttid** är inställd på "OFF" och **användningstiden** har angetts så utförs den automatiserade mätningen den första blodtrycksmätningen och fortsätter, när **AUTO**-omställaren ställs in på "ON", under angiven **användningstid**. Om **AUTO**-omställaren ställs in på "OFF" under **automatiserad mätning** så stoppas den. Om **AUTO**-omställaren ställs in på "ON" igen utförs den **automatiserade mätningen** under angiven **användningstid**.

Obs!

När **starttiden** är angiven och **AUTO**-omställaren ställs in på "OFF" under **automatiserad mätning** så stoppas den. När **AUTO**-omställaren ställs in på "ON" igen startar den **automatiserade mätningen** omedelbart.

Alternativets innehåll

Viloläge:

Intervalltiden för den automatiserade mätningen kan anges.

Intervalltiden för sektionerna 1 till 6 kan inte användas.

Se "6.1.2. Sömnfunktion och intervalltid".

Sektion:

24 timmar kan som mest delas in i sex segment. För varje sektion kan man ange en **starttid** och **intervall**. A-BPM kan endast användas när den automatiserade mätningen kan utföras.

Automatiserad mätning:

Hela A-BPM kan kontrolleras. Ange **starttid** och **användningstid**. Se "8.3.2. Exempel på A-BPM-program".

8.3.2. Exempel på A-BPM-program

Exempel Starttider och intervall. Förenklad inmatning.

Dubbla sektioner


Starttiden för sektion 1 = 7:00

Intervalltiden för sektion 1 = 15

Starttiden för sektion 2 = 22:00

Intervalltiden för sektion 2 = 60

Starttiden för sektion 3 = 7:00Samma starttid som sektion 1



Sektion 3 och efterföljande poster visas inte eftersom starttiden för sektion 3 är densamma som starttiden för sektion 1.


När **starttiden** för sektionerna 2, 3, 4, 5 eller 6 är densamma som för sektion 1 så visas inte dessa **starttider** och **intervall**.

Exempel 1 Automatisk mätning

Starttiden för automatiserad mätning = OFF,

Användningstiden för automatiserad mätning = OFF.

När **AUTO**-omställaren är ställd till "ON" utförs A-BPM i enlighet med **starttid** och **intervall** för varje sektion tills **AUTO**-omställaren ställs till "OFF".



Exempel 2 Automatisk mätning


Starttiden för automatiserad mätning = 7:00,

Användningstiden för automatiserad mätning = OFF.

När **AUTO**-omställaren ställs till "ON" startar A-BPM kl. 7:00.

A-BPM fortsätter att utföra mätningar i enlighet med angivna

starttider och **intervall** för varje sektion tills **AUTO**-omställaren ställs till "OFF".



- # Även om **AUTO**-omställaren ställs in på "OFF" och på "ON" igen under **automatiserad mätning** så fortsätter den **automatiserade mätningen**.


Exempel 3 Automatisk mätning

Starttiden för automatiserad mätning = OFF,

Användningstiden för automatiserad mätning = 26 timmar.

När **AUTO**-omställaren ställs till "ON" fortsätter A-BPM att

utföra mätningar i enlighet med angivna **starttider** och **intervall** för varje sektion under 26 timmar.



- # Även om **AUTO**-omställaren ställs på "OFF" en gång och ställs in på "ON" igen under **automatiserad mätning** så fortsätter den **automatiserade mätningen** inte efter **användningstiden**.

8.3.3. Starttid och användningstid

När **starttiden** för den **automatiserade mätningen** är angiven och **AUTO**-omställaren ställs in på "ON" och den **automatiserade mätningen** startas så visas följande meddelande.

Om **starttiden** är tidigare än den aktuella tiden startas den **automatiserade mätningen** vid **starttiden** för nästa dag.






Samma "---" visas efter att **användningstiden** för den **automatiserade mätningen** är slutförd.

8.4. S-BPM-program

De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.

- Använda knappar på registreringsenheten.
- Använda en **dedikerad kringutrustning** som ansluts till registreringsenheten via USB-kabeln.

Förfarande med knappar

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Samtidigt som du håller in knappen , håll in **START/STOP**-knappen tills **SEL** visas på LCD-displayen.
- Steg 3. Välj S-BPM-program med följande knappar.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
-knapp.....Ändra aktuell parameter.
START/STOP-knapp Välj, nästa post.
- Steg 4. Ange inställningar för varje post (**antal mätningar**, **intervalltid**, **starttid** och **larmets starttid**) med följande knappar.
-knapp.....Ändra aktuell parameter.
START/STOP-knapp Välj, nästa post, slut på inställningar.
- Steg 5. När inställningarna har gjorts visas S-BPM-klockan.

Försiktighet



Ta inte ur batterierna under tiden som du anger inställningarna.
Om batterierna tas ur måste du ange inställningarna igen.

8.4.1. S-BPM-poster och -parametrar

Program	Post	Parameter	
S-BPM-program			
	Program	[OBP], AOBP, HBP, ANBP, ASBP	
Mottagningsblodtryck			
OBP	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
Automatiserat mottagningsblodtryck			
AOBP	Antal mätningar	[2],	1 till 5 mätningar
	Intervalltid	[5],	3 till 10 minuter
Hemblodtryck			
HBP	Antal mätningar	[2],	1 till 5 mätningar
	Intervalltid	[1],	1 till 5 minuter
Automatiserat blodtryck, natt			
ANBP	Starttid	[2],	0 till 23 timmar #1
	Antal mätningar	[2],	1 till 5 mätningar
	Intervalltid	[1],	1 till 5 minuter
Automatiserad egen blodtrycksmätning			
ASBP	Larmets starttid	[7], [22],	0 till 23 timmar #2
	Antal mätningar	[2],	1 till 5 mätningar
	Intervalltid	[1],	1 till 5 minuter

[Tecken markerade med ruta] : Fabriksinställningar.

- #1: 24 timmar kan delas upp i maximalt sex sektioner. För varje sektion kan du ange en **starttid** för blodtrycksmätningen.
- #2: 24 timmar kan delas upp i maximalt sex sektioner. För varje sektion kan du ange **larmets starttid** för blodtrycksmätningen.

8.4.2. Skärmvisningsexempel för S-BPM

Visning av automatiserat mottagningsblodtryck

OBP *obP*

Det finns inga inställningar att konfigurera för OBP.



Visning av Automatiserat mottagningsblodtryck

AOBP *AobP*

AOBP använder förinställda värden för **antal mätningar** och **intervalltid**. AOBP utför ett "1 omfång" efter ett vänteläge under vilket patienten kan slappna av.

Se "6.2.1. S-BPM-program" för information om "1 omfång".



Intervalltid



Antal mätningar

Visning av hembloodtryck

HBP *hbP*

HBP använder förinställda värden för **antal mätningar** och **intervalltid**. HBP utför ett "1 omfång".

Se "6.2.1. S-BPM-program" för information om "1 omfång".



Intervalltid




Antal mätningar

Visning av Automatiserat blodtryck under natt

ANBP *Anb*

Inom ANBP kan upp till sex förinställda **starttider** för "1 omfång" anges. Se "6.2.1. S-BPM-program" för information om "1 omfång".

När den sista **starttiden** är densamma som den första **starttiden** så slutförs inställningarna för **starttid**. Därefter anges **antal mätningar** och **intervalltid** för "1 omfång".



Exempel Inställningar och förenklad inmatning

Mätningarna utförs kl. 22:00 och kl. 4:00.

Starttid för sektion 1 = 4:00

Starttid för sektion 2 = 22:00

Starttid för sektion 3 = 4:00Samma starttid som sektion 1


Antal mätningar = 2 mätningar

Intervalltid = 0:01 minut




Automatiserad egen blodtrycksmätning


ASBP ASb


Inom ASBP kan upp till sex förinställda **starttider** för larmet anges. Summern ljuder vid varje starttid. Tryck på knappen  för att utföra "1 omfång" när summern ljuder. Se "6.2.1. S-BPM-program" för information om "1 omfång".

När den sista **starttiden** är densamma som den första **starttiden** så slutförs inställningarna för **starttid**. Därefter anges **antal mätningar** och **intervalltid** för "1 omfång".



Exempel Inställningar och förenklad inmatning

- Summern ljuder kl. 22:00 och kl. 07:00.
Tryck på -knappen för att utföra "1 omfång".
- Starttid** för sektion 1 = 22:00
- Starttid** för sektion 2 = 7:00
- Starttid** för sektion 3 = 22:00 ...Samma starttid som sektion 1
- Antal mätningar** = 2 mätningar
- Intervalltid** = 0:01 minut



8.5. Radera mätdata

Syftet med åtgärden och förklaring av funktionen

Mätdata raderas med inställningarna raderas inte.

De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.

- Använda knappar på registreringsenheten.
- Använda en **dedikerad kringutrustning** som ansluts till registreringsenheten via USB-kabeln.

Försiktighet



- Om mätdata raderas kan de inte användas igen. Säkerhetskopiera data före radering.
- Ta bort mätdata för senaste patienten innan nästa patient använder registreringsenheten.
- Det tar ungefär tio sekunder att radera data. Använd inte enheten medan data raderas, för att säkerställa att dessa raderas korrekt.

Förfarande med knappar

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om indikationen är dold, tryck på nappen **START/STOP** eller **EVENT**-knappen för att återgå till väntelägesvisning.
- Steg 3. Samtidigt som du håller in **START/STOP**-knappen, håll in **EVENT**-knappen tills **DataClear** (efter **Sleep** och **Display**) visas på OLED-displayen.
- Steg 4. Välj en åtgärd.
 - Om du vill radera data, håll in **START/STOP**-knappen. **Erasing** blinkar under **DataClear** på OLED-displayen och dataraderingen startas. Fortsätt till steg 5 efter slutförd radering.
 - Om du vill spara (inte radera) data, tryck på **EVENT**-knappen och gå vidare till steg 5.
- Steg 5. Registreringsenheten återgår till vänteläget.

8.6. Sätta fast produkten på patienten

8.6.1. Information till patienter

Förklara följande för patienten så att hen kan använda registreringsenheten på ett säkert sätt.

Försiktighetsåtgärder för blodtrycksmätningar

- Låt armen vara avslappnad och var tyst under tiden som uppblåsning påbörjas.
- Behåll samma position under hela mätningen.
- Undvik vibrationer, oljud och brus under tiden som mätningen pågår.
- Blodtrycket mäts ungefär 1 minut efter att luftfyllningen har utförts. Var stilla tills mätningen har slutförts. Mätningens varaktighet från fyllning av manschetten tills luften töms är upp till 170 sekunder.
- Registreringsenheten kan komma att fyllas med luft igen i syfte att åter mäta blodtrycket när luftfyllningen har slutförts. Detta kan exempelvis inträffa om patienten rör på sig, osv.
- Registreringsenheten kan starta blodtrycksmätningen efter cirka 120 sekunder, om mätdata är ogiltiga och nästa mätning inte sker förrän om minst 8 minuter. Detta kan exempelvis inträffa om patienten rör på sig, osv.
- Registreringsenheten kan försvåra fordonskörning eller användning av maskiner. Undvik att köra fordon eller använda maskiner under tiden som registreringsenheten används.

Stoppa eller avbryta mätningen

Tryck på **START/STOP**-knappen för att avbryta blodtrycksmätningen. En felkod lagras i minnet. Blodtrycket mäts igen efter 120 sekunder.

För lägena A-BPM, ANBP och ASBP för S-BPM kan endast den aktuella blodtrycksmätningen avbrytas, varpå "1 omfång" utförs vid nästa **starttid**. Ställ in **AUTO**-omställaren till "OFF" för att pausa A-BPM.

Ta av manschetten om den aktuella blodtrycksmätningen inte kan avbrytas med **START/STOP**-knappen.

Försiktighet



- Tryck på **START/STOP**-knappen för att avbryta mätningen. "1 omfång" utförs ändå vid nästa **starttid** för Lägena A-BPM, ANBP och ASBP för S-BPM.
- Om smärta i armen eller ett oväntat tillstånd inträffar ska du stoppa mätningen, ta av manschetten och rådfråga läkare. Ställ in **AUTO**-omställaren till "OFF" för att pausa A-BPM.

Ställ **AUTO**-omställaren på "ON" för att återuppta automatiserad mätning med A-BPM. ⏻-symbolen visas på LCD- och OLED-displayen. Dataregistreringen fortsätter tills knappen slås om till "OFF".

Använda manuell mätning under A-BPM


Proceduren för en tillfällig mätning som inte ingår i det förinställda programmet.

- Steg 1. Om OLED-visningen är dold ska du trycka på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av A-BPM-vänteläge.
- Steg 2. Tryck på **START/STOP**-knappen för att omedelbart mäta blodtrycket under tiden som A-BPM används.
- Steg 3. Mättningsresultaten lagras i minnet.
Om du trycker på **START/STOP**-knappen under en pågående mätning avbryts mätningen.

Försiktighetsåtgärder när registreringsenheten används

- Registreringsenheten är ett precisionsinstrument.
Registreringsenheten får inte utsättas för stötar eller tappas.
- Varken registreringsenheten eller manschetten är vattentäta (vattentåliga). Skydda produkten från kontakt med regn, svett eller vatten.
- Lägg eller ställ inte någonting på produkten.
- Om manschetten förflyttar sig på grund av häftiga rörelser eller träning ska du sätta fast manschetten i rätt läge igen.
- Positionera luftslangen på ett sätt som förhindrar att knutar uppstår eller att den viras runt halsen under tiden som du sover.

Byta batterier

När symbolen  visas kan registreringsenheten inte mäta blodtryck eller kommunicera med en **dedikerad kringutrustning**.
Byt omedelbart till två nya batterier.

8.6.2. Manschettskydd

Obs!

Se till att hålla manschettskyddet rent.

- Byt manschettskydd inför varje ny användare.
- Använd ett tillvalsmanschettskydd som passar den valda manschetten.

8.6.3. Sätta fast manschetten, bärfodralet och registreringsenheten

Försiktighet



- Manschetten ska inte sättas fast på en patient som har dermatit (hudinflammation), sår på huden eller liknande.
- Avlägsna och sluta använda manschetten om dermatit (hudinflammation) eller andra symtom uppstår på patienten.
- Förhindra att luftslangen virar sig runt halsen eller kroppen.
- Var försiktig när enheten används i närheten av spädbarn, eftersom luftslangen medför strypningsrisk.
- Sätt fast luftslangens koppling ordentligt tills den inte kan vridas mer. Om kopplingen sitter fel kan luftläckage och ett mätningsfel uppstå.

Obs!


- Sätt fast manschetten i korrekt position och vira den runt armen så att blodtrycksmätningar kan utföras korrekt.
- Förhindra att manschetten och luftslangen vibrerar under tiden som mätningar pågår. Registreringsenheten läser av små förändringar i lufttrycket inuti manschetten.
- Den medföljande manschetten är avsedd för vuxna patienters vänsterarm. Om manschettstorleken inte passar ska en tillvalsmanschett köpas.


	Armomkrets	
Liten manschett (Small)	15 till 22 cm	5,9 tum till 8,7 tum
Manschett, vuxen (Adult)	20 till 31 cm	7,8 tum till 12,2 tum
Manschett, stor (Large)	28 till 38 cm	11,0 tum till 15,0 tum
Extra stor manschett	36 till 50 cm	14,2 tum till 19,7 tum

- Se till att hålla manschetten ren.
- Vi rekommenderar att patienten använder bärfodralet och bältet.
- Manschetten är inte tillverkad av naturgummilatex.

Ta på sig manschetten, registreringsenheten och bärfodralet

- Steg 1. För igenom manschettens ände genom ringen så att dess form blir som ett armband.
- Steg 2. Lokalisera vänsterarmsartären genom palpation (känn efter med handen var artären är).
- Steg 3. Sätt fast manschetten direkt mot huden så att den vita markeringen sitter precis ovanpå armartären och manschettens nedre kant sitter cirka 1 till 2 cm ovanför insidan av armbågen.
- Steg 4. Vira manschetten så att ringen sitter inom intervallet och manschetten sitter plant och inte glider ned, men så att två fingrar fortfarande rymms mellan manschetten och armen.
- Steg 5. Fäst luftslangen med häftejp så att den ligger över axeln.
- Steg 6. För in bältet genom bärfodralet.
- Steg 7. Justera bältet så att bärfodralet sitter på vänster sida.
- Steg 8. Koppla luftpluggen till luftanslutningen på registreringsenheten.
- Steg 9. Placera registreringsenheten i bärfodralet.





8.7. Förfarande vid blodtrycksmätning

8.7.1. A-BPM-funktioner

När A-BPM startas mäts blodtrycket i enlighet med de förinställda parametrarna.

Obs!

- Ställ in den inbyggda klockan och initialt luftfyllningsvärde innan mätningar utförs, eftersom A-BPM använder sig av dessa inställningar. Se "8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning" och "8.3. A-BPM förinställda program".
- När du tar av dig registreringsenheten ska du ställa **AUTO**-omställaren på "OFF".
Om registreringsenheten tas av under tiden som A-BPM pågår utförs uppblåsning av manschetten vid nästa **starttid**, vilket kan innebära att manschetten brister. När A-BPM återupptas ställer du **AUTO**-omställaren på "ON".
- Symbolen ☹ visas när A-BPM används.
- Manuell blodtrycksmätning kan utföras under A-BPM-vänteläge.
- Resultatet från den manuella blodtrycksmätningen kan lagras i minnet.
- När A-BPM stoppas visas felkoden **E07** på OLED-displayen och sparas i minnet.


Starta A-BPM

Steg 1. Ställ **AUTO**-omställaren på "ON".

Steg 2. Symbolen ☹ visas på OLED- och LCD-displayen. A-BPM är startat.

Pausa A-BPM

Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".

Steg 2. Symbolen  döljs. A-BPM pausas.

Avbryta A-BPM

När du trycker på **START/STOP**-knappen under en pågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart ur manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet med inställningarna för A-BPM.

Mäta blodtryck omedelbart under A-BPM (Manuell blodtrycksmätning med A-BPM)

Steg 1. Om OLED-visningen är dold ska du trycka på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av A-BPM-vänteläge. A-BPM-**vänteläget** är ett tillstånd under vilket blodtrycket inte mäts under **intervalltiden**.


Steg 2. Tryck på **START/STOP**-knappen under A-BPM-vänteläget.

För att dubbla eller återställa intervalltiden

När vänteläge är "ON" och **EVENT**-knappen trycks på under A-BPM-vänteläge dubblas intervalltiden.

8.7.2. S-BPM-funktioner


Obs!

- Konfigurera den inbyggda klockan och initialt luftfyllningsvärde innan mätningar utförs, då S-BPM använder sig av dessa inställningar. Se "8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning 8.4. S-BPM-program".
- Ta ur batterierna när patienten inte använder registreringsenheten och manschetten under tiden som ANBP eller ASBP används (även under vänteläge). Om batterierna sitter kvar i batterifacket kan manschetten brista när registreringsenheten fyller manschetten igen vid nästa "1 omfång". Om patienten återupptar mätningarna ska batterierna sättas i igen och knappen  därefter tryckas in.
- Manuell blodtrycksmätning kan utföras under S-BPM-vänteläge.
- Resultatet från den manuella blodtrycksmätningen kan lagras i minnet.
- När S-BPM stoppas visas felkoden **E07** på OLED-displayen och sparas i minnet.

Starta S-BPM


Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".

Steg 2. Funktionerna är följande:

S-BPM-program		Funktioner
Mottagningsblodtryck	OBP	Tryck på  -knappen för att starta det förinställda programmet under vänteläge.
Automatiserat mottagningsblodtryck	AOBP	
Hemblodtryck	HBP	
Automatiserat blodtryck, natt	ANBP	Förinställda program går in i standbyläge tills "starttid" eller "larmets starttid" inträffar.
Automatiserad egen blodtrycksmätning	ASBP	



Mäta blodtryck omedelbart under S-BPM.

(Manuell blodtrycksmätning för S-BPM)

- Steg 1. Om visningen av LCD-skärmen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge för S-BPM.
- Steg 2. Tryck på -knappen under S-BPM-vänteläge. Blodtrycksmätningarna inom "1 omfång" utförs omedelbart.

Stoppa eller avbryta S-BPM

Funktionerna är följande:

S-BPM-program	Funktioner
Mottagningsblodtryck OBP	Tryck på  -knappen för att avbryta blodtrycksmätningen.
Automatiserad på sjukhus blodtryck AOBP	
Hemblodtryck HBP	
Automatiserad natt blodtryck ANBP	Tryck på  -knappen för att avbryta blodtrycksmätningen. Vid nästa starttid mäts blodtrycket eller så avger summern en ljudsignal. #1
Automatiserad självtagning blodtryck ASBP	

#1: Se "6.2.1. S-BPM-program".

8.7.3. Manuell mätning

Använd funktionen manuell blodtrycksmätning för att utföra en första testmätning eller en omedelbar blodtrycksmätning.


Obs!

- En manuell blodtrycksmätning kan startas omedelbart i vänteläget.
- Mätningresultatet lagras i minnet.

Mäta blodtryck omedelbart under A-BPM. (Manuell blodtrycksmätning för A-BPM)

- Steg 1. Om OLED-visningen är dold ska du trycka på **START/STOP** eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av A-BPM-vänteläge. A-BPM-**vänteläge** är en period under vilken blodtrycket inte mäts under **intervalltiden**.
- Steg 2. Tryck på **START/STOP**-knappen under A-BPM-vänteläge.

Mäta blodtryck omedelbart under S-BPM. (Manuell blodtrycksmätning med S-BPM)

- Steg 1. Om LCD-skärmen är dold, tryck på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av S-BPM-vänteläge.
- Steg 2. Tryck på -knappen under S-BPM-vänteläge. Blodtrycksmätningarna inom "**1 omfång**" utförs omedelbart.

8.7.4. Stoppa och avbryta mätningar

Pågående A-BPM-, S-BPM- och manuella blodtrycksmätningar kan när som helst stoppas eller avbrytas omedelbart.


Obs!

När blodtrycksmätningen stoppas är stoppkoden

När blodtrycksmätningen stoppas visas stoppkoden **E07** på OLED-displayen och sparas i minnet.

Pausa A-BPM

Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".



Steg 2. Symbolen  döljs. A-BPM pausas.

Avbryta A-BPM

När du trycker på **START/STOP**-knappen under en pågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart ur manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet med inställningarna för A-BPM.

Stoppa eller avbryta S-BPM

Funktionerna är följande:

S-BPM-program	Funktioner
Mottagningsblodtryck OBP	Tryck på  -knappen för att avbryta blodtrycksmätningen.
Automatiserad på sjukhus blodtryck AOBP	
Hemblodtryck HBP	
Automatiserad natt blodtryck ANBP	Tryck på  -knappen för att avbryta blodtrycksmätningen. Vid nästa starttid mäts blodtrycket eller så avger summern en ljudsignal. #1
Automatiserad självtagning av blodtryck ASBP	Om du behöver stänga av registreringsenheten helt ska du ta ut batterierna ur registreringsenheten eller växla till OBP, AOBP eller HBP.

#1: Se "6.2.1. S-BPM-program".

8.8. Ansluta registreringsenheten till en dedikerad kringutrustning

8.8.1. Ansluta med en USB-kabel

Se bruksanvisningen för ABPM Data Manager för information om kommunikationsinställningar.


Försiktighet

Ansluta kabeln

- Anslut en godkänd USB-kabel till micro USB-uttaget.
- Sätt i kabeln i rätt riktning. Felaktig anslutning kan orsaka fel och funktionsproblem. Kontrollera att kontaktkabeln är korrekt ansluten.
- Blodtryck kan inte mätas under USB-kommunikation.
- Anslut inte till patienten när registreringsenheten är ansluten till kabeln. Kabeln kan oavsiktligt viras runt halsen eller kroppen.




Förberedelse av en dedikerad kringutrustning

- Ta av registreringsenheten och manschetten från patienten innan registreringsenheten (TM-2441) ansluts till en **dedikerad kringutrustning**.
- Om nivå 1  visas ska registreringsenheten (TM-2441) anslutas till kringutrustningen efter att batterierna bytts.

Ansluta registreringsenheten till dedikerad kringutrustning via USB-kabeln

- Steg 1. Öppna luckan till micro USB-uttaget på registreringsenheten.
Anslut tillbehöret till USB-kabeln.




Upprätta datakommunikation med en dedikerad kringutrustning

- Steg 1. Anslut micro USB-kabeln från registreringsenheten till den **dedikerade kringutrustningen**.

- Steg 2. Summern ljuder och **usb** visas på LCD-displayen.
Datakommunikationen går in i standbyläge.

- Steg 3. Utför analys med hjälp av **dedikerad kringutrustning**.
Datakommunikationen går endast in i aktivt onlineläge vid USB-kommunikation.

Anslut micro USB-kabeln



Avbryta datakommunikation med en dedikerad kringutrustning

- Steg 1. Koppla bort kabeln i standbyläge.


8.8.2. Använda *Bluetooth*[®]-kommunikation

En *Bluetooth*-enhet måste parkopplas med en annan enhet för att kunna kommunicera med den enheten. När registreringsenheten har parkopplats med en annan enhet kan de båda enheterna kommunicera med varandra automatiskt.

Obs!

- Se till att stänga av alla andra *Bluetooth*-enheter när du parkopplar registreringsenheten. Flera enheter kan inte parkopplas samtidigt.
- Om registreringsenheten parkopplas till en andra enhet bryts parkopplingen till den första enheten.
- Om enheterna inte kan kommunicera efter att de har parkopplats ska du utföra parkopplingen igen.

Bluetooth[®]-Parkoppling


- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.
- Steg 3. Håll in **EVENT**-knappen tills **Pairing** (efter **FlightMode**) visas på OLED. Registreringsenheten väntar på parkoppling.
- Steg 4. När *Bluetooth*-parkoppling är slutförd visas symbolen  på LCD-displayen.
 - Om du vill avbryta aktuell parkoppling, tryck på **EVENT**-knappen. Registreringsenheten visar då vänteläget.

8.8.3. Avbryta *Bluetooth*[®]-kommunikation (flygplansläge)

Flygplansläget avbryter *Bluetooth*-kommunikationen.

Använda flygplansläge

- Steg 1. Ställ in **AUTO**-omställaren på "OFF".
- Steg 2. Om visningen är dold ska du trycka på **START/STOP**-knappen eller **EVENT**-knappen för att återgå till visning av vänteläge.
- Steg 3. Håll in **EVENT**-knappen tills **FlightMode** visas på OLED-displayen.
- Steg 4. Flygplansläget kan aktiveras/inaktiveras genom att trycka på **START/STOP**-knappen.



- Steg 5. Tryck på **EVENT**-knappen för att återgå till väntelägesvisning.

9. Förvaring, inspektion och säkerhetshantering av produkter

9.1. En generell regel är att patienten ska inspektera enheten vid dagliga kontroller, såsom finns beskrivet i bland annat "Inspektion vid användning".

Medicinska instrument, sådana som den här registreringsenheten, måste hanteras så att de fungerar på rätt sätt när det behövs och tillförlitligt säkerställa säkerheten för patienten och operatören. Som en tumregel ska operatören inspektera det här instrumentet dagligen gen om att följa "Inspektion före användning".

Daglig hantering, sådant som inspektion innan användning, är nödvändiga för att upprätthålla registreringsenhetens prestanda, säkerhet och effektivitet.

Vi rekommenderar att registreringsenheten inspekteras regelbundet varje år.

Obs!

Sjukvårdsinrättningar måste utföra underhållshantering för att säkerställa att det medicinska instrumentet är säkert att använda.

9.2. Rengöra produkten

Försiktighet

- Rengör registreringsenheten innan den ansluts till nästa patient. Rengör registreringsenheten innan den ansluts till nästa patient.
- Du får inte spruta vatten på eller sänka ned registreringsenheten i vatten när du rengör den. Det kan leda till fel.
- Torka registreringsenheten efter att den torkats av med vatten och den antiseptiska lösningen för att hindra att vätskan tränger in i registreringsenheten.
- Desinficera registreringsenheten regelbundet för att förhindra infektion. Använd inte en steriliseringsapparat på registreringsenheten.
- Använd inte ett organiskt lösningsmedel (till exempel thinner) eller povidonjodlösning för att rengöra registreringsenheten. Det kan leda till missfärgning, skador och fel.
- Använd inte en hårtork eller dylikt för att torka registreringsenheten. Det kan leda till fel och skador.



Kontroll efter rengöring av manschetten

- Kontrollera att manschettblåsan är korrekt införd i manschettyget. Om den inte är korrekt införd kan det medföra skador eller explosion vid uppblåsning.

Rengöra registreringsenheten

Torka bort smuts och damm på registreringsenhetens utsida med hjälp av gasväv fuktad med varmt vatten och vridits ur ordentligt. När blod eller mediciner osv. fastnar på fodralet ska den först rengöras med antiseptisk lösning på en gasväv som vridits ur ordentligt. Torka sedan av det våta höljet med gasväv som fuktats med varmt vatten och vridits ur ordentligt.

Vi rekommenderar att använda kemikalier (ingrediensnamn) från den antiseptisk lösning som listas i tabellen (**Exempel på användbar antiseptisk lösning (ingrediensnamn)**).

Rengöra manschetten

När du rengör och desinficerar manschettsskyddet och manschetttyget ska du ta bort manschettblåsan inuti manschetttyget. Torka bort smuts och damm med hjälp av gasväv som fuktats med varmt vatten och vridits ur ordentligt. Se antiseptiska lösningar i tabellen (**Exempel på användbar antiseptisk lösning (ingrediensnamn)**) för desinficering.

Exempel på användbar antiseptisk lösning (ingrediensnamn)

Komponentnamn	Produktnamn
Bensalkoniumklorid	Bensalkoniumklorid 10-procentig lösning
Isopropanol	70 % i 1-propanol
Etanol	Etanol för desinfektion 76,9 till 81,4 volymprocent

Använd produkten enligt anvisningarna på förpackningen.

Obs!

Manschett och luftslang är förbrukningsartiklar.

Om mättningsfel inträffar regelbundet, eller om blodtrycket inte går att mäta, måste de bytas ut mot nya. Se "**10. Tillvalsartiklar (beställs separat)**" i den här manualen.

9.3. Inspektion innan batteriet sätts i

Utför den dagliga inspektionen för att kunna använda registreringsenheten korrekt.

Inspektionen beskrivs här nedanför:

9.3.1. Inspektion efter att batterier har satts i

Poster	Beskrivning
Utsida	Inga skador eller deformation från att enheten tappats.
	Ingen smuts, rost eller repor.
	Inga sprickor eller skrammel.
Operation	Inga skador eller skrammel från knappar och brytare.
Skärm	Ingen smuts eller repor på displayen.
Mätning Manschett	<ul style="list-style-type: none">▫ Luftslangen får inte vara veckad. Om det finns luft kvar i manschetten kan det leda till fel på grund av att blodflödet i armen stoppas.
	<ul style="list-style-type: none">▫ Manschettblåsan är korrekt införd i manschettyget.
	<ul style="list-style-type: none">▫ Manschetten är inte trådsliten. Manschetten är inte ihoptrasslad.
	Byt ut manschetten om problem påträffas. Manschetten går att byta ut.
	<ul style="list-style-type: none">▫ Om det förekommer sprickor eller lim i kopplingen mellan manschetten om manschettblåsan.▫ Om luftslangen tappat sin flexibilitet och blivit hårdare.▫ Om ytan på luftslangen blivit glansig eller känns oljig.▫ Om det förekommer sprickor i luftblåsan. Vi rekommenderar att man byter ut manschetten var tredje år, oavsett hur ofta den används.
Bärverktyg	Inga skador på bärfodral, bälte och manschett.
Anslutning	Luftanslutningen är korrekt ansluten till luftanslutningen.

9.3.2. Inspektion efter att batterier har satts i

Post	Beskrivning
Utsida	Ingen eld, rök eller starka lukter.
	Inga onormala ljud.
Operation	Knappar och brytare ska fungera korrekt.
Mätning	Mätvärden ligger inom eller nära förväntade värden.
Manschett	Inga onormala ljud eller åtgärder inträffar under mätning.
Inspektion av blodtrycksvärde	Om blodtrycksvärdena är felaktiga ska du kontakta din lokala återförsäljare.

9.4. Kassering



Följ alla lagar och lokala föreskrifter för kassering och återvinning av produkten i syfte att skydda miljön.

Kassera manschetten

En manschett som har använts av en patient anses vara medicinskt avfall.

Kassera produkten på korrekt sätt.

Kassera det inbyggda uppladdningsbara batteriet

 Försiktighet	
	Registreringsenheten är utrustad med ett reservbatteri. När registreringsenheten kasseras ska batteriet kasseras på lämpligt sätt enligt lokala miljöskyddsbestämmelser.

Övrigt

Namn	Del	Material
Förpackning	Låda	Kartong
	Dyna	Luftdyna, speciallåda
	Påse	Vinyl
Registreringsenhet	Låda	ABS + PC-harts
	Interna delar	Allmänna delar
	Chassi	Järn
	Reservbatteri på skiva inuti enheten	Uppladdningsbart litiumknappcellsbatteri: ML2016H
	Batteri	Alkaliskt batteri: 1,5 V LR6 eller AA-storlek Uppladdningsbart batteri: AA-storlek Ni-MH-batterier, minst 1 900 mAh

9.5. Felsökning

Gå igenom följande checklista och listan över felkoder innan du kontaktar din lokala återförsäljare.

Om dessa åtgärder inte avhjälper problemet, eller om problemet inträffar igen, ska du kontakta din lokala återförsäljare.

Problem	Huvudorsak	Åtgärd
Inget visas på displayen efter knapptryck.	Batteriet är urladdat.	Byt ut mot nya batterier.
Ingen OLED-visning under A-BPM.	OLED-visning kan försvinna på grund av statisk elektricitet.	Plocka ut batterierna och sätt sedan in dem igen.
Klockan nollställs regelbundet.	Reservbatteriet laddas inte. #1	Ladda i 48 timmar med nya batterier.
Ingen luftfyllning	Manschetten är inte korrekt ansluten.	Kontrollera manschetten och luftslangen med avseende på veck och korrekt anslutning.
Ingen USB-kommunikation #2	Kommunikationskabeln är borttagen.	Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.
Det tar tid att få kommunikationsrespons. #2	Den dedikerade kringutrustningen laddar ned en stor mängd miljödata under en längre tid.	Vänta tills nedladdningen är klar. Den kan behöva upp till 50 minuter.
Det går inte att öppna batteriluckan	Batterier som inte är av standardstorlek har använts.	Kontakta din lokala återförsäljare.

- #1: Användare (som ej är behöriga att utföra underhåll) får inte byta reservbatteriet (litiumbatteriet) som sitter på kretskortet inuti registreringsenheten. Reservbatteriet laddas av de vanliga batterierna (LR6 eller AA-storlek) som används vid mätningar.

- #2: Det krävs en **dedikerad kringutrustning**.



Försiktighet



Registreringsenheten får inte demonteras eller modifieras. Enheten kan skadas.

9.6. Felkoder

Felkoder vid mätning

Kod	Betydelse	Orsak och åtgärd
E03	Nolltrycksfel	Töm ut luften som finns kvar i manschetten.
E04	Svagt batteri	Byt ut mot nya batterier.
E05	Luftfyllning fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">□ Uppblåsningen når inte måltrycket.□ Kontrollera manschettens anslutning.□ Om det finns problem med manschettens anslutning kan funktionsfel uppstå hos registreringsenheten, och den behöver då inspekteras.
E06	Tryckvärdet överskrider 299 mmHg	Kroppsrörelse kan inträffa under luftfyllning. Koppla av och var stilla under mätningen. Om det inte hjälper behöver registreringsenheten inspekteras.
E07	Tvinga fram användningsstopp med knappen START/STOP eller knappen  .	Tryck bara på START/STOP -knappen eller  -knappen när det är nödvändigt.
E08	Blodtryck kan inte mätas.	<ul style="list-style-type: none">□ Hjärtrytm kan inte detekteras på grund av kroppsrörelser eller störljud från kläder.□ Slappna av och se till att inte röra dig.□ Bekräfta att manschetten sitter rätt.□ Om felet inträffar även när du slappnar av ska du kontakta din lokala återförsäljare för inspektion och reparation av registreringsenheten.

Kod	Betydelse	Orsak och åtgärd
E09	Fel hos den inbyggda acceleratorsensorn.	Plocka ut batterierna och sätt sedan in dem igen.
E10	För kraftiga kropps rörelser.	Koppla av och var stilla under mätningen.
E20	Utanför intervall, $30 \leq PUL \leq 200$	Om dessa fel inträffar flera gånger ska du utföra ytterligare blodtrycksmätningar. #1 PP = SYS - DIA SYS: Systoliskt blodtryck DIA: Diastoliskt blodtryck PP: Pulstryck
E21	Utanför intervall, $30 \leq DIA \leq 160$	
E22	Utanför intervall, $60 \leq SYS \leq 280$	
E23	Utanför intervall, $10 \leq PP \leq 150$ #1	
E30	Mätningen har pågått i mer än 180 sekunder.	Om fyllnings- eller tömnings-hastigheten är för långsam ska enheten inspekteras.
E31	Tömningen har pågått i mer än 90 sekunder.	Tömningshastigheten kan vara för långsam. Inspektion bör utföras.
E48	Hjärtrytm kan inte detekteras.	Hjärtrytm kan inte detekteras på grund av kropps rörelser eller liknande. Mät blodtrycket när du är avslappnad och stilla.
E60	Inställningarna för intervalltid är felaktiga.	Om intervalltiden är inställd på 120 minuter kan differensen mellan den senaste starttiden och nästa starttid inte delas upp i exakta tvåtimmarsperioder.
E90	Nolltrycksfel för skyddskrets.	<ul style="list-style-type: none"> □ Visas vid mätningens starttid. □ Töm ut all luft som finns kvar i manschetten.

Kod	Betydelse	Orsak och åtgärd
E91	Skyddskretsen detekterar överbelastningstryck.	<ul style="list-style-type: none"> □ Kroppsrörelser kan ha detekterats under luftfyllningen. Slappna av och se till att inte röra dig. □ Om felet inträffar även när du är avslappnad och stilla ska du kontakta din lokala återförsäljare för inspektion av enheten.

Maskinvarufelkoder i registreringsenheten

Kod	Betydelse	Orsak och åtgärd
E52	Minnesfel	<ul style="list-style-type: none"> □ Det kan hända vid en kraftig påverkan, sådan som att registreringsenheten tappas. □ Om den här koden visas ofta kan det vara fel med den inbyggda minnet. Kontakta din lokala återförsäljare för att få enheten kontrollerad.

Obs!

Felkoderna kan komma att ändras utan förvarning.

10. Tillvalsartiklar (beställs separat)

Manschetter

Namn	Beskrivning	Beställningskod
Liten manschett (Small) till vänsterarm	Armomkrets 15 till 22 cm 5,9 tum till 8,7 tum	TM-CF202B
Manschett, vuxen (Adult) till vänsterarm	Armomkrets 20 till 31 cm 7,8 tum till 12,2 tum	TM-CF302B
Manschett, stor (Large) till vänsterarm	Armomkrets 28 till 38 cm 11,0 tum till 15,0 tum	TM-CF402B
Extra stor manschett till vänsterarm	Armomkrets 36 till 50 cm 14,2 tum till 19,7 tum	TM-CF502B
Manschett, vuxen (Adult) till högerarm	Armomkrets 20 till 31 cm 7,8 tum till 12,2 tum	TM-CF802B
Manschett, engångs,	10 blad	TM-CF306A
Manschettsskydd, litet	till vänsterarm 10 blad	AX-133024667-S
Manschettsskydd, vuxen	till vänsterarm 10 blad	AX-133024500-S
Manschettsskydd, stort	till vänsterarm 10 blad	AX-133024663-S
Manschettsskydd, extra stort	till vänsterarm 10 blad	AX-133024503-S
Manschettsskydd, vuxen	till högerarm 10 blad	AX-133024353-S
Manschettyg, litet	till vänsterarm 2 blad	AX-133025101-S
Manschettyg, vuxen	till vänsterarm 2 blad	AX-133024487-S
Manschettyg, stort	till vänsterarm 2 blad	AX-133025102-S
Manschettyg, extra stort	till vänsterarm 2 blad	AX-133025103-S
Manschettyg, vuxen	till högerarm 2 blad	AX-133025104-S
Luftslangsadapter	-	TM-CT200-110A

Dataanalys

Namn	Beskrivning	Beställningskod
USB-kabel	-	AX-KOUSB4C


Övrigt

Namn	Beskrivning	Beställningskod
Aktivitetsregisterblad	10 blad	AX-PP181-S
Bärfodral	-	AX-133025995
Bälte	-	AX-00U44189
Spännen	5 stycken	AX-110B-20-S

11. Bilaga


11.1. Principer för blodtrycksmätning

Mättningsförfarande: Vira manschetten runt överarmen. Fyll manschetten med luft till ett tryckvärde som är högre än det systoliska blodtrycket. Töm sedan ut luften ur manschetten gradvis. När trycket detekteras i manschetten under tiden som den töms på luft uppstår en pulsvågform som är synkroniserad med hjärtrytmen. Pulsvågformen höjs plötsligt när den närmar sig det systoliska blodtrycket. Den höjs ytterligare alltmedan tömningen pågår tills den når högsta amplitud, varpå den sedan gradvis sänks. Förändringar i pulsens vågform illustreras på nästa sida. Under oscillometrisk blodtrycksmätning specificeras det systoliska blodtrycket som punkten där amplituden plötsligt höjs när pulsen detekteras i manschettrycket, medan blodtryckets medelvärde specificeras som punkten där amplituden når sin maximala nivå, och det diastoliska blodtrycket specificeras som punkten där amplituden gradvis sänks. Tryckgivaren detekterar egentligen de små förändringarna i manschettrycket över tid, lagrar pulsens vågform i minnet och utvärderar sedan det systoliska och diastoliska blodtrycket i enlighet med en algoritm som är anpassad efter den oscillometriska mätningen. Algoritmens detaljer varierar beroende på vilken blodtrycksmätare som används. Blodtrycksvärden hos vuxna och spädbarn mäts med oscillometrisk metod och värdena jämförs med motsvarande värden som mätts med auskultationsmetod. Det diastoliska blodtrycket definieras som slutpunkten av fas 4 när auskultationsmetod används. Pulsvågformen som avges av manschettrycket beror på manschettmaterialets egenskaper. Genom att använda specificerad manschett tillsammans med motsvarande mätningialgoritm kan mätningprecisionen därför bibehållas. Luftslangens längd är kortare än 3,5 m då slangen har dämpande egenskaper till följd av pulsvågsspridning.



Faktorer vid blodtrycksmätning

Pulsdiagrammet kan vara en objektiv indikation på tillförlitligheten hos mätningens precisionen. Om brus hörs på grund av oregelbunden hjärtrytm eller fysiska rörelser ändras grafens amplitud. När pulsdiagrammet inte visar en jämn linje ska mätningen utföras igen eller en annan metod användas.



Manschettläge på samma höjd som hjärtat

Vira manschetten runt armen på en höjd som motsvarar hjärtats nivå. Om manschettens läge är felaktigt kan mätningens fel inträffa. Om manschetten exempelvis sitter 10 cm nedanför hjärtats nivå blir blodtrycksmätningen 7 mmHg högre.

Rätt manschettstorlek

Använd en manschett av rätt storlek. Om manschetten är för liten eller stor kan mätningfel inträffa. Mätningar med en för liten manschett tenderar att avläsas som högt blodtryck, oavsett vad det verkliga blodtrycket ligger på eller om artärena fungerar normalt. Mätningar med en för stor manschett tenderar att avläsas som lågt blodtryck, särskilt hos patienter som har allvarlig åderförkalkning eller abnorma kärlklaffar. Felaktig manschettstorlek är en av orsakerna till skillnader mellan direktmätningssmetoden och den oscillometrisk mätningssmetoden. Manschettens intervall för armomkrets framgår av etiketten. Välj och använd rätt manschettstorlek som passar den enskilda patienten. Precisionen hos blodtrycksmätningen garanteras av precisionen hos tryckgivaren, lufttömningsegenskaperna och mätningssalgoritmen så länge rätt manschettstorlek och rätt luftslang används. Kontrollera tryckgivarens precision och lufttömningsegenskaperna regelbundet.

11.2. EMD-information

De krav som gäller för medicinska elektroniska instrument beskrivs nedan:

Uppgifter inom EMD-riktlinjer

När registreringsenheten används måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas för EMD (elektromagnetiska störningar). Använd registreringsenheten enligt de varningar gällande EMD som beskrivs i denna manual. Bärbar och mobil radiofrekvent kommunikationsutrustning (t.ex. mobiltelefoner) kan påverka elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

Tillbehör som uppfyller EMD-standarderna

Den här registreringsenhetens tillbehör och alternativ uppfyller villkoren i IEC60601-1-2:2014. Om ej godkända tillbehör används kan det leda till ökad strålning och lägre bullerimmunitet.

Varning



Använd tillbehör som rekommenderas av A&D.
Ej godkända tillbehör kan påverkas av elektromagnetisk strålning och få minskad immunitet mot störningar.

EMISSIONSGRÄNSER

Fenomen	Efterlevnad
Utstrålad RF-emission CISPR11	Grupp 1, Klass B

TESTNIVÅER FÖR IMMUNITET: Höljets anslutning

Fenomen	Testnivåer för immunitet
Elektrostatisk urladdning IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
Utstrålade radiofrekventa elektromagnetiska fält IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz–2,7 GHz 80 % AM vid 1 kHz
Fältstyrkor från radiofrekvent trådlös kommunikationsutrustning IEC 61000-4-3	Se tabell (Testspecifikationer för IMMUNITET FÖR HÖLJETS ANSLUTNING till radiofrekvent trådlös kommunikationsutrustning)
Märkeeffektfrekvens magnetiska fält IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz

TESTNIVÅER FÖR IMMUNITET: PATIENTANSLUTNING

Fenomen	Testnivåer för immunitet
Elektrostatisk urladdning IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

TESTNIVÅER FÖR IMMUNITET: Port för inmatning/utmatning av signal

Fenomen	Testnivåer för immunitet
Elektrostatisk urladdning IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
Elektriska snabba transienter/ toppar IEC 61000-4-4	±1 kV 100 kHz repetitionsfrekvens
Uppmätta störningar införda genom radiofrekvensfält IEC 61000-4-8	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V i ISM- och amatörradioband mellan 0,15 MHz och 80 MHz 80 % AM vid 1 kHz

Testspecifikationer för IMMUNITET FÖR HÖLJETS ANSLUTNING till radiofrekvent trådlös kommunikationsutrustning

Testfrekvens (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulering	Max. effekt (W)	Avstånd (m)	Testnivå för immunitet (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Pulsmodulering 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 - 470	GMRS 460 FRS 460	FM ±5 kHz avvikelse 1 kHz sinus	2	0,3	28
710	704 - 787	LTE-band 13,17	Pulsmodulering 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800 - 960	GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE-band 5	Pulsmodulering 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						
1 720	1 700 - 1 990	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE-band 1, 3, 4, 25 UMTS	Pulsmodulering 217 Hz	2	0,3	28
1 845						
1 970						
2 450	2 400 - 2 570	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE-band 7	Pulsmodulering 217 Hz	2	0,3	28
5 240	5 100 - 5 800	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulering 217 Hz	0,2	0,3	9
5 500						
5 785						

**A&D Company, Limited**

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

<http://www.aand.jp>

EC REP Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

<http://www.andmedical.co.uk/>

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

<http://www.andonline.com/medical/>

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

<http://www.andmedical.com.au/>

ООО A&D RUS

121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Вереysкая, дом 17
(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17)
тел.: [7] (495) 937-33-44 факс: [7] (495) 937-55-66

ООО "ЭЙ энд ДИ РУС"

<http://www.and-rus.ru/>

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd

爱安德技研贸易(上海)有限公司

中国上海市浦东新区浦东南路 855 号世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120
(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120)
电话: [86] (21) 3393-2340 传真: [86] (21) 3393-2347

<http://www.aandtech.cn/>

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED

509, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon - 122 016, Haryana, India
फोन : [91] (124) 4715555 फैक्स : [91] (124) 4715599

<http://www.aandindia.in/>

CE 0123